

# DSP AV アンプ NATURAL SOUND AV AMPLIFIER DSP-AX759



ヤマハ DSP AV アンプ DSP-AX759 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取 扱説明書と保証書をよくお読みください。 お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 し、必要に応じてご利用ください。
- ■保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# もくじ

はじめに	いろいろな再生のしかた		
安全上のご注意4本機の特長7付属品を確認する8各部の名称とはたらき9フロントパネル(前面)9リモコン11ディスプレイ13	サラウンド再生を楽しむ		
リモコンを準備する15	<b>音場とは?</b>		
接続する  スピーカーを接続する 16 スピーカーを設置する 16 スピーカーを接続する 18  外部機器と接続する 21 接続の前に 21 外部機器と接続する 23 外部パワーアンプを接続する 35 アンテナを接続する 36 電源コードを接続する 37 電源をオン/オフする 37	音場の種類 58  音場プログラムについて 59  HiFi DSP 音場プログラム 59  CINEMA DSP 音場プログラム 60  ノーマルサラウンドプログラム 62  入力信号別音場プログラム名一覧 63  入力信号と再生スピーカー対応表 64  ステレオ再生を楽しむ 67  ステレオ再生する (2 チャンネルステレオ) 67 高音質でステレオ再生する (ピュアダイレクトモード) 67		
 再生前の基本設定	その他の再生のしかた 68 夜間に小音量で音声を楽しむ		
操作内容をテレビに表示する (オンスクリーン表示) 38 表示の種類 38 表示の切り替え 39 最適な視聴空間を自動的に設定する (AUTO SETUP) 40 設定の流れ 40 オプティマイザーマイクを設置する 40 測定を開始する 41 表示メッセージについて 44	(ナイトリスニングモード) 68 圧縮オーディオをダイナミックに再生する (コンプレストミュージック エンハンサーモード) 69 音場効果をかけずに再生する (ストレートデコードモード) 70 音楽と映像で異なる入力ソースを楽しむ (バックグラウンドビデオ機能) 70  FM / AM 放送局を登録する 71 FM 放送局を自動登録する (オートプリセット) 71 手動で登録する (マニュアルプリセット) 72 登録したかよ 88 足)		
基本的な再生のしかた	(プリセット選局)73 登録した放送局を入れ替える74		
基本的な再生のしかた       46         DVD を再生する       46         FM / AM 放送を聴く       49         こんな操作をしたいときには…       52         音場プログラムガイド       なにを再生しますか?         53	<mark>視聴空間をより細かく設定する</mark> (セットメニュー) セットメニュー一覧		

セットメニューの操作手順77	/エイリナ- 1916 AP
音声出力の設定を変更する	便利な機能
(SOUND MENU)     78       スピーカーのサイズを設定する     (SPEAKER SET)     78       スピーカーの音量を調節する     81       各スピーカーからリスニングポジションまでの     81       距離を設定する (SP DISTANCE)     82       センタースピーカーの音色を調節する	デジタル信号/アナログ信号を切り替える (入力モード切り替え)104 スピーカーの音量を調節する105 一定時間後に自動的にスタンバイにする (スリープタイマー)106 スリープタイマーを設定する106
(EQUALIZER)       83         低域効果音の音量を調節する       84         (LFE LEVEL)       84         ダイナミックレンジを設定する       (DYNAMIC RANGE)       84         その他の音声出力を設定する       84	スリープタイマーを解除する
(AUDIO SET) 85	リモコンに iPod 操作用のコードを設定する 109
入出力の設定を変更する(INPUT MENU)86入出力端子の割り当てを変更する(I/O ASSIGNMENT)86電源を入れたときに適用する入力モードを 設定する (INPUT MODE)87入力に名前をつける (INPUT RENAME)87	iPod を操作する
入力ごとの音量差を補正する (VOLUME TRIM)88	オリジナルのリスニング環境を
<b>その他の設定を変更する</b> (OPTION MENU)	<b>つくる</b> 音場プログラムパラメーターを         変更する116         パラメーターを初期設定に戻す116         音場プログラムパラメーターガイド117
(MULTI ZONE SET)	その他の情報
本機の設定を変更する (ADVANCED SETUP)	故障かな?と思ったら
<u></u> リモコンを使いこなす	音声フォーマット編
リモコンのはたらき.       94         本機を操作する.       94         テレビを操作する.       95         機作機器選択スイッチの役割.       96         本機のリモコンで他の機器を操作する.       96         リモコンで操作する機器を設定する.       96	音声編.       128         映像編.       128         主な仕様.       129         索引.       130
リモコンコード一覧98 ライブラリーコードを変更する102 リモコンを初期化する103	

## 安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を 未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

$\triangle$	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
$\bigcirc \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9}$	「~しないでください」という「禁止」を示します。
<b>9</b> €	「必ず実行してください」という強制を示します。

#### ■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する 可能性または重傷を負う可 能性が想定される 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害が 発生する可能性が想定される」 内容です。



#### 電源/電源コード



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコン セントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜く。

- 異常なにおいや音がする。 煙が出る。
- プラグを抜く 内部に水や異物が混入した。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない。 ● 重いものを上に載せない。

- ステープルで止めない。● 加工をしない。
- 熱器具には近づけない。● 無理な力を加えない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因に なります。



本機のMASTER ON/OFFスイッチをオフ(切)に する、またはMAIN ZONE ON/OFFスイッチでス タンバイ状態にしても、本機はまだ通電状態にあり ます。本機を完全に電源から切り離すためには、電 源コードをコンセントから抜いてください。



必ずAC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用する。 それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因に なります。

必ず実行



本機のACアウトレットに、指定された供給電力を超 えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても 電熱器・ドライヤー・電子調理器等は接続しない。

火災の原因になります。

(AV-1) 4

#### 雷池



#### 電池を充電しない。

電池の破裂や液もれにより、火災やけがの原因になりま



#### 電池からもれ出た液には直接触れない。

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐ に水で洗い流し、医師に相談してください。

#### 分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感雷の原因になります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。

#### 設置



本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋
- 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。



#### 放熱のため本機を設置する際には:

- 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
- 仰向けや横倒しには設置しない。
- 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 (本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上 のスペースを確保する。)

本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

#### 使用上の注意



放熱用の通風孔、パネルのすき間から金属や紙片な ど異物を入れない。

火災や感電の原因になります。



本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず 販売店に点検や修理を依頼する。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。 感電の原因になります。

接触禁止



本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品・ロウソクなどを置かない。

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因 になります。

#### 手入れ



電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグがショー トして火災や感電の原因になります。



# 注意

#### 電源/電源コード



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ ントから抜く。

火災や感電の原因になります。

プラグを抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱら ない。

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 込む。

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグ にほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセ ントは使用しない。

感電や発熱および火災の原因になります。

(AV-1)

#### 雷池



電池は極性表示(プラス+とマイナスー)に従って、 正しく入れる。

間違えると破裂や液もれにより、火災やけがの原因にな ります。



指定以外の電池は使用しない。また、種類の異なる 電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに 入れて携帯、保管しない。

電池がショートし、破裂や液もれにより、火災やけがの 原因になります。



電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れない。 破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



使い切った電池は、すぐに電池ケースから取り外す。 破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。

必ず実行

使い切った雷池は、自治体の条例または取り決めに



従って廃棄する。

#### 設置



必ず2人以上で開梱や持ち運びをする。

重いので、けがの原因になります。



不安定な場所や振動する場所には設置しない。



本機が落下や転倒して、けがの原因になります。



直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、 火災の原因になります。



ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に なります。



他の電気製品とはできるだけ離して設置する。

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害を あたえるおそれがあります。

必ず実行

6



屋外アンテナ工事は販売店に依頼する。

工事には、技術と経験が必要です。

#### 移動



移動をするときには電源スイッチを切り、すべての 接続を外す。

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

#### 使用上の注意



電源を入れる前や、再生を始める前には、アンプの 音量(ボリューム)を最小にする。

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。



音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。



大きな音で長時間ヘッドホンを使用しない。



聴覚障害の原因になります。



注意

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生 することがあります。

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしば らく放置してください。

#### 手入れ



手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。 感電の原因になります。

必ず実行



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。 また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

(AV-1)

## 本機の特長

#### 高音質ハイパワー7チャンネルアンプを搭載

◆ 定格出力(6Ω、20Hz~20kHz、歪率0.09%) フロントL/Rチャンネル: 100W + 100W センターチャンネル: 100W + 100W サラウンドL/Rチャンネル: 100W + 100W

サラウンドL/Rチャンネル:100W + 100W

サラウンドバックL/R

チャンネル: 100W + 100W

#### 最新の音響技術に対応

- ◆ ドルビープロロジックデコーダー ドルビープロロジックⅡデコーダー ドルビープロロジック IIx デコーダー
- ◆ ドルビーデジタルデコーダー ドルビーデジタルEX デコーダー
- ◆ DTS デコーダー
   DTS / DTS-ESマトリクス 6.1 デコーダー
   ディスクリート 6.1 デコーダー
   DTS Neo:6 デコーダー
   DTS 96 / 24 デコーダー
- ◆ AACデコーダー

#### 高機能 FM / AM ステレオチューナー

- ◆ 40 局まで登録可能なプリセット選局
- ◆ オートプリセット選局
- ◆ プリセットされた放送局のエディット機能内蔵

#### 高音質設計

◆ 192kHz、24ビットのD/Aコンバーターを採用

### iPod<sup>®</sup> 対応のヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)接続機能

◆ iPod(クリックホイール、nano、mini)の再 生が楽しめるヤマハ製ドック(別売 YDS-10 な ど)接続用の DOCK 端子を装備

#### 「シネマDSPエンジン」内蔵のマルチモードDSP

- ◆ シネマDSP: ヤマハが誇るDSPと、ドルビープ ロロジックやドルビーデジタル、DTS (デジタル シアターシステムズ)、AAC (アドバンストオー ディオコーディング) の融合
- ◆ ヘッドホン使用時でも音場効果を体感できる「サイレントシネマ」
- ◆ 少ないスピーカーでもマルチチャンネル再生を 仮想的に再現できるバーチャルシネマDSP機能

#### AVアンプにふさわしい多機能構成

- ◆ 視聴空間最適化システム 「YPAO」 (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) 搭載
- ◆ 操作内容を本機につないだテレビに表示するオンスクリーン表示機能
- ◆ 音場効果を最大限に引き出すための設定ができるセットメニュー
- ◆ DVD オーディオやスーパーオーディオ CD にも 対応できるマルチチャンネル入力 (MULTI CH IN) 端子
- ◆ Sビデオ入出力端子
- ◆ コンポーネントビデオ(D4ビデオ)入出力端子
- ◆ 光デジタル (OPTICAL)、同軸デジタル (COAXIAL) 入出力端子
- ◆ ビデオコンバージョン機能: コンポジットビデオ、Sビデオから、コンポーネ ントビデオへのアップコンバージョンおよびSビ デオからコンポジットビデオへのダウンコン バージョン
- ◆ スリープタイマー
- ◆ ナイトリスニングモード(映画用/音楽用)
- ◆ 外部機器や、ヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)にセットしたiPod を操作できる、リモコンコード設定機能付きリモコン
- ◆ 圧縮オーディオフォーマットをよりダイナミックに再生するコンプレストミュージックエンハンサーモード
- ◆ 本機を設置している部屋とは別の部屋で、異なる ソースを楽しめるマルチゾーン機能

## 付属品を確認する

同梱されている付属品を確認してください。

リモコン




単3乾電池(2本)



FM 簡易アンテナ



簡易接続ガイド



AM ループアンテナ



オプティマイザーマイク



# DOLBY DIGITAL • EX PRO LOGIC IIX

ドルビーラボラトリーズからの実施権により製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、「Surround EX」およびダブルD記号 III は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

#### dts 96 =5 "

DTS、DTS-ES Extended Surround、NEO:6およびDTS 96/24はデジタルシアターシステムズの登録商標です。

#### SILENT ™ CINEMA

「サイレントシネマ SILENT CINEMA」はヤマ八株式会社の登録商標です。

#### iPod®

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。




AAC ロゴマーク ( はドルビーラボラトリーズの商標です。 以下はパテントナンバーです。

5,633,981	5,227,788	5,299,239
5 297 236	5,285,498	5,299,240
4,914,701	5,481,614	5,197,087
5,235,671	5,592,584	5,490,170
07/640,550	5,781,888	5,264,846
5,579,430	08/039,478	5,268,685
08/678,666	08/211,547	5,375,189
98/03037	5,703,999	5,581,654
97/02875	08/557,046	05-183,988
97/02874	08/894,844	5,548,574
98/03036	5,299,238	08/506,729
	5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874	5 297 236 5,285,498 4,914,701 5,481,614 5,235,671 5,592,584 07/640,550 5,781,888 5,579,430 08/039,478 08/678,666 08/211,547 98/03037 5,703,999 97/02875 08/557,046 97/02874 08/894,844

## 各部の名称とはたらき

## フロントパネル(前面)



## ① MASTER ON / OFF スイッチ

本機の電源をオン/オフします。

オンにするとメインゾーンの電源も連動してオンになります。オンになっているときにはフロントパネルスイッチまたはリモコンキーで本機を操作することができます(©37ページ)。

電源を入れてから数秒間は音が出ません。

#### で注意

オフになっている間も、少量の電力を消費しています。

## ② MAIN ZONE ON/OFF スイッチ

MASTER ON / OFFスイッチがオンのとき、メインゾーンの電源のオン/スタンバイ(待機状態)を切り替えます(☞37 ページ)。

#### ご注意

スタンバイになっている間も、リモコンからの赤外線信号 を受信するために、少量の電力を消費しています。

## 3 OPTIMIZER MIC端子

付属のオプティマイザーマイクを接続して最適な視聴空間を自動的に設定します(☞40ページ)。

#### ④ リモコン受光窓

リモコンからの信号を受信します。

#### ⑤ ディスプレイ

プログラムの名称や、設定などを表示します (📭 13 ページ)。

#### ⑥ A/B/C/D/E≠−

FM / AM ラジオ放送を聴くときに、プリセットグループ(A、B、C、D、E)を選びます(☞72~74ページ)。

## NEXT +-

入力がTUNER以外のとき、音量を調節するスピーカーを選びます。

## ⑦ PRESET/TUNING

聴く放送局を選びます。1~8の登録(プリセット) した局から選ぶか、周波数で選局します(☞72~ 74 ページ)。

## LEVEL -/++-

入力がTUNER以外のとき、NEXTキー(⑥)で選んだスピーカーの音量を調節します。

## ® MEMORY (MAN'L/AUTO FM) キー

受信した放送局を登録(プリセット)します。3秒以上押すと、オートプリセット機能になります(1871、72ページ)。

## (a) TUNING MODE (AUTO/MAN'L) ≠−

自動(オート)選局または手動(マニュアル)選局を選びます。自動選局する場合は、このキーを押してAUTOインジケーターを点灯させます。手動選局する場合は、AUTOインジケーターを消します(№349ページ)。

## (ii) ZONE 2 ON/OFF ‡—

MASTER ON / OFFスイッチがオンのとき、ゾーン2の電源のオン/スタンバイ(待機)を切り替えます(『奓114ページ)。

## 11) ZONE CONTROL +

操作するゾーン(メインゾーン/ゾーン2)を切り 替えます(『☞ 1 1 4 ページ)。

## ⑫ VIDEO AUX端子

ゲーム機やビデオカメラなどの外部機器を接続する 予備入力端子です。

この端子に入力された信号を再生するには、INPUTセレクターやリモコンの入力選択キーで、「V-AUX」を選んでください。

#### ご注意

iPod をセットしたヤマハ製ドック(別売YDS-10 など)をDOCK 端子に接続しているときは、DOCK 端子からの入力信号が優先されます。

## ③ VOLUMEコントロール

本機の音量を調節します (☞52 ページ)。 録音用のOUT(REC)端子の音量には影響しません。

## (4) ○ PHONES (SILENT CINEMA) 端子

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、すべてのスピーカーやサブウーファーから音が出ません。深夜に音声を楽しむ際は、ヘッドホンをお使いくださるようおすすめします。ヘッドホン接続時は、サイレントシネマモードで音声を楽しめます(『\$56ページ)。

#### ⑤ SPÊAKERS A / Bスイッチ

FRONT A/B SPEAKERS 端子に接続されたフロントL/Rスピーカーのうち、音声を出力するスピーカーを選びます(16847ページ)。

### ® PRESET/TUNING (EDIT) #-

FM / AM 放送を聴くときに、あらかじめ登録(プリセット)した局から選ぶか、または周波数から選局するかを切り替えます。また、登録した局の入れ替えもこのキーで行います(『\*349、71、74 ページ)。

## (7) STRAIGHT / EFFECT +-

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声とを切り替えます。「STRAIGHT」を選ぶと、入力された信号(2チャンネルまたはマルチチャンネル)を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効果をかけずに再生します(1870ページ)。

#### ® FM/AM ≠-

ラジオ放送局のFM、AMを切り替えます。

## PROGRAM セレクター

音場プログラムを選びます。また、TONE CONTROLキーを押したあとにスピーカーから出力される低音(BASS)/高音(TREBLE)の調節をするときに回します(18948、51、52ページ)。

## 20 TONE CONTROL #-

フロントL/Rスピーカーから出力される音声の音 色を調節するときに押します(☞52ページ)。

## ② INPUT MODEキー

1 つの外部機器を本機の2つ以上の入力端子に接続している場合に、入力信号(AUTO、DTS、AAC、ANALOG)の優先順位を設定します(№104ページ)。

## ② INPUTセレクター

再生する入力ソースを選びます(**☞**47、49、52ページ)。

## マルチ チャンネル インブット ③ MULTI CH INPUTキー

本機背面のMULTI CH INPUT端子に入力されている信号を選びます。この入力が選ばれているときは、INPUTセレクターやリモコンの入力選択キーで選んだ入力ソースよりもMULTI CH INPUT信号が優先されます(ISS 56 ページ)。

## ② PURE DIRECT キー


アナログ/PCMソースを原音に忠実な高音質ステレオ音声で再生するピュアダイレクトモードのオン/オフを切り替えます。

## リモコン

下の灰色部分にあるキーは、操作機器選択スイッチの位置によって操作内容が変わります。

本機のアンプ機能は、操作機器選択スイッチ(⑯)でAMPを選択しているときに操作することができます(アンプモード)。また、操作機器選択スイッチでSOURCEを選択し、入力選択キーのTUNERを押せば、チューナー機能を操作することができます(チューナーモード)。

このリモコンを使って、他の機器も操作することができます。他の機器の操作について詳しくは、「本機のリモコンで他の機器を操作する」(№96ページ)をご覧ください。



#### ■ アンプ機能の操作

#### ① 赤外線送信部

リモコン操作用の赤外線信号を送信します(☞15 ページ)。送信部を操作したい機器に向けてください。

### ② CODE SET ボタン

リモコンコードを設定するときに押します(☞96、 102、103 ページ)。

#### ③ 入力選択キー

再生する入力ソースを選びます(☞47、49、52ページ)。選んだ入力ソースに応じて、リモコンの機能も切り替わります。また、リモコンキーを押すたびに入力選択キーが約5秒間点灯し、どの入力が選ばれているかお知らせします。

#### ④ 音場プログラムキー

音場プログラムを選びます(№48、51ページ)。

### SELECT +-

2チャンネルソースをマルチチャンネル再生するためのデコーダーを選択します (18755 ページ)。

## EXTD SUR. ‡

ドルビーデジタルやDTS などのマルチチャンネルソフトを6.1 / 7.1 チャンネルで再生します(19854ページ)。

## PURE DIRECT +-

アナログ/PCMソースを原音に忠実な高音質ステレオ音声で再生するピュアダイレクトモードのオン/オフを切り替えます。

## (5) SPEAKERS #-

FRONT A / B SPEAKERS 端子に接続されたフロントL / Rスピーカーのうち、音声を出力するスピーカーを選びます ( $\[ \]$  47、49 ページ)。押すたびに  $\[ \]$ 

#### ⑥ ENHANCER ≠-

コンプレストミュージックエンハンサーモードのオン/オフを切り替えます (☞69 ページ)。

## 7 LEVEL +-

各スピーカー(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、サブウーファー)の音量調節モードに切り替えます(IS 105ページ)。

#### ® カーソル (∧/√/⟨/⟩) キー、ENTÉR キー

カーソルキーでセットメニューや音場プログラムパ ラメーターを選び、ENTERキーで決定します。

#### 9 RETURN≠-

セットメニューを設定しているときに、1つ前のメ ニュー表示に戻ります(19877ページ)。

#### ® TRANSMIT インジケーター

リモコン操作の赤外線信号を送信しているときに点 灯します。

#### (1) STANDBY +-

本機の電源をスタンバイ(待機状態)にします (☞37 ページ)。

#### POWER ≠ POWER □

本機の電源をオンにします(1937ページ)。

## ® SLEÉP +-

スリープタイマーを設定します(№106ページ)。

## マルチ チャンネル インブット (4) **MULTI CH IN キー**

本機背面のMULTI CH INPUT 端子に入力されてい る信号を選びます。この入力が選ばれているときは、 INPUT セレクターやリモコンの入力選択キーで選 んだ入力ソースよりも MULTI CH INPUT 信号が優 先されます(噂56ページ)。

## 15 VOLUME +/-‡-

本機の音量を調節します(№52ページ)。 録音用のOUT(REC)端子の音量には影響しませ ん。

#### ⑯操作機器選択スイッチ

灰色部分のキーの操作内容を切り替えます(1896) ページ)。

- AMP: 本機のアンプ機能を操作するときに選びま
- ・SOURCE:本機のチューナー機能を操作したり、 入力選択キーで選んだ機器を操作するときに選び ます。
- TV: TV を操作するときに選びます。

#### ⊕ MUTE≠-

一時的に音量を下げます(☞52ページ)。

### ® STRAIGHT / EFFECT ≠-

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声 とを切り替えます。「STRAIGHT」を選ぶと、入力 された信号(2チャンネルまたはマルチチャンネル) を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効 果をかけずに再生します(☞70ページ)。

### 19 NIGHT #-

ナイトリスニングモードを切り替えます。ナイトリ スニングモードを使うと、夜間など、小音量で音声 を楽しむことができます (啄68ページ)。

## 20 SET MENU +-

セットメニューの設定に入るときに押します (☞77ページ)。

### ② ON SCREEN ≠-

テレビ画面に本機の操作状態や音場プログラムの設 定内容などを表示します。押すたびに表示モードが 切り替わります。

### ■ チューナー機能の操作

#### ④ プリセット番号キー(1~8)

1~8の登録(プリセット)局番号を選びます(19873) ページ)。

#### 7 BAND +-

FM / AM 局で最後に受信した局に切り替えます。

#### ⑧カーソル (ヘ/マ/く/>) キー


#### A/B/C/D/E </>+-

プリセットグループ (A、B、C、D、E) を選びま す (☞71、73ページ)。

## PRESET/CH ^/v+-

1~8の登録(プリセット)局番号を選びます(☞71 ページ)。

## ディスプレイ



#### ① デコーダーインジケーター

本機内蔵のデコーダーが作動しているときにそれぞれのインジケーターが点灯します。

### ② ENHANCER インジケーター

コンプレストミュージックエンハンサーモードで再生しているときに点灯します(☞69 ページ)。

### ③ 音場インジケーター

DSP音場プログラムを使っているときに、本機がどの音場を使って再生しているかを表示します。



## ④ VIRTUAL インジケーター

バーチャルシネマDSPモードで再生しているとき に点灯します(☞57ページ)。

#### ⑤ 入力ソースインジケーター

現在選んでいる入力ソースの名前の左側に、赤色の 「▶ | が点灯します。

## ⑥ SILENT CINEMA インジケーター

ヘッドホンを接続して「サイレントシネマ」で再生しているときに点灯します (☞56 ページ)。

## ⑦ DOCK インジケーター

ヤマハ製ドック (別売YDS-10など) にセットした iPod からの信号を本機が認識しているときに点灯します。

#### ® CINÊMA DSPインジケーター

CINEMA DSP音場プログラムを使って再生しているときに点灯します(☞60 ページ)。

#### ⑨ YPAO インジケーター

AUTO SETUPの実行中および AUTO SETUPでの設定が有効になっているときに点灯します。

## ⑩ AUTOインジケーター

自動(オート)でFM / AM 放送局を選ぶときに点灯します (☞ 49 ページ)。

## ① TUNEDインジケーター

FM / AM 放送局を受信したときに点灯します (啄 49 ページ)。

#### ② STEREO インジケーター

自動(オート)でFM/AM放送局を選んでいるときに、電波の強いFMステレオ放送を受信すると点灯します。

#### ® MEMORY インジケーター

放送局を登録(プリセット)するときに点滅します (☞71、72 ページ)。

## (4) MUTEインジケーター

MUTEキーを押して、一時的に音量を下げているあいだに点滅します(☞52ページ)。

#### 15 VOLUMEインジケーター

現在の音量を表示します。

#### 16 PCMインジケーター

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 (PCM = Pulse Code Modulation)

## ⑦ STANDARD インジケーター

SUR. STANDARDまたはSUR. ENHANCEDが 選択されているときに点灯します(1955 ページ)。

#### ® SP A / Bインジケーター

選んでいるフロントL/Rスピーカー (A、B) を表示します。(☞47、49 ページ)。

#### 19 ヘッドホンインジケーター

フロントパネルのPHONES (SILENT CINEMA) 端子にヘッドホンを接続しているときに点灯しま す。

## ② ZONE2インジケーター

ゾーン2の電源がオンのときに点灯します(☞114ページ)。

## ② NIGHTインジケーター

ナイトリスニングモードで再生しているときに点灯 します (啄68 ページ)。

## ② HiFi DSPインジケーター

HiFi DSP音場プログラムを使って再生しているときに点灯します (☞59 ページ)。

#### ② マルチインフォメーションディスプレイ

音場プログラムの名前や設定値、放送局の周波数や プリセット番号などを表示します。

## ② SLEEPインジケーター

スリープタイマーが作動しているときに点灯します (106 ページ)。

#### ② 96/24インジケーター

DTS 96 / 24信号が入力されているときに点灯します。

#### ② 入力信号チャンネル/スピーカーインジケーター

#### 入力信号チャンネルインジケーター

入力されているデジタル信号に含まれているチャン ネルに合わせて点灯します。

#### プレゼンス/サラウンドバックスピーカー インジケーター

セットメニュー「EQUALIZER」の「TEST」が「ON」のときに、「SPEAKER SET」の「PRESENCE SP」および「SUR. B L/R SP」で設定されているスピーカーの数に応じて点灯します。 (☞83 ページ)。

## ② DUAL インジケーター


ドルビーデジタル、DTSおよびAACのDUAL MONO(音声二重モノラル) (1885ページ) のデジタル信号が入力されているときに点灯します。

#### 28 LFE インジケーター

入力されているデジタル信号に、LFE(低域効果音)チャンネルが含まれているときに点灯します。

## リモコンを準備する

#### ■ リモコンに乾電池を入れる



- **1** リモコンの電池カバーのタブを押しながら、カバーをリモコンから取りはずす。
- **2** 付属の単3乾電池(2本)を、リモコンの 電池ケースに入れる。

電池のプラス (+)、マイナス (-) 極性の向きを正しく入れてください。


3 電池カバーをリモコンに装着する。

#### ご注意

- ・リモコンで操作しにくくなった場合や、キーを押してもTRANSMITインジケーターが光らない、または光が弱い場合は、乾電池が消耗しています。このような場合は、すべての乾電池を新しいものに交換してください。
- ・新しい乾電池と、古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新しい乾電池の寿命を縮めたり、古い乾電池から液が漏れることがあります。
- 種類の異なる乾電池 (アルカリとマンガンなど) を混ぜて使用しないでください。乾電池には、形状が同じでも性能が異なるものがありますのでご注意ください。
- 使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出してください。乾電池が破裂したり、乾電池から液が漏れることがあります。
- 使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めに したがって破棄してください。
- ・ 乾電池が液漏れした場合は、液に触れないよう注意して破棄してください。液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれいにふいてください。
- ・ 乾電池を外したまましばらく(2分以上)放置したり、 消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに 設定したリモコンコードが消えてしまうことがありま す。このような場合は、乾電池を新しいものに交換し て、リモコンコードを設定しなおしてください。

#### ■ リモコンを使う

リモコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 体の受光部に向けて正しく操作してください。



#### ※ ヒント

リモコンでうまく操作できないときは、以下のことを確認 してください。

- 本体のリモコン受光窓が、布などで覆われていませんか?
  - ⇒布などを取り除いてください。
- 本体のリモコン受光窓に、直射日光や強い照明(イン バーター蛍光灯など)が当たっていませんか?
- ⇒照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてく ださい。
- 乾電池が消耗していませんか?
  - ⇒すべての電池を新しいものに変えてください。

## ■ リモコンの取り扱いについてのご注意

- 水やお茶、そのほかの液体をこぼさないでください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでく ださい。
- 下記のような場所には置かないようご注意ください。
  - 風呂場の近くなど、湿度が高いところ
  - 暖房器具、ストーブの近くなど、温度が高いと ころ
  - 極端に寒いところ
  - ほこりの多いところ

## スピーカーを接続する

## スピーカーを設置する

本機はフロントL/Rスピーカー(2本)、センタースピーカー(1本)、サラウンドL/Rスピーカー(2本)、サラウンドバックL/Rスピーカー(2本)の7スピーカーシステムを使って最良の音場効果が得られるよう設計されています。

また、サブウーファーを使うと、より豊かな音場効果を再現できます。


#### ■ スピーカーを選ぶポイント


- 各スピーカーの再生音色が異なると、移動する人物の声など(音色)が不自然に変化することがあります。できるだけ、メーカーや音色の揃ったスピーカーを使うことをおすすめします。
- 各スピーカーは同一メーカーが同じ時期に販売 しているシリーズのものを揃えることをおすす めします。


### ■ 各スピーカーの役割と設置

右の図は、本機の性能を最大限に発揮できるスピーカー配置を示したもので、ITU-R基準配置(\*)に対応しています。シネマDSPの音場効果から、DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどのマルチチャンネルオーディオ再生までお楽しみいただけます。

\* ITU-R 基準配置:マルチチャンネルオーディオのミキシングスタジオで採用されている、国際的な基準配置です。







フロントL/Rスピーカー (FL/FR)

フロントチャンネルの音声(ステレオ音声)と効果 音を出力します。

左右のスピーカーをリスニングポジションから等距離に設置します。スクリーンをお使いの場合は、スクリーンの下辺から1/4位の高さが適当です。

#### センタースピーカー (C)

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力します。

フロントL/Rスピーカーの中間に設置します。テレビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところの中央に設置します。スクリーンをお使いの場合は、スクリーン真下の中央に設置します。

#### サラウンド L / R スピーカー (SL / SR)

サラウンド音と効果音を出力します。

左右後方に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から 1.5~ 1.8mの高さが適当です。

#### **サラウンドバック L** / R スピーカー(SBR / SBL) 後方の効果音を出力します。

後方からスピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から 1.5~ 1.8mの高さが適当です。サラウンドバックLとサラウンドバックRスピーカーは 30cm以上間隔を開けて設置してください。フロントL/Rスピーカーと同じ間隔が理想的です。

#### サブウーファー

ドルビーデジタル、DTS、AAC信号に含まれるLFE (低域効果音)信号や、低音を出力します。 前方左右どちらかの外側で、壁の反射を防ぐために 少し内向きに設置します。

#### プレゼンス L / R スピーカー (PR / PL)


シネマDSP前方の効果音を出力します。映画館のスクリーンの奥の方から聴こえてくる効果音を再現します。部屋前方のフロントL/Rスピーカーの外側0.5~1.0mの範囲に、少し内側に向けて設置します。床から1.5~1.8mの高さが適当です。

#### ご注意

サラウンドバックL/RスピーカーとプレゼンスL/Rスピーカーの両方から同時に出力することはできません。セットメニュー「SPEAKER SET」の「PRIORITY」(IS 66ページ)の設定により、音場プログラムや再生するソースに合わせて効果的に鳴らし分けることができます。

## スピーカーを接続する

下図のようにスピーカーを接続します。 各スピーカーの配置については、16 ページをご覧ください。



#### FRONT端子

フロントL/Rスピーカー(●) 用の出力端子です。 フロントスピーカーを一組のみ設置する場合は、A、B どちらかの端子へ接続してください。

#### ※ ヒント

フロントL/Rスピーカーを2組設置したい場合や、もう1組のフロントL/Rスピーカーを別の部屋に設置して音声を楽しむ場合は、FRONT A/B端子の両方に接続します。

#### CENTER端子

センタースピーカー(❷)用の出力端子です。

#### SURROUND端子

サラウンドL/Rスピーカー(3)用の出力端子です。

#### SURROUND BACK端子

サラウンドバックL / Rスピーカー (♠) 用の出力端 子です。

#### PRESENCE端子

プレゼンスL/Rスピーカー(6)用の出力端子です。

#### SUBWOOFER端子

ヤマハ・アクティブサーボ・サブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファー(**6**) をお使いになる場合に使用します。

#### ご注意

- ・スピーカーは、インピーダンスが 6Ω 以上のものをお使いください。フロントL/Rスピーカーを A、B 両方の端子に接続してお使いになる場合は、1 台につき 12Ω以上のものをお使いください。
- ・スピーカーは防磁型スピーカーをお使いください。防磁型以外のスピーカーをお使いになりますと、テレビの画像が乱れることがあります。特に画面近くに設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーをお使いください。

防磁型スピーカーをお使いの場合でも画像が乱れる場合は、テレビとスピーカーを離して設置してください。

## ■ スピーカーケーブルを接続する

右チャンネル(R)、左チャンネル(L)、「+」(プラス、赤)、「-」(マイナス、黒)を確認して正しく接続してください。間違えて接続すると音が不自然になったり、低音が出なくなります。また、接続が不十分だと音がまったく出なくなります。

#### で注意

- スピーカーを接続する前に、本機の電源コードがACアウトレットに接続されていないことをご確認ください。
- ・スピーカーコードの芯線はしっかりよじり、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルに接触したり、+(プラス)側と-(マイナス)側が接触すると、保護回路が作動して電源がスタンバイになることがあります。

一般的にスピーカーケーブルは、平行した2本の絶縁ケーブルです。ケーブルのうちの1本は極性を判別するために異なった色またはラインが入っています。

異なった色の(またはラインの入っている、などの)ケーブルを本機とスピーカーの「+」(プラス、赤)へ、もう片方のケーブルを「-」(マイナス、黒)へ接続してください。

## 〈プレゼンススピーカー以外のスピーカー〉

**1** スピーカーケーブル先端の絶縁部(被覆)を、10mmぐらいはがす。



**2** 芯線をしっかりとよじる。



3 スピーカー端子を左に回してゆるめる。



**4** スピーカー端子のわきの穴に、スピーカーケーブルの芯線を差し込む。




赤:+(プラス) 黒:-(マイナス)

5 スピーカー端子を右に回して、締め付ける。



#### 市販のバナナプラグを使う場合

市販のバナナプラグを使う場合は、端子を強く 締めてから差し込んでください。



#### 〈プレゼンススピーカー〉


**1** スピーカーケーブル先端の絶縁部(被覆)を、10mmぐらいはがす。



2 芯線をしっかりとよじる。



3 タブを開ける。



**4** スピーカー端子の穴に、スピーカーケーブルの芯線を差し込む。



赤:+(プラス) 黒:-(マイナス)

5 タブを戻して、コードを固定する。



市販のバナナプラグを使う場合

タブを開けてから、差し込んでください。



## 外部機器と接続する

## 接続の前に

#### ご注意

接続する前に、本機および接続する機器の電源コードがACコンセントに接続されていないことをご確認ください。

### ■ 接続に使うケーブルの種類

お使いの機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

#### 音声

1 同軸ケーブル

同軸デジタル端子(COAXIAL)

2 光ファイバーケーブル 光デジタル端子(OPTICAL)



3 ステレオピンケーブル アナログ端子(ANALOG)



4 モノラルピンケーブル



#### 肿像

1 D 端子ケーブル


D 端子 (D4 VIDEO)



2 コンポーネントビデオケーブル コンポーネントビデオ端子 (COMPONENT VIDEO)



3 S ビデオピンケーブル S ビデオ端子(S VIDEO)



4 ビデオ用ピンケーブル ビデオ端子 (VIDEO)



#### ■ アナログ音声端子について


オーディオ機器を本機のアナログ端子に接続すると、アナログ音声をお楽しみいただけます。

接続には、ステレオピンケーブル、またはモノラルピンケーブルを使用します。ステレオピンケーブルを使用する場合は、赤いプラグを「R」端子へ、白いプラグを「L」端子へ接続してください。

#### ■ デジタル音声端子について

本機はデジタル信号を直接伝送できる同軸デジタル (COAXIAL) 端子と光デジタル(OPTICAL) 端子を装備しています。

接続には、同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブ ルを使用します。



- デジタル端子は PCM、ドルビーデジタル、DTS、 AAC 兼用です。
- ・ 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子に、 同時にデジタル信号が入力されると、同軸デジタ ル入力端子に入力された信号が優先されます。
- 本機のデジタル入力端子は、以下のサンプリング 周波数に対応しています。

32kHz:BSアナログ放送(Aモード)

44.1kHz: CD、MD

48kHz: DVD (48kHzモード)、

BS アナログ放送 (B モード)、 BS / 地上波デジタル放送

96kHz: DVD (96kHzモード)

#### ※ ヒント


セットメニュー「I/O ASSIGNMENT」で、端子の割り当てを変更できます(☞86 ページ)。

#### ご注意


- ・本機のデジタル信号回路とアナログ信号回路は独立しています。アナログ端子から入力されたアナログ信号はアナログ出力端子 (AUDIO OUT (REC)) へのみ出力されます。また、デジタル入力端子 (DIGITAL INPUT)から入力されたデジタル信号は、デジタル出力端子 (DIGITAL OUTPUT)からのみ出力されます。
- ・ 本機の光デジタル端子は、EIAJ 規格に基づいて設計されています。EIAJ 規格を満たさない光ファイバーケーブルを使うと、正常に作動しないことがあります。

#### 防塵キャップについて

光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタル端子についているキャップを抜いてから接続してください。抜いたキャップは大切に保管し、端子を使わないときには、ほこりの侵入を防ぐため、必ずキャップを差し込んでください。



#### 音声出力端子への音声信号の流れ



#### ■ 映像端子について

本機は4種類の映像端子を装備しています。最良の 画質でお楽しみいただくために、なるべく画質の良 い端子を使って接続してください。

#### ● ビデオ端子



コンポジットビデオ信号を伝送します。

#### Sビデオ端子



Sビデオ信号(色信号:C、輝度信号:Y)を伝送し ます。

Sビデオ入出力端子がある機器をSビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子(●)よりも高画質な映像を再生できます。

#### ③ コンポーネントビデオ端子



コンポーネントビデオ信号(輝度信号:Y、青色差信号:PB、赤色差信号:PR)を伝送します。 コンポーネントビデオ入出力端子がある機器をコンポーネントビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子 (①) またはSビデオ端子(②) よりもさらに高画質な映像を再生できます。

#### **Φ** D4 ビデオ端子



コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アスペクト比などの情報)を伝送します。 D端子がある機器をD4ビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子(①) やSビデオ端子(②) よりもさらに高画質な映像を再生できます。

#### ※ ヒント

- ・ コンポーネントビデオ出力(MONITOR OUT)端子と D4 ビデオ出力(MONITOR OUT)端子は同時に使う ことができます。例えば、コンポーネントビデオ出力端 子にプロジェクターを、D4 ビデオ出力端子にテレビを 接続して、同じ映像を両方でお楽しみいただけます。
- ・ セットメニュー 「I/O ASSIGNMENT」で、コンポーネ ントビデオ端子、および D4 ビデオ端子の割り当てを変 更できます。(☞86 ページ)。


#### ご注意

- ・ 本機の S ビデオ端子は、S1 / S2 規格には対応していません。
- D4 ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生機器とテレビの D端子をご確認のうえ、D端子の規格(D1~D4)を合わせてください。
- コンポーネントビデオ入力端子とD4ビデオ入力端子の 両方を同時に接続することはできません。お使いの再生 機器をご確認のうえ、どちらか片方を接続してくださ い。

#### ■ ビデオ信号の変換について

本機では、セットメニュー「DISPLAY SET」の「VIDEO CONV.」を「ON」にすることにより、入力したビデオ信号を別の方式に変換して出力することができます(ビデオコンバージョン機能)(「1889ページ)。「OFF」にすると、入力信号は入力端子と同じ種類の出力端子からのみ出力されます。

- ・ Sビデオ入力信号をコンポーネントビデオ信号に変換して、コンポーネントビデオ端子および D4 ビデオ端子から出力します。また、コンポジットビデオ信号に変換し、ビデオ端子からも出力します。
- ・ コンポジットビデオ信号をSビデオ信号に変換して、S ビデオ端子から出力します。また、コンポーネントビデオ信号に変換し、コンポーネントビデオ端子およびD4ビデオ端子からも出力します。



#### 挙 ヒント

同時に複数の種類のビデオ接続を行っている場合は、コンポーネント/D4→S→ビデオ信号の優先順位で出力されます。

#### で注意

ビデオコンバージョン機能は、画質を向上させるものでは ありません。

## 外部機器と接続する

DVDプレーヤーやCDプレーヤーなど、お手持ちの外部機器を本機に接続することができます。 左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、 出力(OUT)をご確認のうえ、正しく接続してくだ さい。

すべての端子を使って接続する必要はありません。 お使いになる機器の端子をご確認のうえ、音声で1つ、映像で1つを接続してください。

#### ※ ヒント

最良の画質でお楽しみいただくために、映像端子はなるべく画質の良い端子を使って接続することをおすすめします。画質については、「映像端子について」(18922ページ)をご覧ください。

#### ご注意

- ・本機の入力/出力端子は電源を入れた状態で正常に機能します。必ず電源を入れた状態でお使いください。
- ・ビデオコンバージョン機能がオフのときは(☞89 ページ)、お手持ちの映像機器と本機、テレビと本機を同じ種類の映像端子を使って接続してください。例えば、映像機器と本機をSビデオ端子を使って接続している場合は、テレビと本機もSビデオ接続してください。
- ・MD / CD レコーダー、DVD プレーヤー、衛星放送/ ケーブルテレビチューナー以外の機器をデジタル音声接続 する場合は、セットメニュー「I/O ASSIGNMENT」の 「OPTICAL IN」または「COAXIAL IN」の設定を、接続 する機器に合わせて変更したあとに、割り当てを変更した 端子に該当機器を接続してください(■86 ページ)。


#### ■ テレビを接続する

#### 音声ケーブルの接続

テレビのアナログ音声出力端子を、本機の空いているアナログ音声入力端子に接続します。またはテレビの光 デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。

#### 映像ケーブルの接続

テレビの映像入力端子を本機のMONITOR OUT端子に接続します。お使いになるテレビにあわせて、1つ の種類を選んで接続してください。



- 2 光ファイバーケーブル
- 3 ステレオピンケーブル

#### 映像

- 1 D端子ケーブル
- 2 コンポーネントビデオケーブル
- Sビデオケーブル
- 4 ビデオ用ピンケーブル


#### ■ DVDプレーヤーを接続する

#### 音声ケーブルの接続

DVD プレーヤーの光/同軸デジタル出力端子を、本機の同じ種類のデジタル入力(DVD)端子に接続します。または DVD プレーヤーのアナログ音声出力端子を本機のアナログ音声入力(DVD)端子に接続します。

#### 映像ケーブルの接続

DVDプレーヤーのコンポーネント/D4/S/ビデオ出力端子のいずれか1つを、本機の同じ種類の映像入力(DVD)端子に接続します。



### ■ 衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続する

#### 音声ケーブルの接続


衛星放送/ケーブルテレビチューナーの光デジタル出力端子を、本機の光デジタル入力(DTV/CBL)端子に接続します。または衛星放送/ケーブルテレビチューナーのアナログ音声出力端子を本機のアナログ音声入力(DTV/CBL)端子に接続します。

#### ※ ヒント

衛星放送/ケーブルテレビチューナーに同軸デジタル音声出力端子がある場合は、本機の同軸デジタル入力端子に接続します。その際は、セットメニュー「I/O ASSIGNMENT」で割り当てを変更することをおすすめします(☞86 ページ)。

#### 映像ケーブルの接続

衛星放送/ケーブルテレビチューナーのコンポーネント/D4/S/ビデオ出力端子のいずれか1つを、本機の同じ種類の映像入力(DTV/CBL)端子に接続します。



#### 音声

- 2 光ファイバーケーブル
- 3 ステレオピンケーブル

#### 映像

- 1 D端子ケーブル
- 2 コンポーネントビデオケーブル
- ③ Sビデオケーブル
- 4 ビデオ用ピンケーブル

#### ■ DVD レコーダーを接続する

#### 音声ケーブルの接続

再生する場合は、DVDレコーダーのアナログ音声出力端子を、本機のアナログ音声入力 (DVR) 端子に接続します。録画する場合は、DVD レコーダーのアナログ音声入力端子を、本機のアナログ音声出力(DVR)端子に接続します。

#### 映像ケーブルの接続

再生する場合は、DVD レコーダーのコンポーネント/D4/S/ビデオ出力端子を、本機の同じ種類の映像入力(DVR)端子に接続します。録画する場合は、DVD レコーダーのSビデオ/ビデオ入力端子を、本機のSビデオ/ビデオ出力(DVR)端子に接続します。


#### ※ ヒント

DVD レコーダーにデジタル音声出力端子がある場合は、本機の同軸デジタル入力端子、または空いている光デジタル入力端子に接続します。同軸デジタル接続と光デジタル接続を同時に行った場合は、同軸デジタル信号が優先されます。また、光デジタル入力端子がある場合は、本機の光デジタル出力端子に接続します。

以上の場合は、セットメニュー「I/O ASSIGNMENT」で割り当てを変更することをおすすめします(1886ページ)。

#### で注意

録画する場合は、プレーヤーと同じ種類の接続方法で映像端子を接続してください。(例:S VIDEOとS VIDEOなど)



### ■ ビデオデッキを接続する

#### 音声ケーブルの接続


再生する場合は、ビデオデッキのアナログ音声出力端子を、本機のアナログ音声入力 (VCR) 端子に接続します。録画する場合は、ビデオデッキのアナログ音声入力端子を、本機のアナログ音声出力(VCR)端子に接続します。

#### 映像ケーブルの接続

再生する場合は、ビデオデッキのS/ビデオ出力端子を、本機の同じ種類の映像入力(VCR)端子に接続します。録画する場合は、ビデオデッキのSビデオ/ビデオ入力端子を、本機のSビデオ/ビデオ出力(VCR)端子に接続します。

#### で注意

録画する場合は、プレーヤーと同じ種類の接続方法で映像端子を接続してください。(例:S VIDEOとS VIDEOなど)



### ■ LDプレーヤーを接続する


LDプレーヤーの接続例です。下図では、DTV/CBL端子へ接続しています。

#### 音声ケーブルの接続

- LD プレーヤーの光デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。LD プレーヤーにアナログ音声出力端子がある場合は、本機の空いているアナログ音声入力端子に接続します。
- LD プレーヤーにドルビーデジタル RF 出力端子がある場合は、市販の RF デモジュレーターに接続してから、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。

#### 映像ケーブルの接続

LDプレーヤーのSビデオまたはビデオ出力端子を、本機の空いているSビデオまたはビデオ入力端子に接続します。




### ■ CDプレーヤーを接続する

CDプレーヤーの同軸デジタル出力端子を、本機の同軸デジタル入力端子(CD)に接続します。または、CDプレーヤーのアナログ音声出力端子を本機のアナログ音声入力端子(CD)に接続します。

#### ※ ヒント

CDプレーヤーに光デジタル音声出力端子がある場合は、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。その際は、セットメニュー「I/O ASSIGNMENT」で割り当てを変更することをおすすめします(187866 ページ)。



#### 音声

- 1 同軸ケーブル
- 3 ステレオピンケーブル

## ■ マルチチャンネル出力端子がある機器 を接続する


本機には、マルチチャンネル入力端子(FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/R、SUBWOOFER)が装備されています。

DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル音声出力端子がある機器と本機を接続すると、マルチチャンネル音声をお楽しみいただけます。

#### ■ 6チャンネル音声を入力する場合

#### 音声

- 3 ステレオピンケーブル
- 4 モノラルピンケーブル



MULTI CH OUTPUT 端子のある機器

#### ※ ヒント

ヘッドホン使用時には、フロントL/Rチャンネルの音声のみヘッドホンから出力されます。


#### ご注意

MULTI CH INPUT端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。

### ■ 8チャンネル音声を入力する場合

#### 音声

- 3 ステレオピンケーブル
- 4 モノラルピンケーブル




MULTI CH OUTPUT 端子のある機器

## ■ MD レコーダー/CD レコーダーを 接続する

再生する場合は、MDレコーダー/CDレコーダーの光デジタル/アナログ音声出力端子を、本機の同じ種類の音声入力 (MD/CD-R) 端子に接続します。録音する場合は、MDレコーダー/CDレコーダーの光デジタル/アナログ音声入力端子を、本機の同じ種類の音声出力 (MD/CD-R) 端子に接続します。

#### ※ ヒント

カセットデッキを接続する場合は、本機のアナログ音声入出力 (MD/CD-R) 端子に接続します。




#### 音声

- 2 光ファイバーケーブル
- 3 ステレオピンケーブル

#### ■ レコードプレーヤーを接続する

お手持ちのレコードプレーヤーのアナログ音声出力 端子を本機のPHONO(AUDIO)端子へ、GNDを 本機のSIGNAL GND端子へ接続します。

MMカートリッジまたは高出力型MCカートリッジ付のレコードプレーヤーを接続する場合は、そのままアナログ音声入力 (PHONO) 端子に接続します。低出力型MCカートリッジ付のレコードプレーヤーを接続する場合は、昇圧トランスまたはMCヘッドアンプを使用してアナログ音声入力 (PHONO)端子に接続します。



3 ステレオピンケーブル

【 ご注意 】

SIGNAL GND端子は安全アースではありません。雑音が多いときに接続すると、雑音を低減することができます。


## ■ ゲーム機やビデオカメラを接続する

本機前面の VIDEO AUX 端子に接続します。

#### ※ ヒント

本機リアパネルのDOCK端子に接続したヤマハ製ドック(別売YDS-10など)にiPodをセットし、本機がiPodを認識しているときには、iPodの音声をVIDEO AUX端子に接続した機器の音声よりも優先的に出力します。

#### 本機



#### 音声


- 2 光ファイバーケーブル
- 3 ステレオピンケーブル

#### 映像

- 3 Sビデオケーブル
- 4 ビデオ用ピンケーブル

#### ■ ヤマハ製ドックを接続する

本機は、iPodの再生を楽しむことができるヤマハ製ドック(別売YDS-10など)接続用のDOCK端子を装備しています。本機にヤマハ製ドックを接続し、iPodをセットすれば、本機でiPodの再生を楽しんだり、付属のリモコンでiPodを操作することができます。詳しくは「iPodの再生を楽しむ」(『\*\*109ページ)をご覧ください。



#### ご注意

- ヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)に iPod をセットする、または取り外す際は、必ず音量を十分に下げてください。
- iPod がヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など) にしっかりとセットされていない場合、映像が iPod の画面に映し出されていても音声が出力されない場合があります。
- 本機に接続したヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)
   に iPod をセットしているときは、iPod 用のアクセサリー(ヘッドホンやリモコン、FM トランスミッターなど)をiPod に接続しないでください。


#### ※ ヒント

- iPodの再生を楽しむには、別売のヤマハ製ドック(YDS-10など)が必要です。
- iPod の種類は、クリックホイール、nano、mini に対応 しています。
- 本機に接続したヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など) に iPod をセットすると、本機と iPod との通信が始ま ります。
- 本機とiPodとの通信が完了すると、フロントパネルディスプレイに「iPod connected」と表示され、DOCKインジケーターが点灯します。
- 本機と iPod との通信に問題が生じると、フロントパネルディスプレイにエラーメッセージが表示されます。 iPod 接続時に表示されるメッセージについては、「iPod 接続時のメッセージについて」(「「<sup>©</sup> 111 ページ)をご覧ください。
- ・本機に接続したヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)に iPod をセットし、本機が iPod を認識しているときには、iPod の信号を VIDEO AUX 端子に接続した機器の信号よりも優先的に出力します。
- DOCK 端子には、iPod のアナログ音声信号およびアナログ映像信号のみ入力されます。入力されたアナログ音声信号は AUDIO OUT (REC) 端子からのみ出力されます。
- ・本機に接続したヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)に iPod をセットし、本機の電源をオンにすると、自動的 に iPod の充電が始まります。電源をオフにすると、充 電は停止されます。
- iPod の種類により、ヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)にアダプターを装着してお使いください。

## 外部パワーアンプを接続する

#### ■ 外部パワーアンプを接続する

スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プリメインアンプ)をお使いになる場合や、お手持ちのアンプをお使いになる場合などは、PRE OUT端子と接続します。



## ● FRONT端子

フロントL/Rチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、フロントL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。

#### SURROUND端子

サラウンドL/Rチャンネルの信号を出力します。 外部パワーアンプを接続して、サラウンドL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。

#### ❸ CENTER端子

センターチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、センタースピーカーを駆動させる場合に使います。

## サラウンド バック SURROUND BACK端子

サラウンドバックL/Rチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、サラウンドバックL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。

#### **6** SUBWOOFER端子

ヤマハ・アクティブサーボ・サブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーをお使いになる場合は、この端子に接続します。


フロント、センター、サラウンドおよびサラウンド バックチャンネルからの低音信号が出力されます。

#### ご注意

- ・ 外部パワーアンプへ出力するために RCA ピンプラグを PRE OUT 端子に接続したときは、対応するスピーカー 端子を使わないでください。また接続する外部パワーア ンプの音量は最大にしてください。
- FRONT PRE OUT 端子と CENTER PRE OUT 端子から出力される信号は、TONE CONTROL 機能によって調節することができます(ISS 52 ページ)。
- FRONT SPEAKERS A 端子に接続されたスピーカーの出力がオフで、セットメニュー「MULTI ZONE SET」の「SP B」が「ZONE B」に設定されているときは FRONT PRE OUT 端子からのみ音が出力されます。
- ・ 各PRE OUT端子は対応するスピーカー端子と同じチャンネル成分を出力します。
- ・サブウーファーの音量は、お使いのサブウーファー本体で調節します。本機のリモコンを使って調節することもできます。詳しくは 105 ページの「スピーカーの音量を調節する」をご覧ください。
- セットメニュー「SOUND MENU」の「SPEAKER SET」(IP\$78ページ)と「LFE/BASS OUT」(IP\$79ページ)の設定により SUBWOOFER PRE OUT 端子から音が出力されない場合があります。

## アンテナを接続する

本機には、AMループアンテナおよびFM簡易アンテナが付属しています。付属のアンテナでうまく受信ができない場合は、屋外アンテナを接続してください。




#### アース (GND 端子)

GND端子は安全アースではありません。 雑音が多いときに、接続すると雑音を低減 することができます。アースは市販のアース棒か銅板に、ビニール被覆線を接続し、 湿気の多い地中に埋めてください。

## ■ AMループアンテナを接続する

**1** アンテナをアンテナスタンドに取り付ける。



台座のミゾに突起部を はめ込んで固定する

2 AM ANT端子とGND端子のレバーを押し込んだ状態で、AMループアンテナのコードをAM ANT端子とGND端子に差し込む。

コードに極性はありません。



3 レバーを放して、コードを固定する。

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどうか確認してください。 もう片方のコードも同様に接続してください。



#### ※ ヒント

- ・ 受信がうまくいかない場合は、アンテナを左右に回して、受信状態が最も良くなる方向に向けてください。
- ・ 放送を良好に受信するためには、屋外アンテナを設置することをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ご注意

- AM ループアンテナは、本機から離して設置してください。
- 屋外アンテナを接続した場合でも、AM ループアンテナ は必ず接続してください。

### ■ FM簡易アンテナを接続する

付属のFM簡易アンテナをFM ANT端子に接続してください。

#### FM屋外アンテナを接続するときは

市販のF型コネクターを使って、アンテナの同軸 ケーブルをFM ANT端子に接続します。詳しくは、 屋外アンテナをお買い求めの販売店にご相談くださ い。

### 電源コードを接続する

### ■ ACアウトレット


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本機のMASTER ON / OFFスイッチと連動しています。合計で消費電力100Wまでのオーディオ機器を接続し、電源を供給することができます。接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音質が変わることがありますので、お好みの向きで接続してください。

#### ■ 電源コード

すべての接続が終了したら、家庭用AC100V、50 /60HzのACコンセントに電源コードのプラグを 接続します。

接続するときの電源プラグの向き(極性)によって 音質が変わることがありますので、お好みの向きで 接続してください。


#### 本機後面



### ■ メモリーバックアップ機能について

本機は電源がスタンバイ時にも、設定などを保存できます。電源コードをACコンセントから抜いたりして、電源供給が 1 週間以上遮断されると、保存された設定などは失われますのでご注意ください。

### 電源をオン/オフする



#### MASTER ON/OFF



#### ■ 電源の入れかた

すべての接続が終わったら、本機の電源を入れます。

本体のMASTER ON / OFFスイッチを押して、ONにする。



本機の電源がオンになります。本体スイッチやリモコンキーで本機を操作することができます。

#### ■ 電源の切りかた

本体のMAIN ZONE ON/OFFスイッチまたは リモコンのSTANDBY キーを押す。



本機がスタンバイになります。本体のMAIN ZONE ON/OFFスイッチをもう 1 度押す、またはリモコンのPOWERキーを押せば、本機の電源をオンにすることができます。

本体のMASTER ON / OFFスイッチを押す。



本機の電源がオフになります。本体スイッチやリモコンキーの操作は受け付けません。

#### ※ ヒント

ゾーン2の操作については114ページをご覧ください。

# 操作内容をテレビに表示する(オンスクリーン表示)

本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることができます。 本体のディスプレイ表示に比べて、項目や設定値などが見やすく表示されるので、セットメニューや音場プログラムパラメーターを設定する際に便利です。

### 表示の種類

オンスクリーン表示には次の3種類があります。表示種類の切り替えかたについては、「表示の切り替え」(☞39 ページ)をご覧ください。

#### フル表示

音場プログラムのパラメーターが、常にテレビ画面 に表示されます。

入力を切り替えるときや音量を調節するときは、これらの操作内容がテレビ画面の下側に数秒間表示されます。

### P04 MOVIE THEATER

General
DSP LEVEL····0dB
P.INIT.DLY··15ms
P.ROOM SIZE··1.0
S.INIT.DLY··20ms
S.ROOM SIZE··1.0

#### ショート表示

本体のディスプレイと同じ内容(操作状態)が、テレビ画面の下に数秒間表示されたあと、消えます。



#### 表示OFF

テレビ画面の下に「DISPLAY OFF」が表示された あと、消えます。DISPLAYキーまたはSET MENU キー以外のキーを操作しても何も表示されません。


#### ※ ヒント

- 本機とテレビをコンポジットビデオまたはSビデオ接続 している場合、オンスクリーン画面は再生している映像 に重ねて表示されます。
- セットメニューを設定しているときは、表示の種類にかかわらず、常に内容が表示されます。
- オンスクリーン表示は DVR OUT 端子および VCR OUT 端子に出力されないので、映像と一緒に録画されることはありません。
- セットメニュー「DISPLAY SET」の「GRAY BACK」を「AUTO」に設定すると、映像信号が入力 されていない場合も、グレーの背景をオンスクリーン 画面に表示します(『§89ページ)。

#### ご注意

- セットメニュー「DISPLAY SET」の「VIDEO CONV.」を「OFF」に設定すると、オンスクリーン画 面は表示されません(1889ページ)。
- コンポーネントビデオ信号が入力されている場合、 ショート表示に設定すると、オンスクリーン画面は表示 されません。
- ・セットメニュー「DISPLAY SET」の「GRAY BACK」を「OFF」に設定すると、入力された映像信号によってはオンスクリーン画面が表示されないことがあります(☞89 ページ)。
- ・ コピーガード信号が入ったビデオソフトを再生したり、 ノイズの多い映像信号を再生した場合、オンスクリーン 表示がぶれることがありますが、本機の故障ではありま せん。

## 表示の切り替え



1 本機とテレビの電源を入れる。

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/オフする」(1837ページ)をご覧ください。

**2** テレビの映像入力を切り替えて、本機の映像に合わせる。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ※ ヒント

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。

**3** 操作機器選択スイッチをスライドさせて、アンプモードを選ぶ。



4 DISPLAYキーを押す。



押すごとに、表示内容がフル表示→ショート表示→表示OFF→フル表示→…の順に切り替わります。

# 最適な視聴空間を自動的に設定する(AUTO SETUP)

本機に搭載の「YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)により、お使いになるスピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを、付属のオプティマイザーマイクが測定して、最適な視聴環境を自動的に設定します。

### 設定の流れ

### オプティマイザーマイクを設置する (☞ 右記参照)

¥

#### 測定を開始する(☞41ページ)

YPAOによって以下の測定が行われます。

· WIRING:

スピーカーの接続状態や極性をチェックします。

· SIZE:

各スピーカーのサイズを設定します。

· DISTANCE:

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離をチェックし、遅延時間を設定します。

· EQUALIZING:

フロントL/R以外のチャンネルの周波数特性を 調節することで、各スピーカーの特性をフロント L/Rスピーカーの特性に合わせます。

周波数特性の補正は、周波数、レベル、Qファクターの3つのパラメーターがそれぞれ独立して可変するパラメトリックイコライザーを使って行います。これらの組み合わせで、より精度の高い周波数特性の補正を、YPAOにより自動的に行うことができます。

· LEVEL:


各スピーカーからの音量を調節します。



#### 結果を確認する (☞42 ページ)

# オプティマイザーマイクを設置 する


1 本機前面のOPTIMIZER MIC端子に、付属のオプティマイザーマイクを接続する。



2 オプティマイザーマイクを視聴位置(リスニングポジション)に、全方向マイクのヘッド部を上に向けて水平に置く。

耳と同じ高さに設置固定するために三脚などを 使うことをおすすめします。





#### ご注意

- オプティマイザーマイクは高温に弱いため、直射日光が 当たる場所や、本機の上に置かないでください。
- 設定が終わったら、オプティマイザーマイクは外してください。

### 測定を開始する


#### AUTO SETUPの手順

#### ご注意

- ・ 測定中は大きな音量でテストトーンが出ます。小さなお 子様などがリスニングルームに入らないようご配慮く ださい。
- AUTO SETUPの手順が中断して画面にエラーメッセージが出たときは、44ページの「表示メッセージについて」をご覧ください。

#### ※ ヒント

サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、下図の位置(半分よりやや小さめ)にボリュームを設定してください。また、クロスオーバー周波数/ハイカット周波数の設定機能がある場合は、クロスオーバー周波数/ハイカット周波数を最大に設定してください。




- 1 本機とテレビの電源を入れる。
  - 本機の電源について詳しくは、「電源をオン/オフする | (1637 ページ)をご覧ください。
- **2** 操作機器選択スイッチをスライドさせて、アンプモードを選ぶ。




**3** SET MENUキーを押す。



### **4** へまたはシキーを押して、 AUTO SETUPを選ぶ。



**5** ENTERキーを押して決定する。



- **6** ~キーを押して、「SETUP」を選ぶ。
- **7** くまたは > キーを押して、設定の方法を選ぶ。



AUTO: すべての項目を自動的に設定しま

す。

RELOAD: 前回の AUTO SETUPでの設定値に

戻します。

UNDO: 前回の AUTO SETUP での設定を無

効にします。


DEFAULT: 工場出荷時の設定に戻します。

#### ご注意

RELOAD および UNDO は、すでに AUTO SETUP での 設定を行っている場合にのみ選ぶことができます。

- 8 ~キーを押して、「START」を選ぶ。
- 9 ENTERキーを押して測定を始める。

画面が以下のように変わります。



測定が終わるとRESULT:EXIT画面に結果が表示されます。

SP:接続されているスピーカーの数を以下の順で表示します。

フロント/バック/サブウーファー

**DIST**:本機からスピーカーまでの距離を以下の順で表示します。

最も近いスピーカーまでの距離/ 最も遠いスピーカーまでの距離

LVL: スピーカーの音量レベルを以下の順で表示します。

最も低い音量レベル/最も高い音量レベル

- 手順7でAUTOを選ぶと、「WAITING」と表示されて自動設定が始まり、各スピーカーから大きなテストトーンが出力されます。
- 手順7でDEFAULT、RELOAD、またはUNDO を選んだときは、テストトーンが出力されません。
- 画面に「ERROR」と表示された場合は、43ページの「エラーメッセージが表示される場合」をご覧ください。
- 画面に「WARNING」と表示された場合は43ページの「警告メッセージが表示される場合」をご覧ください。

#### ※ ヒント

→キーでRESULTを選んでENTERキーを押すと、測定結果の詳しい情報を表示することができます。詳細情報画面ではカーソルキー(ヘ/ √/⟨/⟩)を押して情報を切り替えます。

10 〈/〉キーを押してSETまたはCANCELを 選び、ENTERキーを押してSET MENU 画面に戻る



SET: YPAOによる自動測定を適用します。 CANCEL: YPAOによる自動測定を取り消します。

#### ※ ヒント

YPAOによる測定結果に満足できない場合や各パラメーターを手動で設定したい場合は、セットメニューの「MANUAL SETUP」で設定してください(F®76ページ)。

#### ご注意

- 画面に「E-10」と表示された場合は手順3から操作を やり直してください。
- 手順の途中で AUTO SETUP を終了したい場合は、 ヘキーを押してください。

### ■ エラーメッセージが表示される場合

へ/√/く/>キーを押して「RETRY」または 「EXIT」を選び、ENTERキーを押して決定する。

EDDOD

ENTOR
E-9:USER CANCEL

Don't operate
any function.

> RETRY EXIT
[A]/[Y]:UP/Down
[ENTER]:Enter

RETRY: もう1度、AUTO SETUPを始めます。 EXIT: AUTO SETUPを終了します。

### ■ 警告メッセージが表示される場合

1 ENTER キーを押して警告に関する詳しい 情報を表示させる。

く/>キーを押すとほかのエラーメッセージに切り替わります。

警告メッセージについて詳しくは 45 ページを ご覧ください。





警告 W-1 の表示例

#### ※ ヒント

- 警告メッセージによって、AUTO SETUP の操作の間に 検出された潜在的な問題を知ることができます。警告 メッセージが表示されても AUTO SETUP の操作を取 り消すことはできません。
- 画面の「WARNING」の右側に警告の数が表示されます。
- ・ 表示されている警告が関係のない場合は、「--」がスピーカー名称の右に表示されます。

# **2** ENTERキーを押してRESULT:EXIT画面に戻る

42 ページの手順 10 から続けてください。

#### ご注意

- ・ リスニングルーム(視聴環境)やスピーカーの設置位置や配置を替えたときは、自動測定を再度行ってください。
- 視聴環境により、AUTO: CHECKの画面に「SWFR PHASE:REV」と表示されて、セットメニュー
  「SPEAKER SET」の「SUBWOOFER PHASE」が
  自動的に「REVERSE」に設定される場合があります。
  必要に応じて「SUBWOOFER PHASE」の設定を変
  更してください(16780ページ)。
- ・ 手順9の「DISTANCE」(本機とスピーカーの間の距離)の測定結果は、お使いのサブウーファーの特性によって、実際の距離よりも長い値が表示される場合があります。

# <u>表示メッセージについて</u>

### ■ 測定開始時の表示

エラーメッセージ	原因	対策
Connect MIC !	付属のオプティマイザーマイクが接 続されていません。	本機前面の OPTIMIZER MIC 端子に、オプティマイザーマイクを接続してください。
Unplu9 HP !	ヘッドホンが接続されています。	本機前面の PHONES (SILENT CINEMA) 端 子から、ヘッドホンを抜いてください。

### ■ 測定中のエラーメッセージ

エラーメッセージ	原因	対策
E-1:NO FRONT SP	フロント L/R チャンネル信号が検出 されませんでした。	SPEAKERS A/B スイッチでスピーカーを正し く選んでください。
		フロント L/R スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
		PREOUT FRONT 端子に外部パワーアンプを接続している場合は、外部パワーアンプの電源が入っているかご確認ください。
E-2:NO SUR. SP	サラウンド L/R チャンネル信号の片 側しか検出されませんでした。	サラウンド L/R スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
E-3:NO PRES. SP	プレゼンス L/R チャンネル信号の片 側しか検出されませんでした。	プレゼンス L/R スピーカーが正しく接続されて いるか確認してください。
E-4:SBR->SBL	サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続している場合に、R側のサラウンドバックチャンネル成分のみが検出されました。	サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続する場合は、L 側端子に接続してください。
E-5:NOISY	騒音が大きすぎて、正確な測定ができ ません。	周囲が静かな時間帯に測定をやり直してみてください。
		エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時 的に切るか、遠ざけてみてください。
E-6:CHECK SUR.	サラウンド L/R スピーカーが接続されていないのに、サラウンドバックスピーカーだけが接続されています。	サラウンドバックスピーカーを使うときは、サラウンド L/R スピーカーを接続する必要があります。
		サラウンドスピーカーが正しく接続されている か確認してください。
E-7:NO MIC	測定の途中でオプティマイザーマイ クが外れました。	AUTO SETUP での測定中はオプティマイザーマイクに触れないようご注意ください。
E-8:NO SIGNAL	オプティマイザーマイクがテスト トーンを検知していません。	オプティマイザーマイクが正しく設置されてい るか確認してください。
		各スピーカーが正しく接続、設置されているか確認してください。

エラーメッセージ	原因	対策
E-9:USER CANCEL	何らかの操作をしたため、測定が中断 しました。	測定をやり直してください。測定中は音量を調節 するなどの操作をしないでください。
E-10: INTERNAL ERROR	DSP 伝送エラー、または本機内部の 原因により、測定が中断しました。	測定をはじめからやり直してください。

### ■ 測定終了後の警告メッセージ

〈/〉キーを押すと、各メッセージの詳細を表示することができます。

警告メッセージ	原因	対策
W-1 OUT OF PHASE	表示されたスピーカーの極性が、逆に 接続されています。お使いのスピー カーの種類によっては、スピーカーが 正しく接続されていても、このメッ セージが表示されます。	スピーカーの極性+ (プラス)、- (マイナス) が 正しいか確認してください。
W-2 OVER 24m	表示されたスピーカーとリスニング ポジション(視聴位置)との距離が 24m以上あり、補正ができません。	視聴位置の近くにスピーカーを移動してください。
		スピーカーの極性+ (プラス)、- (マイナス) が 正しいか確認してください。
W-3 LEVEL ERROR	各チャンネル間の音量差が大きすぎ て、補正ができません。	スピーカーの設置位置を再度確認して、すべての スピーカーが同等の環境下に設置されているか 確認してください。
		スピーカーの極性+ (プラス)、- (マイナス) が 正しいか確認してください。
		なるべく性能が似ている、または同じスピーカー を使用することをおすすめします。

- ・ERROR またはWARNINGが画面に表示された場合はAUTO SETUPの測定をやり直してください。
- ・警告メッセージW-1が表示された場合、補正が行われますが、最適なものではありません。
- ・警告メッセージW-2またはW-3が表示された場合は補正は行われません。
- ・エラーメッセージE-10が繰返し表示される場合は、ヤマハサービスセンターにお問合せください。


# 基本的な再生のしかた

### DVDを再生する

AUTO SET UPの設定が終わったら、再生をはじめましょう。ここでは DVD の再生のしかたを簡単に説明します。


### 1 本機の電源を入れる。

リモコンの**POWERキー**、または本体の**MAIN ZONE ON/OFFスイッチ**を押して電源をオンにします。 本機の電源について詳しくは、「電源をオン/オフする | (\*\*37 ページ) をご覧ください。




- **2** 本機に接続されたテレビの電源を入れる。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3** 本機に接続された DVD プレーヤーの電源を入れる。 詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- 4 DVDディスクをセットする。

お手持ちのDVDプレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル(印刷)がある面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉めます。 DVDプレーヤーのディスクトレイの開閉について、詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。



### **5** スピーカーを選ぶ。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてアンプモードにしたあとにSPEAKERSキーを繰り返し押す、または本体のSPEAKERS A / Bスイッチを押して、音を出すフロントL / Rスピーカーを選びます。リモコンの SPEAKERS キーは、押すごとに「A  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  AB オフ  $\rightarrow$  A…」のように切り替わります。選んでいるスピーカーは、フロントパネルディスプレイの SP A / B インジケーターで表示されます。




### 6 本機の入力を切り替える。

リモコンの**DVDキー**を押すか、本体の**INPUTセレクター**を回してDVDを選びます。入力を切り替えると、選んだ入力の名前と入力モードがフロントパネルディスプレイに数秒間表示されます。

#### \*\*\*・ヒント

DVDプレーヤーをデジタル接続している場合は、入力モードを「AUTO」に設定してください。 詳しくは 104 ページをご覧ください。



## 7 テレビの入力を切り替えて、本機の映像に合わせる。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ※ ヒント

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。

### 8 再生をはじめる。

詳しくはDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

#### ※ ヒント

- ・ 音の大きさを調節するには(№ 52 ページ)
- ・本機の使用を終了するには(■352ページ)
- リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで、お使いの DVD プレーヤーを操作することができます(V® 96 ページ)。
- 高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、PURE DIRECTキーを押すと、原音に忠実な高音質で再生する ピュアダイレクトモードで楽しむことができます(呼音67 ページ)。


### 9 音場プログラムを選ぶ。

お好みの音場プログラムを選んで、臨場感をお楽しみください。リモコンの**音場プログラムキー**を押す、または本体の**PROGRAMセレクター**を回して、音場プログラムを選びます。

選んだ音場プログラムがフロントパネルディスプレイに表示されます。

#### ※ ヒント

音場プログラムの下層にあるサブプログラムを選ぶときは、リモコンの音場プログラムキーを繰り返し押します。




#### おすすめの音場プログラム

以下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴については、「音場プログラムについて」(16859ページ~)をご覧ください。

映画を見るときには…


#### 音楽を聴くときには…




# FM/AM放送を聴く

本機はチューナーを内蔵していますので、FM / AM 放送をお楽しみいただけます。

### リモコンの操作





本体の操作

### 1 本機の電源を入れる。

リモコンの POWER キー、または本体の MAIN ZONE ON/OFF スイッチを押して電源をオンにします。本機の電源について詳しくは、「電源をオン/オフする」(IS37 ページ)をご覧ください。






**2** スピーカーを選ぶ。


せてアンプモードにしたあとに SPEAKERS キーを繰り返し押す、または本体の SPEAKERS A / Bスイッチを押して、音を 出すフロントL / Rスピーカーを選びます。リ モコンの SPEAKERS キーは、押すごとに「A → B → ABオフ→ A…」のように切り替わりま す。選んでいるスピーカーは、フロントパネル ディスプレイの SP A / Bインジケーターで表 示されます。

リモコンの**操作機器選択スイッチ**をスライドさ



# **3** 本機の入力をTUNERに切り替える。

リモコンの**TUNERキー(入力選択キー)**を押すか、本体の**INPUTセレクター**を回して、 TUNERを選びます。入力を切り替えると、フロントパネルディスプレイに数秒間「TUNER」と表示されます。



### 4 放送局を選ぶ。

放送局はオート選局とマニュアル選局の2つの 方法で選ぶことができます。

#### 自動的に選局する場合(オート選局)

① 本体のFM/AMキーを押して、FMまたは AMを選ぶ。



② 本体のTUNING MODE (AUTO/MAN'L) キーを繰り返し押して、フロントパネル ディスプレイに AUTOインジケーターを点 灯させる。




「:」(コロン)がフロントパネルディスプレイに表示されている場合は、選局することはできません。PRESET/TUNING(EDIT)キーを押してコロンを消灯させてください。

③ 本体のPRESET/TUNING

▶キーを押すと高い周波数へ、▽キーを押すと低い周波数へ向かってオート選局がはじまります。

放送局を受信すると、その局の周波数が表示され、TUNEDインジケーターが点灯します。



#### ※ ヒント

- ・ 受信感度が最良になるように、本機に接続したFM/AMアンテナの向きや位置を調節してください。
- 電波が弱くてお聴きになりたい放送局が選べないときは、手動で選局してください。
- お好みの放送局を登録(プリセット)しておくと、聴きたい放送局を簡単に呼び出せます(『\$71~73ページ)。

#### 手動で選局する場合(マニュアル選局)

聴きたい放送局をうまく受信できないときは手動で選局してください。

FM放送局を手動で受信すると自動的にモノラル受信が行われて、電波が弱い場合でもよりよい音声をお楽しみいただけます。

 本体のFM/AMキーを押して、FMまたは AMを選ぶ。




② 本体のTUNING MODE (AUTO/MAN'L) キーを繰り返し押して、フロントパネル ディスプレイのAUTOインジケーターを消 す。



「:」(コロン)がフロントパネルディスプレイに表示されている場合は、選局することはできません。PRESET/TUNING(EDIT)キーを押してコロンを消灯させてください。

③ 本体の PRESET/TUNING 
」 / □ キーを押して、放送局の周波数に合わせる。

放送局を受信すると、TUNEDインジケーターが点灯します。




#### ※ ヒント

- ・ 受信感度が最良になるように、本機に接続したFM/AM アンテナの向きや位置を調節してください。
- お好みの放送局を登録(プリセット)しておくと、聴きたい放送局を簡単に呼び出せます(『371~73ページ)。

### 5 音場プログラムを選ぶ。

お好みの音場プログラムを選んで、臨場感をお 楽しみください。リモコンの音場プログラム キーを押すか、本体の PROGRAM セレクター を回してお好みの音場プログラムを選びます。





リモコン

本体

#### おすすめの音場プログラム

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プログ ラムです。なお、それぞれの音場の特徴につい ては、「音場プログラムについて」(№59 ペー ジ~)をご覧ください。

#### 音楽を聴くときには…

STEREO (1)

**STEREO** 

2ch Stereo 7ch Stereo

MUSIC

**MUSIC** 

(2)

Hall in Vienna The Bttm Line

The Roxy Thtr

ENTERTAIN (з)

**ENTERTAINMENT** 


Disco

PURE DIRECT 8 )


**Pure Direct** 

# こんな操作をしたいときには…

#### リモコンの操作



#### 本体の操作



#### DVD プレーヤー以外の機器を再生するときは(●)

リモコンの入力選択キーを押すか、本体のINPUTセレクターを回して、再生する機器を選びます。

例えば、本機背面のCD端子に接続したCDプレーヤーを再生したい場合は、CDキーを押すか、INPUTセレクターを回して、CDを選びます。

本機の入力がCDに切り替わり、CDプレーヤーの再生を楽しめます。

本機背面のMULTI CH INPUT端子に接続した機器を再生したい場合は、MULTI CH INキーまたはMULTI CH INPUTキーを押します。

#### 音の大きさを調節したいときは(2)

リモコンの VOLUME + / - キーを押すか、本体の VOLUME コントロールを回して、音の大きさを調節します。

#### 一時的に音量を下げたいときは(3)

リモコンのMUTEキーを押します。フロントパネルディスプレイに「MUTE ON」と表示され、 MUTEインジケーターが点滅します。

もとの音量に戻したいときは、もう1度MUTEキー を押します。

#### ※ ヒント

- VOLUME操作でミュートを解除することもできます。
- セットメニュー「AUDIO SET」の「MUTING TYPE」で、下げる音量を選ぶことができます(1985 ページ)。

#### で注意

一時的に音量を下げているときに入力ソースや音場プログラムを変更すると、もとの音量に戻ります。

#### 音色を調節したいときは (**4**)

フロントL/Rスピーカーまたはヘッドホン(接続時のみ)の音色を調節できます。

本体のTONE CONTROLキーを繰り返し押して、 調節する音域、「BASS」(低音域)または 「TREBLE」(高音域)を選びます。音域を選んだ ら、PROGRAM セレクターを回して音色を調節し ます。

#### ※ ヒント

ヘッドホン接続時は、ヘッドホン用に独立して、音色を調節することができます。

#### ご注意

- ・ 音色を極端に調節した場合、ほかのスピーカーとの音の つながりが悪くなることがあります。
- ピュアダイレクトモード (19867 ページ) で再生しているときや、MULTI CH INPUT 端子に入力されている信号を再生しているとき (19856 ページ) は、音色を調節できません。

#### 本機のリモコンで他の機器を操作したいときは(6)

リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで他の機器を操作することができます。詳しくは「リモコンで操作する機器を設定する」(☞96ページ)をご覧ください。

#### 本機の使用を終了するときは(6)

リモコンのSTANDBYキー、または本体のMAIN ZONE ON/OFFスイッチを押して、本機をスタンバイにします。

# 音場プログラムガイド — なにを再生しますか?

本機でお楽しみいただける音場プログラムをご紹介します。下の表中にあるリモコンキーを押すと、音場プログラムを選択できます。見たい/聴きたいものに合わせて音場プログラムを選び、再生してみましょう。

### 見たい/聴きたいものは?

### この音場プログラムがおすすめです

	壮大なファンタジー映画 には		MOVIE THEATER Spectacle	70mm映画の大画面のスペクタクルな音場
	最新の SFX 映画には	MOVIE	MOVIE THEATER Sci-Fi	最新のSFX映画をクールに楽しめる音場
	大迫力のアドベンチャー 映画には	4	MOVIE THEATER Adventure	アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場
	ラブロマンスやコメディ には		MOVIE THEATER General	情緒的な映画を柔かく再現する音場
		STANDARD	SUR. STANDARD	ドルビーデジタル、DTS、AAC信号を忠実に再現
映画を見る		(5)	SUR. ENHANCED	ドルビーデジタル、DTS、AAC信号に音場効果を与える
	映画館の迫力をお部屋で	*	PRO LOGIC IIx PLIIx Movie	
	再現するには	SELECT 6	PRO LOGIC II PLII Movie	2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化し て再生
			DTS Neo:6 Cinema	
	懐かしのモノラル映画に は	ENTERTAIN 3	ENTERTAINMENT Mono Movie	往年のモノラル映画を自然に再生する音場
スポーツ/ ドラマを見る	白熱のスポーツ中継やド ラマには	ENTERTAIN 3	ENTERTAINMENT TV Sports	バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場
ライブ映像を 見る	ビッグエンターテイナー のステージには	MUSIC 2	MUSIC Pop/Rock	ロック、ジャズなどのライブコンサートを再現する音場
	華麗なクラシックコン サートには		MUSIC Hall in Vienna	響きが豊かな古典的な中ホールの音場
	雰囲気のあるジャズライ ブには	MUSIC 2	MUSIC The Bttm Line	ニューヨークで話題のライブハウス「ザ・ボトム・ ライン」の音場
	熱気あふれるロックコン サートには		MUSIC The Roxy Thtr	ロサンゼルスのホットなロックライブハウスの音場
音楽を聴く	ステレオ音声を楽しむに	STEREO 1	STEREO 2ch Stereo	ステレオ音声で再生
	は	PURE DIRECT	PURE DIRECT	アナログ信号、PCM信号を原音に忠実な高音質ステレオ音声で再生
	楽しいホームパーティを	ENTERTAIN 3	ENTERTAINMENT Disco	ホットなディスコの雰囲気を再現する音場
	演出するには	STEREO 1	STEREO 7ch Stereo	広いエリアで音楽を楽しめる音場
ゲームをする		ENTERTAIN 3	<b>ENTERTAINMENT</b> Game	TV ゲームの軽快なノリをさらに加速させる、痛快なテンポの音場
	ゲームの世界に浸るには	* SELECT 6	PRO LOGIC IIx PLIIx Game	- サラウンド感に包まれる大迫力の音場
			PRO LOGIC II PLII Game	フラフストがにこの中での人屋カツカロ物

<sup>\*</sup> STANDARDキーを押してSUR. STANDARDを選んだあとにSELECTキーを押して、お好みの音場プログラムを選びます(SELECTキーを押しただけでは切り替わりません)。詳しくは、55 ページをご覧ください。

#### ※ ヒント

- 音場プログラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プログラムをお選びください。
- ・ 音場プログラムの詳しい解説については、「音場プログラムについて」(📭 59 ページ~)をご覧ください。

# サラウンド再生を楽しむ

ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネルソフトや、CDやビデオテープなどの2チャンネルのソフトを、臨場感たっぷりに再生します。

### \_\_\_\_\_ ドルビーデジタル/DTS ソフト を再生する

#### ■ 5.1 チャンネルを再生する


ドルビーデジタル、DTS、AAC信号が入力されると、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適したデコーダーおよび音場プログラムを選んで再生します(1985のページ~)。

#### ■ 6.1 または 7.1 チャンネルで再生する


ドルビーデジタル EX や DTS-ES など、サラウンド L / R チャンネルを含むソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を加えて、6.1 / 7.1 チャンネルで再生することができます。6.1 / 7.1 チャンネルで再生することで、よりダイナミックでリアルな音声を楽しむことができます。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド させてアンプモードを選び、EXTD SUR. キーを繰り返し押して、再生モードを切り替 えます。

EXTD SUR.キーを押すごとに、下記のように切り替わります。



上記の「(デコーダー選択)」の状態で、リモコンの くまたは>キーを押すと、6.1/7.1 チャンネル再生で 使うデコーダーを選ぶことができます。



AUTO: 本機が確認できる信号(フラグ)が記録されているソースが入力されると、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選び、6.1/7.1 チャンネルで再生します。

本機がフラグを認識できない、またはソース自体にフラグが記録されていない場合は、6.1/7.1 チャンネルで再生されません。

PLIIxMovie: プロロジック IIx (映画用) デコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを7.1 チャンネルで再生します。

PLIIx Music:プロロジックIIx(音楽用)デコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを6.1/7.1 チャンネルで再生します。

**EX/ES**: ドルビーデジタルEX デコーダーにより、 ドルビーデジタルおよび AAC を 6.1/7.1 チャンネ ルで再生します。

またDTS-ESデコーダーにより、DTSを6.1/7.1 チャンネルで再生します。

**EX**:ドルビーデジタルEXデコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを6.1/7.1チャンネルで再生します。

**OFF**: 6.1/7.1 チャンネルでの再生はしません。 5.1 チャンネルで再生されます。

#### で注意


- 6.1 チャンネル対応ソフトのなかには、本機が自動的に 判別できない信号を含むものがあります。このような ソフトを再生する場合は、デコーダー(PLIIx Movie、 PLIIx Music、EX/ES、EX)を手動で選択してくだ さい。
- 以下の場合は、EXTD SUR.キーを押しても、6.1/7.1チャンネルで再生されません。
  - セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. L/R SP」または「SUR. B L/R SP」を「NONE」に設 定しているとき(☞78、79 ページ)。
  - MULTI CH INPUT端子に接続したソースを再生しているとき。(☞56 ページ)
  - サラウンドL / R成分のないソース (2 チャンネルの PCM、アナログ信号など) を再生しているとき。
  - 2ch Stereo、ピュアダイレクトモードを音場プログラムとして選んでいるとき(『☞67 ページ)。
  - ヘッドホンを接続しているとき。
- 本機をスタンバイにすると、再生モードは自動的に 「AUTO」になります。

・セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. B L/R SP」が「NONE」に設定されているときはドルビープロロジック IIx デコーダーは作動しません。また、「LRGx1」または「SMLx1」に設定されているときはPL II xMovie は選択できません(1879 ページ)。

# 2チャンネルソースをマルチ チャンネルで楽しむ

ドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、ドルビープロロジックIIX、またはDTS Neo:6デコーダーを選ぶと、2チャンネルソースをマルチチャンネル化してお楽しみいただけます。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド させてアンプモードを選び、STANDARD キーを繰り返し押して、SUR. STANDARD または SUR. ENHANCED を選びます。



または、リモコンのMOVIEキーを押して MOVIE THEATERプログラムを選びます。



次に、リモコンの SELECT キーを繰り返し押してデコーダーを選びます。


一度 SELECT キーを押したあとは、リモコンの く/>キーを使って選ぶこともできます。



#### SUR. STANDARD を選んだ場合



# SUR. ENHANCED または MOVIE THEATER プログラムを選んだ場合



#### ご注意


セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. B L/R SP」を「NONE」に設定しているときは、プロロジック IIx デコーダーは使えません(■®79 ページ)。

# マルチチャンネル入力の音声を 聴く

本機のMULTI CH INPUT端子に接続した機器の音声を直接選ぶことができます。DVD やスーパーオーディオ CD などの高音質な音声を楽しむことができます。

# リモコンのMULTI CH IN キーまたは本体のMULTI CH INPUTキーを押します。

フロントパネルディスプレイに「MULTI CH INPUT」と表示されます。



#### で注意

フロントパネルディスプレイに「MULTI CH INPUT」と表示されているときは、MULTI CH INPUT以外の入力は再生されません。ほかの入力を選ぶときは、もう1度リモコンのMULTI CH IN キー(または本体のMULTI CH INPUT キー)を押して、フロントパネルディスプレイの「MULTI CH INPUT」表示を消してから、リモコンの入力選択ボタン(または本体のINPUT セレクター)で再生したい入力を選んでください。

# ヘッドホンで音場プログラムを 楽しむ(サイレントシネマ)

音場効果が入っている状態で、ヘッドホンを本体の PHONES 端子に接続すると、サイレントシネマ モードで再生を楽しめます。



サイレントシネマモードでは、マルチスピーカーによる音場プログラムの効果を、ヘッドホンで擬似的に再現します。サイレントシネマモードで再生している間は、フロントパネルディスプレイのSILENT CINEMA インジケーターが点灯します。



#### ご注意

- ・サイレントシネマモードで再生中に、本機フロントパネルのV-AUX端子に外部機器を接続する場合は、必ず音量を下げてから接続してください。
- 以下の場合は、ヘッドホンを接続しても、サイレント シネマモードには切り替わりません。
- MULTI CH INPUT端子を入力として選んでいるとき
- -2ch Stereo、7ch Stereo、ピュアダイレクトモードを音場プログラムとして選んでいるとき(☞67 ペーッド)
- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果をかけないで再生しているとき(■®70 ページ)

# サラウンドL/Rスピーカーな しで音場プログラムを楽しむ (バーチャルシネマDSP)

サラウンドL/Rスピーカーがない場合でも、バーチャルシネマDSPモードにより、臨場感あふれる再生を楽しめます。

セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. L/R SP」を「NONE」に設定すると、バーチャルシネマDSPモードで再生を楽しめます(☞78 ページ)。

バーチャルシネマDSPモードでは、入力ソースの音声に、選んだ音場プログラムの音場効果を付加して、フロントL/Rスピーカー、センタースピーカーとサブウーファーから出力します。バーチャルシネマDSPモードで再生している間は、フロントパネルディスプレイのVIRTUALインジケーターが点灯します。



#### ご注意

以下の場合は、セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. L/R SP」を「NONE」に設定しても、バーチャルシネマDSPモードには切り替わりません。

- -MULTI CH INPUT端子を入力として選んでいるとき (☞56 ページ)
- -2ch Stereo、7ch Stereo、ピュアダイレクトモードを音場プログラムとして選んでいるとき(№67 ページ)
- -SUR. STANDARDを音場プログラムとして選んでいるとき (■355 ページ)
- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果をかけないで再生しているとき(■®70 ページ)
- ヘッドホンを接続しているとき

# 音場とは?



「その空間が持つ特有の音の響き」を音場と呼んでいます。コンサートホールなどで、私達は、楽器の音や歌手の声が直接聴こえてくる「直接音」のほかに、床や壁・天井などに1回反射してから聴こえてくる「初期反射音」、さらに何回も反射を繰り返しながら次第に減衰してゆく「後部残響音」を聴くことになります。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の種類等によって、初期反射音や残響音の構成が異なり、そのホール特有の響きが生まれます。それが「音場」です。

ヤマハでは、世界の著名なコンサートホールやオペラハウスなどで、反射音の方向・強さ・帯域特性・遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その膨大なデータを蓄積しています。本機では、この音場測定の実測データを基に作成された音場プログラムを自由に選択し、著名ホールやライブハウスなどの音場をリスニングルームで再現することができます。

# 音場を構成する要素

#### ■ 直接音


楽器やボーカルなどの、音源からどこにも反射する ことなく、直接リスナーの耳に届く音です。

#### ■ 初期反射音

壁や天井などに1回反射してからリスナーの耳に到達する音です。初期反射音は直接音が発生してから50msから80msくらい後に耳に届きます。初期反射音により、直接音に明瞭さが付加されます。

#### ■ 後部残響音

壁や天井、部屋の後部などに2回以上反射を繰り返しながら、多数の反響音がひとまとめになり、連続した音響の余韻となる音です。これらの反射音は方向性がなく、直接音の鮮明さを劣化させます。



直接音、初期反射音、後部残響音が1つになることで、リスナーは演奏会場や劇場をイメージすることができます。デジタル音場プロセッサーはこの反射音、残響音を再現することで、音場を作り出します。

また、リスニングルームにおいて適切な反射音や後部残響音を再現できれば、独自のリスニング音場を作り出すことができます。つまりリスニングルームの音響効果をコンサートホール、ダンスフロア、大聖堂など、さまざまな演奏会場や劇場の音響効果に変えることができるのです。意のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プロセッサーを通じてヤマハがこれまでに実践してきたことです。

### 音場の種類

本機が作り出す音場は大きく分けて以下の3つです。

#### ■ プレゼンス音場


前方に広がる音場です。

#### ■ サラウンド音場

後方に広がる音場です。

#### ■ サラウンドバック音場

後方中央につくりだされる音場です。



# 音場プログラムについて

本機には、音楽に最適なHiFi DSP音場プログラム、映画に最適なCINEMA DSP音場プログラム、元の音を忠実にデコードして再現するノーマルサラウンドプログラムが搭載されています。

音場プログラムによって設定の手順は違います。詳しくは下記をご覧ください。

- 「基本的な再生のしかた」の手順9 (№ 48 ページ)
- 「ドルビーデジタル/DTSソフトを再生する」(№54ページ)
- 「2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ」(№55 ページ)
- 「サラウンドL/Rスピーカーなしで音場プログラムを楽しむ」( № 57 ページ)
- 「ステレオ再生する」(16867ページ)
- 「高音質でステレオ再生する」 (№67 ページ)
- 「夜間に小音量で音声を楽しむ」(№68ページ)
- 「音場効果をかけずに再生する」(№70ページ)

#### ご注意

- ・ 本機の音場プログラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。その ため、前後左右で響きの強さや音量差が異なると感じられる場合がありますが、故障ではありません。
- 音場プログラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プログラムをお選びください。

### HiFi DSP音場プログラム

CDなどのステレオ音楽の再生に最適なプログラムです。入力信号に応じて各種デコーダーが使用されます。


+-	プログラム	サブプログラム	特徴
		チャンネル ステレオ 2ch Stereo	前方からのステレオ音声が楽しめる、基本的な音場です。
STEREO 1	ステレオ STEREO	チャンネル ステレオ 7ch Stereo	後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特徴の音場プログラムです。ホームパーティーのBGMに最適です。セットメニューの設定により、最大7つのスピーカーから音が出力されます。
MUSIC 2	รล-ยท2 MUSIC	ホール イン ピエナ Hall in Vienna	1700 席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複雑な反射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。
		The Buttom Line	ニューヨークで話題のライブハウス「ザ・ボトム・ライン」のステージ正面の音場です。フロアは300席ある左右に幅広い客席で占められ、リアルでライブな音場です。
		ザ ロキシー シアター The Roxy Thtr	ロサンゼルスにあるロック系ライブハウスで、客席は最高時で約 460席程度です。客席中央左寄りの音場です。
ENTERTAIN 3	ENTERTAINMENT	ディスコ Disco	ディスコミュージックに包まれる、ノリの良い音場空間を演出する プログラムです。

### CINEMA DSP音場プログラム

映画製作者の意図するサウンドは、セリフは明瞭にスクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさらにその奥に拡がり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスクリーンの映像と一体になるようにデザインされています。

ヤマハDSPをAV再生用に進化させたプログラムが「CINEMA DSP音場プログラム」です。映画サラウンドデコーダーであるドルビープロロジック、ドルビーデジタルやDTS、またBS/地上波デジタル放送の音声フォーマットであるAACなどの各デコーダーとヤマハDSPを融合し、映画のサウンドを最良の状態でデザインするダビングステージ(最終的な映画のサウンドデザインを完成させるファイナルミックス)でのクオリティをAVルームに再現するサラウンド音場です。

CINEMA DSP音場プログラムでは、フロントL/センター/フロントRチャンネルにもヤマハDSP処理を加えることで、視聴者はセリフの実在感や効果音、音楽の奥行き感とともに、スムーズな音源の移動感とスクリーンまで回り込むサラウンド音場に包まれます。



- 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路が使用されます。
- センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位が得られます。
- フロントL/Rスピーカーも方向性強調に信号処理された出力になります。
- プレゼンス音場処理によって画面奥行きへの音場表現が得られます。さらに、サラウンド音場処理によってスケールの大きなサラウンド感が得られます。
- 入力モードが「AUTO」に設定されている場合、MOVIE THEATERプログラムとSUR. ENHANCEDプログラムでは、ドルビーデジタル、DTSまたはAAC信号が入力されると、音場プログラムは自動的にドルビーデジタル再生用音場、DTS再生用音場またはAAC再生用音場に切り替わります。

<b>‡</b> —	プログラム	サブプログラム	特徴
MUSIC 2	<sub>Ea-ジッ</sub> ク MUSIC	Rock / Pop	ロック、ジャズ等のライブコンサート会場のイメージです。サラウンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分が豊かに回り込み、スクリーン周囲への映像空間、音場空間がいっぱいに拡がり、熱狂的な雰囲気にひたれます。
ENTERTAIN 3	ENTERTAINMENT	<sup>€</sup> / <sup>△-ヒ-</sup> Mono Movie	古いモノラル名作映画専用のポジションです。オペラハウス系のプレゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル音声が臨場感を持って再生されます。
		<sub>ў-ь</sub> Game	モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行き とサラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームが楽しめます。
		TV Sports	プレゼンス音場は狭めてありますが、サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、適用範囲の広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へと拡がります。後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感がありません。

キー	プログラム	サブプログラム	特徴
		Spectacle	70mm映画の大画面シアターそのものの超ワイドな空間に映画の空気がそのまま存在するようなスペクタクルな音場です。微妙な音の響きまでも再現する表現力をもち、映像と空間に今までにないリアリティを生み出します。70mm映画初期の作品から最新のドルビーデジタルソフトやDTSソフトまで、幅広くスペクタクルな世界が楽しめます。
		94774 Sci-Fi	最新のSFX映画のサウンドデザインをセリフと音楽効果音にクールに描き分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度なテクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、DTSソフトまで、サイエンス・フィクションの世界を仮想空間音場で楽しめます。
MOVIE 4	MOVIE THEATER	アドベンチャー Adventure	最新の映画サウンドデザインを最高に再現するプログラムです。 70mm/ドルビーデジタル、DTSおよびAACマルチトラックに デザインされた演出を忠実に再現するとともに音場プログラム自体 の響きをできるだけ抑え、響きをデッドにした最新の映画館とコン セプトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラハウス音場 データを使用。会話の定位、立体感に優れています。サラウンド音 場にはコンサートホールのデータを使用、力強い響きとともにアク ション、アドベンチャーなどのデザインされたサウンドを明確に再 現し、痛快な臨場感をもたらします。
		<sup>೨ೱ೩೯೨ル</sup> General	70mm/ドルビーデジタル、DTSおよびAACマルチトラックのサウンドを再現するプログラムで、全体に柔らかい拡がり感のある響きが特長です。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セリフの響きを抑え明瞭度を損なわずにスクリーン周囲とスクリーンの奥に立体的に再現されます。サラウンド音場は後方の広い空間に音楽やコーラス等のハーモニーが美しく響く印象です。
STANDARD 5	SUR. ENHANCED		ドルビーサラウンド、DTSサラウンドまたはAACサラウンドのオリジナル定位を乱すことなく、正確なデコード動作とDSP処理を行います。35mm映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理想的なものヘシミュレーションした音場です。サラウンド音場は、視聴者を左右後方から美しい響きで包み込みます。

# ノーマルサラウンドプログラム

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のノーマルサラウンドプログラムを選んでください。

本機には下記のデコーダーが搭載されています。

- マルチチャンネルソース用のドルビーデジタル、DTS、AACデコーダー
- サラウンドバックチャンネル音声再生用のドルビーデジタル EX、ドルビープロロジック IIx、DTS-ES デコーダー
- 96kHz / 24bit の高音質再生用の DTS 96 / 24 デコーダー
- ドルビーサラウンドと2チャンネルソース用のドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、ドルビープロロジックIIX、DTS Neo:6デコーダー

<b>‡</b> -	プログラム	サブプログラム	特徴
	サラウンド スタンダード SUR. STANDARD DOLBY DIGITAL		
STANDARD 5	サラウンド SUR. STANDARD DTS		ドルビーデジタル、DTS、AACで処理されたソースの再生用です。 セパレーションに優れ、安定したデコードが得られます。
	プラウンド SUR. STANDARD AAC		
	<sup>サラウンド</sup> SUR. STANDARD PRC	) LOGIC	
	サラウンド スタンダード SUR. STANDARD PLII Movie		
	サラウンド スタンダード SUR. STANDARD PLII Music		
* SELECT	プラウンド スタンダード SUR. STANDARD PLII Game		
(6)	プラウンド SUR. STANDARD PLIIx Movie		2 チャンネル音声をそれぞれの方式でマルチチャンネル化して再生 します。
	プラヴンド SUR. STANDARD PLIIx Music		
	サラウンド スタンダード ダーム SUR. STANDARD PLIIx Game		
	サラウンド スタンダード キオ シネマ SUR. STANDARD Neo:6 Cinema		
	サラウンド スタンダード ネオ ミュージック SUR. STANDARD Neo:6 Music		

<sup>\*</sup> STANDARDキーを押してSUR. STANDARDを選んだあとにSELECTキーを押して、お好みのデコードプログラムを選びます(SELECTキーを押しただけでは切り替わりません)。詳しくは「ドルビーデジタル/DTSソフトを再生する」(☞54ページ)および「2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ」(☞55ページ)をご覧ください。

# 入力信号別音場プログラム名 一覧

ノーマルサラウンドプログラムおよび SUR. ENHANCED プログラムは、本機に入力されている信号の種類と、デコーダーの動作により名前が変わります。

プログラム 入力信号	ノーマルサラウンドプログラム	SUR. ENHANCED プログラム
アナログ PCM ドルビーデジタル(2ch) DTS(2ch) AAC(2ch)	SUR. STANDARD / PRO LOGIC SUR. STANDARD / PLII Movie SUR. STANDARD / PLII Music SUR. STANDARD / PLII Game SUR. STANDARD / PLIIx Movie SUR. STANDARD / PLIIx Music SUR. STANDARD / PLIIx Game SUR. STANDARD / Neo:6 Cinema SUR. STANDARD / Neo:6 Music	
ドルビーデジタル	SUR. STANDARD / DOLBY DIGITAL SUR. STANDARD / DOD + PLIIX Movie*1 SUR. STANDARD / DOD + PLIIX Music*2 SUR. STANDARD / DOLBY D EX*3	SUR. ENHANCED / PRO LOGIC SUR. ENHANCED / PLII Movie SUR. ENHANCED / PLIIx Movie
DTS	SUR. STANDARD / DTS SUR. STANDARD / DTS + PLIIX Movie*1 SUR. STANDARD / DTS + PLIIX Music*2 SUR. STANDARD / DTS + DOLBY EX*3 SUR. STANDARD / DTS-ES*4*5 SUR. STANDARD / DTS 96 / 24 *6	SUR. ENHANCED / Neo:6 Cinema
AAC	SUR. STANDARD / AAC SUR. STANDARD / AAC + PLIIx Movie*1 SUR. STANDARD / AAC + PLIIx Music*2 SUR. STANDARD / AAC + DOLBY EX*3	

<sup>\*1</sup> ドルビープロロジック llx デコーダー (Movie モード) 動作時 ( DOPLIX 点灯時)

<sup>\*2</sup> ドルビープロロジック IIx デコーダー (Music モード) 動作時 (DIDPLIX) 点灯時)

<sup>\*3</sup> ドルビーデジタル EX デコーダー動作時 ( **DD EX** ) 点灯時)

<sup>\*4</sup> DTS-ESマトリクスデコーダー動作時(MATRIXインジケーター点灯時)

<sup>\*5</sup> DTS-ESディスクリートデコーダー動作時(DISCRETEインジケーター点灯時)

 $<sup>^{*6}</sup>$  DTS 96 / 24 デコーダー動作時( $\left\lceil \frac{96}{24} \right\rceil$  点灯時)

# 入力信号と再生スピーカー 対応表

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。

#### で注意

PR:

再生するソースによっては、スピーカーから音が出ない場合や、小さい音しか出ない場合もあります。映画の効果音など、 シーンに合わせて部分的にしか使われないチャンネルもあります。

表中のイラストは以下の内容を示しています。

プレゼンス R スピーカー

SR: サラウンドRスピーカー

 L:
 フロント L スピーカー
 SBL:
 サラウンドバック L スピーカー

 C:
 センタースピーカー
 SBR:
 サラウンドバック R スピーカー

 R:
 フロント R スピーカー

SL: サラウンド L スピーカー  $\square$  : 音が出ていないスピーカー

音場プログラム	2 チャンネル音声 (モノラル)	2 チャンネル音声 (ステレオ)	5.1/6.1 チャンネル音声 (DXIEX/DXIPLIIX/ES インジケーター消灯時)	5.1/6.1 チ・ (DXCEX/DXCPLIIx/ES PRIORITY: PRch に設定	ャンネル音声 インジケーター点灯時) PRIORITY: SBch に設定
STEREO  2ch Stereo	PL C R S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PL C R	PL C R	PL C R	PL C R
STEREO 7ch Stereo サラウンドバック スピーカー接続時	PL C R C C SL SS SS SS	P. C . R	PL	P. P	PR
サラウンドバック スピーカー未接続時	PL C R	PL C R			
MUSIC Hall in Vienna The Bttm Line The Roxy Thtr ENTERTAINMENT Disco	PL C R	PL PR	PL PR	PL PR W	PL PR R () (c SR SSL SSR

音場プログラム	2 チャンネル音声 (モノラル)	2 チャンネル音声 (ステレオ)	5.1/6.1 チャンネル音声 (D▼IEX/D▼IPLIIX/ES インジケーター消灯時)	5.1/6.1 #-	インジケーター点灯時) PRIORITY:
MUSIC Pop/Rock ENTERTAINMENT TV Sports, Mono Moive,Game MOVIE THEATER Spectacle, Sci-Fi, Adventure, General	PL PR	PL C R U (S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PR DE REPORTED DE LA SERIE BER	PRch に設定  PL C R  SU S	SBch に設定  PL PR
SUR. STANDARD DOLBY DIGITAL PRO LOGIC DTS AAC	PL PR R R SL SL SL SL SL SR SR	PL C R S SR SR SR DOGIC	PL C BR C SR SR SR SR SR	PL	PL PR
SUR. ENHANCED DOLBY DIGITAL PRO LOGIC DTS AAC	PL PR L © R SL SS SR PRO LOGIC	PRO LOGIC	PR DE		PL C R J (c SS
SUR. STANDARD PLII Movie PLII Music PLII Game PLIIX Movie PLIIX Music	EL SR SR Movie/Game	PL PR R R R R R R R R R R R R R R R R R			
PLIIx Game	SL SR SR Music	PRO LOGIC IIX			
SUR. STANDARD  Neo:6 Cinema  Neo:6 Music	PL PR L R SL SSL SSR	PL PR			
	PL PR C R S S S S S S S S S S S S S S S S S				

音場プログラム	2 チャンネル音声 (モノラル)	2 チャンネル音声 (ステレオ)	5.1/6.1 チャンネル音声 (DXIEX/DXIPLIIX/ES インジケーター消灯時)	5.1/6.1 チャンネル音声 ( <b>IXI</b> EX/ <b>IXI</b> PLIIx/ES インジケーター点灯時)	
				PRIORITY: PRch に設定	PRIORITY: SBch に設定
SUR. ENHANCED	PL PR	PL PR			
PLII Movie	L S R				
PLIIx Movie	SI SBL SBR	SI S			
		PL PR R S S S S S S S S S S S S S S S S S			
SUR. ENHANCED	PL PR	PL PR			
Neo:6 Cinema		C R			
	SL SBL SBR	PRIORITY: PRch			
		PL PR R S S S S S S S S S S S S S S S S S			
STRAIGHT	PL PR	PL PR	PL C R	PL C R	P. C )
	<ul><li>配</li></ul>	SL SBL SBR	SL SBL SBR	SL SSR SSR	SL SER SER
Pure Direct	PL C R	PL PR			
	SL SR SR モノラル再生	SL SBR SR			


# ステレオ再生を楽しむ

# ステレオ再生する (2チャンネルステレオ)

フロントL/Rスピーカーからのみステレオ音声が 出力されます。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド させてアンプモードを選び、STEREOキーを 繰り返し押します。

または本体のPROGRAM セレクターを回して、2ch Stereo を選びます。



2ch Stereo

#### 2チャンネルソースの場合

フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生 します。

#### マルチチャンネルソースの場合

フロントL/Rチャンネル以外の音声をフロントL/Rチャンネルにミックスして、フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

#### ※ ヒント


- セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」で「SWFR」または「BOTH」を選択した場合 は、サブウーファーから音声が出力されます(☞79 ページ)。
- ・LFEチャンネルは、セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」を「FRNT」に設定し た場合のみ、フロントL/Rスピーカーにミックスさ れます(☞79 ページ)。

# 高音質でステレオ再生する (ピュアダイレクトモード)

デコーダーやDSP回路などをバイパスすることで 音声信号に与える影響を減らし、アナログ信号、 PCM信号を原音に忠実な高音質ステレオ音声で再 生します。 さらに、ビデオ回路を切断することで音声信号に与える影響を減らします。フロントパネルディスプレイは消灯します。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてアンプモードを選び、PURE DIRECTキーを押します。

または本体のPURE DIRECTキーを押します。



ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体のPURE DIRECTキーが青色で点灯します。 もう一度PURE DIRECTキーを押すと、ピュアダイレクトモードはオフになります。

#### ご注意

- ・ピュアダイレクトモードでDTS-CDを再生しないでく ださい。ノイズが出力されることがあります。
- ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネルソースを再生しているときにピュアダイレクトモードに切り替えると、対応するアナログ音声入力端子に入力されている信号を再生します。デジタル接続のみの場合は、音声は出力されません。
- ・ピュアダイレクトモードで再生中は、サブウーファーから音声は出力されません。ただしMULTI CH INPUT端子のSUBWOOFER端子に信号が入力されている場合は、サブウーファーからも音声が出力されます。
- ピュアダイレクトモードで再生中は、以下の設定が無効になります。
  - 音場プログラムの切り替え
  - -OSD画面の表示
  - -SETUPメニューの各パラメーターの変更
  - すべてのビデオ機能 (ビデオコンバージョン機能など)
- ・ピュアダイレクトモードで再生中は、本体ディスプレイの表示が消灯し、音声信号に与える影響を減らします。入力切り替えや、音量調節などの操作をすると、 数秒間だけ点灯します。
- 本機をスタンバイにすると、ピュアダイレクトモード は自動的に解除されます。

# その他の再生のしかた


# 夜間に小音量で音声を楽しむ (ナイトリスニングモード)

ナイトリスニングモードを設定すると、小音量でも 迫力ある再生を楽しめます。

ナイトリスニングモードでは、セリフなどは明瞭に、 大きな効果音は抑えて再生します。

映画用のCINEMAモードと、音楽用のMUSICモードが用意されています。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてアンプモードを選び、NIGHTキーを繰り返し押してモードを選びます。



NIGHT: CINEMA

映画用:大きな効果音を抑え、セリフ などは聴きとりやすくします。

NIGHT: MUSIC

**音楽用**:音の高低、音色に限らずどんな 音も聴きとりやすくします。


NIGHT OFF

OFF:ナイトリスニングモードは 機能しません。

ナイトリスニングモードで再生している間は、フロントパネルディスプレイのNIGHTインジケーターが点灯します。



NIGHT: CINEMA または NIGHT: MUSIC が表示されているあいだにくまたは > キーを押すと、効果レベルを選ぶことができます。



Effect.Lul:MIN(弱めに抑える)



Effect.Lvl:MID (ほどよく抑える:初期設定)



Effect.Lul:MAX(強めに抑える)

#### ※ ヒント

NIGHT: CINEMA (映画用) と NIGHT: MUSIC (音楽用) の効果レベルはそれぞれ別に保存されます。

#### で注意

- ピュアダイレクトモード(『零67ページ)で再生しているときや、MULTI CH INPUT端子に接続した機器を再生しているとき(『零56ページ)、ヘッドホンを接続しているときは、ナイトリスニングモードで再生できません。(ピュアダイレクトモードのときはナイトリスニングモードは機能しません。)
- 入力ソースやサラウンド音場の設定により、効果に違いが生じる場合があります。

# 圧縮オーディオをダイナミック に再生する (コンプレストミュージック エンハンサーモード)

MP3 やAAC などの圧縮オーディオフォーマットは、圧縮される際に高音域がカットされています。コンプレストミュージックエンハンサーモードを設定すると、高音域を拡張するうえに、低音域を強調することによって、圧縮オーディオをダイナミックかつ臨場感たっぷりに再生できます。

**1** リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてアンプモードを選ぶ。



# **2** ENHANCERキーを繰り返し押して、モードを選ぶ。

コンプレストミュージックエンハンサーモードで再生します。ENHANCERキーを1回押すと「MUSIC ENHANCER」と表示され、数秒後に選択項目が表示されます。ENHANCERキーを繰り返し押して、サブモードを選択してください。




選択項目: Music Enh. 2ch、Music Enh. 7ch

初期設定: Music Enh. 2ch

**Music Enh. 2ch**: FRONT L/Rスピーカーから、 2チャンネルステレオモードで音を出力します。


Music Enh. 7ch: 7つのスピーカから、7チャンネルステレオモードで音を出力します。

3 「Music Enh. 2ch」または「Music Enh. 7ch」を選んだ場合は、シキーを押す。



### **4** 〈または〉キーを押す。

コンプレストミュージックエンハンサーモードの効果レベルを選ぶことができます。お好みに合わせて切り替えてください。



選択項目: LOW、HIGH

初期設定: LOW

LOW:弱めの効果

HIGH: 強めの効果

コンプレストミュージックエンハンサーモードで再生している間は、フロントパネルディスプレイのENHANCERインジケーターが点灯します。



#### ※ ヒント

- コンプレストミュージックエンハンサーモードは、圧縮オーディオフォーマット以外にも、サンプリング周波数48kHz以下のPCMおよび2チャンネルアナログソースに対応しています。
- ・ 再生するソースにより、高音域が強調されすぎる場合 は、効果レベルを「LOW」に設定してください。

#### 【 ご注意 】


- コンプレストミュージックエンハンサーモードが対応 していないソースを再生中にENHANCERキーを押す と、「Not Available」と表示されます。
- コンプレストミュージックエンハンサーモードで再生中に、対応していないソースに入力を切り替えると、 2チャンネルまたは7チャンネルステレオモードのまま、コンプレストミュージックエンハンサーモードの効果はオフになります。
- コンプレストミュージックエンハンサーモードは音場 プログラムと同時に使用できません。

# 音場効果をかけずに再生する (ストレートデコードモード)

ストレートデコードモードを設定すると、入力され た信号を音場効果をかけずにそのまま再生します。

リモコンの操作機器選択スイッチをスライド させてアンプモードを選び、STRAIGHT/ EFFECTキーを押す、または本体の STRAIGHT/EFFECTキーを押します。

ストレートデコードモードで再生されます。



#### 2チャンネルソースの場合

フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

#### マルチチャンネルソースの場合


入力信号により、適切なデコーダーでデコードした あと、マルチチャンネル音声で再生します。

ストレートデコードモードを解除してもとの状態 (音場効果をかけた状態)に戻るには、もう一度 STRAIGHT/EFFECTキーを押します。

# 音楽と映像で異なる入力ソース を楽しむ (バックグラウンドビデオ機能)

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系入力ソースの映像と、音楽系入力ソースの音声を組み合わせて楽しむ機能です。例えばビデオを見ながら、クラシック音楽を楽しむことができます。

リモコンの入力選択キーで、映像系入力を選んでから、リモコンの入力選択キーで音声系入力を選びます。



#### で注意

MULTI CH INPUT端子からの音声入力を映像とともにお楽しみいただくには、映像系入力ソースを選んでから、MULTI CH INキー(または本体のMULTI CH INPUTキー)を押してください。


# FM / AM 放送局を登録する

オートプリセットやマニュアルプリセット機能を使ってFM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局するときに便利です。 はじめにリモコンの TUNER キーまたは本体の INPUT セレクターで、本機をチューナーモードにしてください。

# FM放送局を自動登録する (オートプリセット)

FM放送局を自動的に40局(8局×5グループ、A1~E8) まで登録(プリセット)できます。

放送局を登録しておくと、あとは簡単な操作で選局 することができ、便利です。




### **1** FM/AMキーを押して、FMを選ぶ。



### **2** MEMORY (MAN'L/AUTO FM) キーを 約3秒押し続ける。

プリセット番号とMEMORY インジケーター、AUTO インジケーターが点滅します。数秒後に、周波数の低い方から放送局を探し始め、自動的に登録していきます。



オートプリセットが終了すると、最後に登録された放送局の周波数が表示されます。

#### ※ ヒント

- 放送局が登録されると、放送局の周波数と受信モード (ステレオ、モノラル)も同時に登録されます。
- FM局の登録を始めるプリセット番号を指定したり、周 波数の高い方から低い方へ向けて、自動登録を始める こともできます(右記参照)。
- 登録されたFM放送局の順序を、あとから手動で入れ替えることもできます(『\*\*\*74ページ)。

#### ご注意

- 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わります。
- ・オートプリセットでは、登録する放送局の数が40 (A1~E8)に満たない場合には、全周波数帯域を一巡して停止します。
- ・オートプリセットでは、電波の強いFM放送局だけが登録されます。電波の弱いFM放送局を登録したいときは、手動で放送局を受信したあと、手動で登録してください(№72ページ)。

### ■ 登録を始めるプリセット番号を指定する 場合

左に記載の「FM 放送局を自動登録する(オートプリセット)」の手順2でMEMORY (MAN'L/AUTO FM) キーを約 3 秒間押したあと、A/B/C/D/E (NEXT) キーとPRESET/TUNING ✓/▷キーを使って、最初に登録するプリセットグループとプリセット番号を選びます。


数秒後に、選んだプリセット番号から登録を始めます。 放送局が40局(A1~E8)すべて登録されると、 オートプリセットが停止します。

### ■ 周波数の高い方から低い方に向けて登録 する場合

左に記載の「FM 放送局を自動登録する(オートプリセット)」の手順2でMEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを約 3 秒間押したあと、PRESET/TUNING(EDIT)キーで「:」(コロン)を消してから、PRESET/TUNING ✓キーを押します。 周波数の高い方から放送局を探し始め、自動的に登録していきます。

# 手動で登録する (マニュアルプリセット)

放送局を40局(8局×5グループ、A1~E8)まで手動で登録(プリセット)することもできます。



※ ヒント

AM放送局は手動で登録してください。

1 プリセットしたい放送局を選局する。

詳しくは、「FM / AM 放送を聴く」(☞49 ページ) をご覧ください。



フロントパネルディスプレイに、受信している 局の周波数と放送局 (FM または AM) が表示されます。

**2** MEMORY (MAN'L/AUTO FM) キーを 押す。

放送局が登録できる状態になります。フロント パネルディスプレイのMEMORY インジケー ターが約5秒間点滅します。



3 MEMORY インジケーターの点滅中に A/B/C/D/E (NEXT) キーを押して、プ リセットグループ(A~E) を選ぶ。

プリセットグループが表示されます。放送局の表示の横に「:」(コロン)が点灯していることを確認してください。

フロントパネルディスプレイに表示されるプリセットグループは、A/B/C/D/E (NEXT) キーを押すたびに切り替わります。




**4** MEMORY インジケーターの点滅中に PRESET/TUNING <| ✓ / ✓ キーを押して、 プリセット番号 (1~8) を選ぶ。

▶ キーを押すと番号の大きい方へ向かって、 ▼ キーを押すと番号の小さい方へ向かって切り替わります。



### 5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 MEMORY (MAN'L/AUTO FM) キーを 押す。

選んだプリセットグループ、プリセット番号と 放送局(FMまたはAM)、周波数がディスプレイに表示されます。



選んだプリセット番号に登録された局


**6** ほかの放送局を続けて登録するときは、手順1~5を繰り返す。

#### で注意

- 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わります。
- 新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信 モード(ステレオ、モノラル)も同時に登録されます。

# 登録した放送局を選んで聴く (プリセット選局)

登録(プリセット)した放送局を簡単に選局することができます。




1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてSOURCEを選び、TUNERキーを押してチューナーモードにする。



2 リモコンのA/B/C/D/E〈/〉キーを押す、 または本体のA/B/C/D/E (NEXT) キー を繰り返し押して、放送局をプリセットし たグループを選ぶ。


フロントパネルディスプレイに表示されるプリセットグループは、A/B/C/D/E (NEXT) キーを押すたびに切り替わります。リモコンの場合は、〈キーを押すとAのほうへ向かって、〉キーを押すとEのほうへ向かって切り替わります。



**3** リモコンの PRESET/CH へ/ 〜キーかプリセット番号キー (1~8) を押す、または本体の PRESET/TUNING ✓/ ▷ キーを押して、プリセット番号 (1~8)を選ぶ。

へキー(または本体のトキー)を押すと番号の大きい方へ向かって、シキー(または本体の ▽キー)を押すと番号の小さい方へ向かって切り替わります。プリセットグループとプリセット番号が、放送局(FMまたは AM)と周波数とともにフロントパネルディスプレイに表示され、TUNEDインジケーターが点灯します。







### 登録した放送局を入れ替える

オートプリセットやマニュアルプリセット機能を 使って登録した放送局を入れ替えることができま す。

ここでは例として、「E1」(E=プリセットグループ、1=プリセット番号)に登録した放送局を「A5」に、「A5」の放送局を「E1」に変更する場合の手順を説明します。






詳しくは、「登録した放送局を選んで聴く(プリセット選局) | をご覧ください(1873ページ)。


2 本体のPRESET/TUNING (EDIT) キーを 約3秒間押す。

フロントパネルディスプレイのMEMORYイン ジケーターと「E1」が点滅します。



### 

フロントパネルディスプレイのMEMORYイン ジケーターと「A5」が点滅します。



### **4** 本体の PRESET/TUNING (EDIT) キーを 押す。

登録した局が入れ替わり、フロントパネルディスプレイに「EDIT」と入れ替えた放送局のプリセットグループ/プリセット番号が表示されます。

登録した局の入れ替えが完了したことを示して います。



### セットメニュー一覧

本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるように、セットメニューで設定を変更することができます。お使いの視聴環境にあわせて初期設定を変更してください。

セットメニューには、簡単に再生に適した設定を行う「AUTO SETUP」と、用途や機能別に分類されたカテゴリーを必要に応じて呼び出して設定する「MANUAL SETUP」の2つがあります。

### **AUTO SETUP**

本機に搭載の「YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)により、お使いになるスピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定します。
「AUTO SETUP」の設定方法については40ページをご覧ください。

### MANUAL SETUP

「MANUAL SETUP」は、以下のように用途、機能別に3つのカテゴリーに分類されています。

### SOUND MENU

スピーカーの音量や音色の調節など、音声の出力に 関するメニューを設定、変更します。 以下の7つのメニューがあります。

#### A) SPEAKER SET (®78ページ)

で使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無 などを設定します。

#### B) SPEAKER LEVEL (☞81ページ)

各スピーカーからの出力レベルを設定します。

#### C) SP DISTANCE (☞82ページ)

各スピーカーからリスニングポジション(視聴位置) までの距離に合わせて、音の到達するタイミングを 設定します。

#### D) EQUALIZER (☞83 ページ)

グラフィックイコライザーを使って、センタース ピーカーの音色を調節します。

#### E) LFE LEVEL (☞84 ページ)

ドルビーデジタル、DTS および AAC での LFE(低域効果音)信号の再生レベルを調節します。

#### F) DYNAMIC RANGE (1984 ページ)

ドルビーデジタル、DTS および AAC 再生時のダイナミックレンジ(最大音量から最小音量までの幅)を調節します。

#### G) AUDIO SET (1285 ページ)

ミュート時の音量、声と映像のずれの補正、トーンコントロールの経路、AACモノラル音声の出力を設定します。

### **■ INPUT MENU**

入出力端子の割り当て変更など、信号の入出力に関するメニューを設定、変更します。 以下の4つのメニューがあります。

#### A) I/O ASSIGNMENT (19886 ページ)

ご使用になる機器が、本機の入出力端子の機器名と 異なる場合に、ご使用になる機器に合わせて端子を 割り当てます。

#### B) INPUT MODE (☞87 ページ)

電源を入れたときの接続機器の入力モードを設定し ます。

#### C) INPUT RENAME (☞87 ページ)

入力に名前をつけてフロントパネルディスプレイに 表示させます。

#### D) VOLUME TRIM (☞88 ページ)

入力ソースごとに異なる音声出力レベルを調節しま す。

#### OPTION MENU

「SOUND MENU」、「INPUT MENU」以外のいろいろなメニューを設定、変更します。 以下の4つのメニューがあります。

#### A) DISPLAY SET (1888 ページ)

フロントパネルディスプレイの明るさなどを調節したり、ビデオコンバージョン機能を設定します。

#### B) MEMORY GUARD (☞90 ページ)

変更した設定値を保護します。

#### C) PARAM. INI (1290ページ)


音場プログラムパラメーターを初期設定に戻しま す。

#### D) MULTI ZONE SET (☞91 ページ)

FRONT SPEAKERS B端子に接続したスピーカーの設置場所や、ゾーン2で使用するアンプを設定します。

# セットメニューの操作手順

セットメニューの操作について説明します。セットメニューはリモコンで操作します。セットメニューの各項目の詳細については78~91 ページをご覧ください。



#### ※ ヒント

- 再生中でも、セットメニューで設定を変更できます。
- セットメニュー操作中に1つ前のメニュー表示に戻りたい場合は、リモコンのRETURNキーを押します。
- 1 本機とテレビの電源を入れる。
- **2** テレビの映像入力を切り替えて、本機の映像に合わせる。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ※ ヒント

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。


**3** 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 アンプモードを選ぶ。



**4** SET MENUキーを押す。




**5** へまたは シキーを押して、MANUAL SETUP を選ぶ。



**6** ENTERキーを押して決定する。

MANUAL SETUP画面に切り替わります。



- **7** へまたは、キーを繰り返し押して、設定したい項目があるメニューを選ぶ。
- 8 ENTERキーを押して決定する。

選んだメニュー内の項目が表示されます。


表示例:手順7で SOUND MENUを 選んだとき



- **9** へまたは、キーを繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。
- **10** ENTERキーを押して決定する。

選んだ項目の設定モードに入り、現在の設定が フロントパネルディスプレイに表示されます。 項目によってはへまたはマキーを押して、サブ メニューを選びます。

表示例:手順9で SPEAKER LEVEL を 選んだとき



**11** 〈または〉キーを繰り返し押して、設定を変更する。

設定を確定するには、ENTERキーを押します。

**12** セットメニューを終了するときは、SET MENUキーを押す。



# 音声出力の設定を変更する(SOUND MENU)

音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定を行います。

# スピーカーのサイズを設定する (SPEAKER SET)


お使いになるスピーカーにあわせて、スピーカーの サイズ、有無などを設定します。 (MANUAL SETURA SOLIND MENUA

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→ SPEAKER SET)


#### ※ ヒント

- 現在のスピーカーの低音に満足できないときにお好み に合わせて調節することができます。
- 目安として、スピーカーのウーファーの口径が16cm 未満の場合は「SML (SMALL)」、16cm以上の場合 は「LRG (LARGE)」に設定します。





#### ■ FRONT SP



フロントL/Rスピーカーのサイズを設定します。

選択項目: SMALL (小)、LARGE (大)

初期設定: LARGE

SMALL: 小型のフロントスピーカーを使用するときに選択します。フロント L / R チャンネル信号の低音域は、「LFE/BASS OUT」で選択したスピーカーから出力されます。


LARGE: 大型のフロントスピーカーを使用するときに選択します。フロントL/Rチャンネル信号の低音域も、そのままフロントL/Rスピーカーから出力されます。

#### ※ ヒント

「LFE/BASS OUT」が「FRNT」に設定されている場合、以下の成分はFRONT SPの設定にかかわらずフロントL/Rスピーカーから出力されます。

- ドルビーデジタルやDTS信号に含まれているLFE
- フロントL/Rチャンネルの低音域
- 「SPEAKER SET」で「SML」に設定した各チャン ネルの低音域

#### ■ CENTER SP



センタースピーカーのサイズ、有無を設定します。

選択項目: NONE (なし)、SML (小)、LRG (大)


初期設定: SML

**NONE**: センタースピーカーを使用しないときに 選択します。センターチャンネル信号は、フロント L / R スピーカーに同じ音量レベルで振り分けら れます。

SML: 小型のセンタースピーカーを使用するときに選択します。センターチャンネル信号の低音域は、「LFE/BASS OUT」で選択したスピーカーから出力されます。

LRG: 大型のセンタースピーカーを使用するときに選択します。センターチャンネル信号の低音域も、そのままセンタースピーカーから出力されます。

#### ■ SUR. L/R SP



サラウンドL/Rスピーカーのサイズ、有無を設定 します。

選択項目: NONE (なし)、SML (小)、LRG (大)


初期設定: SML

NONE: サラウンド L / R スピーカーを使用しないときに選択します。この設定にすると、バーチャルシネマ DSP 機能が自動的に設定され、サラウンドバック L / R スピーカー(SUR. B L/R SP)は自動的に「NONE」に設定されます。サラウンド L / R チャンネル信号は、フロント L / R スピーカーにそれぞれ振り分けられます。

SML: 小型のサラウンドL/Rスピーカーを使用するときに選択します。サラウンドL/Rチャンネル信号の低音域は、「LFE/BASS OUT」で選択したスピーカーから出力されます。

**LRG**: 大型のサラウンド L / R スピーカーを使用するときに選択します。サラウンド L / R チャンネル信号の低音域も、そのままサラウンドスピーカーから出力されます。

#### ■ SUR. B L/R SP



サラウンドバックL/Rスピーカーのサイズ、有無を設定します。

選択項目: LRGx2 (大2台)、

SMLx2(小2台)、LRGx1 (大1台)、 SMLx1(小1台)、NONE (なし)

初期設定: SMLx2

LRGx1 / LRGx2: 大型のサラウンドバックスピーカーを1 本または2 本使用するときに選択します。サラウンドバックチャンネル信号の低音域も、そのままサラウンドバックスピーカーに出力されます。


SMLx1 / SMLx2: 小型のサラウンドバックスピーカーを 1 本または 2 本使用するときに選択します。サラウンドバックチャンネル信号の低音域は、「BASS OUT」で選択したスピーカーから出力されます。

**NONE**: サラウンドバックスピーカーを使用しないときに選択します。サラウンドバックチャンネル信号は、サラウンド L / R スピーカーに同じ音量レベルで振り分けられます。

#### で注意

「SMLx1」または「LRGx1」を選んだ場合、スピーカーはSURROUND BACK(L)端子に接続してください。

#### ■ PRESENCE SP



プレゼンスL/Rスピーカーの有無を設定します。

選択項目: NONE、YES

初期設定: NONE


NONE: プレゼンススピーカーを接続しない場合に設定します。

YES:プレゼンススピーカーを接続している場合に設定します。

#### ※ ヒント

「YES」を選ぶと、会話など中央に定位する音の定位位置 (上下方向)が自動的に調節されます。お好みの位置に調節 する場合は、「DIALG.LIFT」(『\$117 ページ)を設定し てください。

#### ■ LFE/BASS OUT



LFE 信号や低音域成分を出力するスピーカーを設定します。LFE 信号とは、ドルビーデジタルやDTS、AACの音声に含まれる120Hz以下の低域効果音のことです。

選択項目: SWFR (サブウーファー)、

FRNT(フロント)、BOTH(両方)


初期設定: BOTH

SWFR:サブウーファーを接続している場合に設定します。LFE信号と、「SPEAKER SET」で「SML(SMALL)」に設定した各チャンネルの低音域がサブウーファーから出力されます。

FRNT: サブウーファーを接続しない場合に設定します。LFE 信号とフロント L/R チャンネル、および「SPEAKER SET」で「SML」に設定した各チャンネルの低音域がフロント L/R スピーカーから出力されます。

BOTH: サブウーファーを接続している場合に設定します。LFE 信号と、「SPEAKER SET」で「SML」に設定した、フロントL/ R 以外の各チャンネルの低音域がサブウーファーから出力されます。フロントL/ R チャンネルの低音域は、「FRONT SP」の設定にかかわらずフロントL/ R スピーカーとサブウーファーから出力されます。CD を再生するときに、サブウーファーを使って低音域を補強したい場合などに設定すると効果的です。

#### ■ CROSSOVER



サブウーファーに出力する低音域成分の、周波数の上限を設定します。設定した周波数以下の低音成分が、サブウーファーまたはフロントL/Rスピーカーに出力されます。

選択項目: 40Hz、60Hz、80Hz、90Hz、

100Hz、110Hz、120Hz、

160Hz、200Hz

初期設定: 80Hz

#### ■ SUBWOOFER PHASE



お使いになるサブウーファーの位相を設定します。 音色の好みに合わせて切り替えてください。


選択項目: NORMAL (正相)、REVERSE (逆相)

初期設定: NORMAL

NORMAL:サブウーファーの位相を逆転しません。

REVERSE: サブウーファーの位相を逆転します。

#### **■** PRIORITY



ドルビーデジタルEX やDTS-ES などサラウンドバック成分があるソースを、シネマDSP音場プログラムで再生するときに、優先的に音を出すスピーカーを選びます。

選択項目: PRch、SBch

初期設定: SBch

**PRch**: サラウンドバック成分があるソースを再生中でも、プレゼンス成分がプレゼンス L / R スピーカーから出力されます。

このとき、サラウンドバック成分はサラウンド L/R スピーカーに振り分けられて出力されます。

**SBch**: サラウンドバック成分があるソースを再生中は、サラウンドバックスピーカーから音を出します。

このとき、プレゼンス成分はフロント L / Rスピーカーに振り分けられて出力されます。

# スピーカーの音量を調節する (SPEAKER LEVEL)

リスニングポジションで聞こえる各スピーカーの音量が同じになるように、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→ SPEAKER LEVEL)



#### ■ FL

フロントLスピーカーの音量を調節します。

**可変範囲:** − 10.0 ∼+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

### **■** FR

フロントRスピーカーの音量を調節します。

**可変範囲:** − 10.0 ∼+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ C

センタースピーカーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で、「CENTER SP」が 「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** − 10.0 ∼+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ SL

サラウンドLスピーカーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. L/R SP」が 「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ SF

サラウンドRスピーカーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. L/R SP」が 「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ SBL

サラウンドバックLスピーカーの音量を調節します。

「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. B L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ SBR

サラウンドバックRスピーカーの音量を調節します。

「SPEAKER SET」の設定で「SUR. B L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ SWFR

サブウーファーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で、「LFE/BASS OUT」が「FRNT」のときは設定できません。

**可変範囲:** − 10.0 ∼+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ PL

プレゼンスLスピーカーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で「PRESENCE SP」 が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### ■ PR

プレゼンスRスピーカーの音量を調節します。 「SPEAKER SET」の設定で「PRESENCE SP」 が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** - 10.0~+ 10.0dB

初期設定: 0.0dB

#### で注意

「SPEAKER SET」の設定で「SUR. B L/R SP」が「LRGx1」または「SMLx1」の場合、「SBL」および「SBR」の代わりに「SB」と表示されます。サラウンドバックスピーカーの音量を調節するには「SB」を選択してください。

# 各スピーカーからリスニングポ ジションまでの距離を設定する (SP DISTANCE)

各スピーカーからの音が同時にリスニングポジション(視聴位置)に届くように、スピーカーから音が出るタイミングを調節します。音が出るタイミングは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を設定することで調節されます。

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→ SP DISTANCE)

#### C)SP DISTANCE

→ UNIT·····meters FRONT L····3.00m FRONT R····3.00m CENTER····3.00m [▲]/[▼]:Up/Down [⟨]/[⟩]:Adjust

#### **■** UNIT

設定する距離の単位を選びます。

選択項目: meters (m)、feet (ft)

初期設定: meters

#### ■ FRONT L

フロントLスピーカーから、リスニングポジション までの距離を設定します。

**可変範囲:** 0.30~24.00m、1.0~80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### ■ FRONT R

フロントRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### **■** CENTER

センタースピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「CENTER SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### ■ SUR. L

サラウンドLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### ■ SUR. R

サラウンドRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### ■ SB L

サラウンドバックLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. B L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 2.10m、7.0ft

#### ■ SBR

サラウンドバックRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「SUR. B L/R SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 2.10m、7.0ft

#### ■ SWFR

サブウーファーから、リスニングポジションまでの 距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「LFE/BASS OUT」が「FRNT」のときは設定できません。

**可変節用:** 0.30 ~ 24.00m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.00m、10.0ft

#### ■ PRNS L

プレゼンスLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「PRESENCE SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.3~24.0m、1.0~80.0ft

初期設定: 3.0m、10.0ft

#### ■ PRNS R

プレゼンスRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

「SPEAKER SET」の設定で、「PRESENCE SP」が「NONE」のときは設定できません。

**可変範囲:** 0.3 ~ 24.0m、1.0 ~ 80.0ft

初期設定: 3.0m、10.0ft

#### で注意

セットメニュー「SPEAKER SET」の設定で「SUR. B L/R SP」が「LRGx1」または「SMLx1」の場合、「SB L」および「SB R」の代わりに「SUR. B」と表示されます。サラウンドバックスピーカーの音量を調節するには「SUR. B」を選択してください。

# センタースピーカーの音色を 調節する(EQUALIZER)

各周波数帯のレベルを手動で調節して、センタースピーカーの音色をフロントLスピーカーに合わせます。

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→EQUALIZER)

#### **■** EQ TYPE SELECT

イコライザーの調節方法を選びます。

選択項目: AUTO PEQ、CENTER GEQ、EQ


OFF

初期設定: CENTER GEQ

**AUTO PEQ**: AUTO SETUP で調節したパラメトリックイコライザーの値を適用します。

CENTER GEQ: テストトーンまたは出力している 音声を使って、センターチャンネルのグラフィック イコライザーの値を調節します。調節方法について は、下記の「EQUALIZER」をご覧ください。

EQ OFF: イコライザーを無効にします。



#### **■** EQUALIZER

#### **TEST**

ONを選ぶと、テストトーンを使ってセンタースピーカーの音色がフロントLスピーカーに合うように調節します。OFFを選ぶと、選択している入力ソースの音声が出力されます。

選択項目: ON、OFF

初期設定: OFF

へ/〜キーで周波数帯を選び、</>>ナーでレベルを

調節します。

周波数帯域:100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、

10kHz

**可変範囲:** - 6.0 ~ + 6.0dB

初期設定: 0.0dB

# 低域効果音の音量を調節する (LFE LEVEL)

ドルビーデジタル、DTS および AAC 信号に含まれる、LFE (低域効果音) の音量を調節します。スピーカーで音を聴く場合と、ヘッドホンで音を聴く場合を個別に調節できます。

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→LFE LEVEL)

E)LFE LEVEL

→ SPEAKER·····ØdB HEADPHONE····ØdB

> [#]/[♥]:Up/Down [<]/[>]:Adjust

#### ■ SPEAKER

スピーカーで音を聴く場合のLFEの音量を調節します。

**可変範囲:** − 20 ~ 0dB

初期設定: OdB

#### ■ HEADPHONE

ヘッドホンで音を聴く場合のLFEの音量を調節します。

**可変範囲:** - 20 ~ OdB

初期設定: OdB

#### で注意

- お使いになるサブウーファーやヘッドホンの性能に応じて調節してください。
- LFE LEVELの設定によってはサブウーファーから音が 出ない場合があります。

# ダイナミックレンジを設定する (DYNAMIC RANGE)

ドルビーデジタル/DTS再生時のダイナミックレンジ(最大音量から最小音量までの幅)を、3段階から選びます。スピーカーで音を聴く場合と、ヘッドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 (MANUAL SETUP→SOUND MENU→DYNAMIC BANGE)

F)DVNAMIC RANGE

SP: MIN STDEMAX
HP: MIN STDEMAX

[A]/[V]:UP/Down
[<]/[>]:Select

#### ■ SP

スピーカーで音を聴く場合のダイナミックレンジを 選びます。

選択項目: MIN (最小)、STD (標準)、

MAX(最大)、

初期設定: MAX


#### ■ HP

ヘッドホンで音を聴く場合のダイナミックレンジを 選びます。

選択項目: MIN (最小)、STD (標準)、

MAX (最大)、

初期設定: MAX



MIN:小音量でも聴きやすく、夜間に音声を楽しむのに適したダイナミックレンジです。

STD:一般的な家庭用として推奨するダイナミックレンジです。

MAX:入力された信号をリニアに再生するダイナミックレンジです。長編映画などの鑑賞に適しています。

# その他の音声出力を設定する (AUDIO SET)

音声と映像のずれを補正したり、AACモノラル音声の出力を設定します。

(MANUAL SETUP→SOUND MENU→ AUDIO SET)

#### 6)AUDIO SET

→ MUTING TYPE FULL AUDIO DELAY • Øms TONE BYPASS • AUTO DUAL MONO • • • MAIN [4]/[\*]:UP/Down [<]/[>]:Select

#### ■ MUTING TYPE

ミュート(消音)時に下げる音量を調節します。

選択項目: FULL、- 20dB

初期設定: FULL

FULL: 完全に消音し、無音にします。

- 20dB: いま聴いている音量よりも、20dB 下

げて再生します。

#### AUDIO DELAY

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力 されることがあります。この出力タイミングのずれ を、音声を遅らせて出力することにより補正します。 音を遅らせる時間を設定します。

**可変範囲:** 0~160ms

初期設定: Oms

#### **■ TONE BYPASS**

BASS(低音)とTREBLE(高音)の設定がOdB のときに、トーンコントロールの経路を選びます。

選択項目: AUTO、OFF

初期設定: AUTO

**AUTO**:トーンコントロールの経路をバイパスし

ます。

**OFF**:トーンコントロールの経路をバイパスしません。

#### ■ DUAL MONO

BS/地上波デジタル放送などで使われている、モノラル二重音声入力時に、どの音声を出力するか設定します。

選択項目: MAIN (主音声)、SUB (副音声)、

ALL(主音声+副音声)

初期設定: MAIN

# 入出力の設定を変更する(INPUT MENU)


入出力端子の割り当てや、デジタル信号の入出力に関する設定などを行います。

# 入出力端子の割り当てを変更 する(I/O ASSIGNMENT)

お使いになる機器と、本機のD4/コンポーネントビデオ入力端子やデジタル入出力端子の機器名が異なる場合に、お使いになる機器に合わせて端子を割り当てることができます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入力選択キーで選べます。
(MANUAL SETUP→INPUT MENU→I/O ASSIGNMENT)

「例」では、各端子にDVDレコーダーを接続し、割り当てを「DVR」に変更する場合を説明しています。変更後は入力選択キーの「DVR」を押すと、DVDレコーダーを選べます。

■ CMPNT-V INPUT [A] / [B] / [C]



D4/コンポーネントビデオ入力端子の割り当てを変更します。

選択項目: DVD、DVR、V-AUX、DTV/CBL、

VCR

初期設定: [A] DVD

[B] DTV/CBL

[C] DVR

例: D4 / コンポーネントビデオ入力 (DVD) 端子に DVD レコーダーを接続した場合、[A] の設定を「DVR」に変更します。

#### ご注意

- CMPNT-V INPUT [A] / [B] / [C] には同じ選択項目を設定することはできません。
- D4ビデオ入力端子とコンポーネントビデオ入力端子には同じ選択項目が割り当てられます。端子ごとに設定を変更することはできません。

#### ■ OPTICAL OUT (1)



光デジタル出力端子の割り当てを変更します。


選択項目: MD/CD-R、CD、DVR、V-AUX、

DTV/CBL、DVD、PHONO、VCR

初期設定: MD/CD-R

例: 光デジタル出力 (MD/CD-R) 端子に DVD レコーダー を接続した場合、設定を「DVR」に変更します。

■ OPTICAL IN (2) / (3) / (4)



光デジタル入力端子の割り当てを変更します。

選択項目: CD、DVR、DTV/CBL、DVD、

MD/CD-R、PHONO、VCR

初期設定: (2) MD/CD-R

(3) DVD

(4) DTV/CBL

例: 光デジタル入力 (MD/CD-R) 端子に DVD レコーダー を接続した場合、(2) の設定を 「DVR」 に変更します。

#### で注意

OPTICAL IN (2) / (3) / (4) には同じ選択項目を設定することはできません。

#### ■ COAXIAL IN (5) / (6)

COAXIAL IN

→ (5) .... CD

(6) .... CD >

(b) > 0

同軸デジタル入力端子の割り当てを変更します。

選択項目: CD、DVR、V-AUX、DTV/CBL、

DVD、MD/CD-R、PHONO、VCR

**初期設定**: (5) CD

(6) DVD

例:同軸デジタル入力(DVD)端子にDVDレコーダー を接続した場合、設定を「DVR」に変更します。

#### ご注意

1 つの外部機器を本機の同軸(COAXIAL)と光(OPTICAL)両方のデジタル端子に接続している場合は、同軸デジタル端子からの入力が優先されます。

# 電源を入れたときに適用する 入力モードを設定する (INPUT MODE)

電源を入れたときに適用するデジタル端子の入力 モードを設定します。

(MANUAL SETUP  $\rightarrow$  INPUT MENU  $\rightarrow$  INPUT MODE)

B)INPUT MODE

>AUTO LAST

[<]/[>]:Select
[ENTER]:Return

選択項目: AUTO、LAST

初期設定: AUTO

AUTO: デジタル入力端子の種類にあわせて、最

適な入力モードを設定します。

LAST: 前回使っていた入力モードを適用します。

#### ご注意


「LAST」に設定しても、EXTD SUR.キーで設定した内容は記憶されません。

# 入力に名前をつける (INPUT RENAME)

リモコンの入力選択キーや本体のINPUT セレクターで選ぶ入力に名前をつけて、フロントパネルディスプレイに表示することができます。 (MANUAL SETUP→INPUT MENU→INPUT RENAME)



1 リモコンの入力選択キーを押す、または本体のINPUTセレクターを回して、名前をつけたい入力を選ぶ。






リモコン

本体


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライドさせてAMPモードにする。



**3** 〈/〉キーを押して「\_」(下線)を変更したい文字の位置へ動かす。



4 ∧/∨キーを押して文字を選び、く/>キーを押して「」」(下線)を動かして、次の文字を選び名前をつける。



-最長8文字の名前をつけることができます。

ーンキーを押すと以下の順序で文字や記号が表示されます。 ヘキーを押すと逆の方向へ戻ります。

 $A \sim Z \rightarrow (スペース) \rightarrow 0 \sim 9 \rightarrow (スペース)$   $\rightarrow a \sim z \rightarrow (スペース) \rightarrow$ 記号(#、\*、+など)

- **5** ほかの入力に名前をつけるときは手順 1 ~ 4 を繰り返す。
- 6 SET MENUキーを押して終了する。



# 入力ごとの音量差を補正する (VOLUME TRIM)

入力ソースによって異なる音量のばらつきを補正します。これにより、入力を切り替えるたびに音量を 微調整する必要がなくなります。

補正する入力ソースは、リモコンの入力選択キーを 押すか、本体のINPUT セレクターを回して選択し てください。MULTI CH INPUT を選択する場合は、 MULTI CH INPUTキーを押します。

(MANUAL SETUP  $\rightarrow$  INPUT MENU  $\rightarrow$  VOLUME TRIM)

D)VOLUME TRIM

DVD -> 0.0dB

[<1/c>l:Adjust
[RETURN]:Exit

選択項目: CD、MD/CD-R、TUNER、DVD、

DTV/CBL、V-AUX、DVR、


PHONO, VCR, MULTI CH INPUT

**可変範囲:** - 6.0 ~ + 6.0dB

初期設定: 0.0dB

1 リモコンの入力選択キーを押す、または本 体の INPUT セレクターを回して、補正し たい入力を選ぶ。

MULTI CH INPUT を選択する場合は、リモコンのMULTI CH INキーまたは本体のMULTI CH INPUTキーを押します。






リモコン

MULTI CH INPUT 本体

2 〈/〉キーを押して、補正する音量を調節する。



# その他の設定を変更する(OPTION MENU)

お好みに応じて表示の設定を変更したり、変更した設定値を保護できます。

# 表示の設定を変更する (DISPLAY SET)

フロントパネルディスプレイの明るさなどを調節します。

(MANUAL SETUP→OPTION MENU→ DISPLAY SET)

#### A)DISPLAY SET

→ DIMMER.....0 VIDEO CONV....ON OSD SHIFT.....0 GRAY BACK...AUTO

> [#]/[\formula:Up/Down [<]/[>]:Select

#### ■ DIMMER (ディスプレイの明るさ)

フロントパネルディスプレイ表示の明るさを調節し ます。

数値が小さいほど表示が暗くなり、数値が大きいほど表示が明るくなります。

可変範囲: -4~○

初期設定: 0

#### ■ VIDEO CONV. (ビデオコンバージョン機能)

本機のSビデオまたはコンポジットビデオ端子に入力した映像信号を映像出力端子から出力するときに、信号方式を変換するか変換しないかを設定します。

選択項目: ON、OFF

初期設定: ON

ON:信号方式を変換します。Sビデオ信号はコンポーネント信号またはコンポジットビデオ信号に、コンポジットビデオ信号はSビデオ信号またはコンポーネントビデオ信号に変換されるため、コンポーネントビデオ、Sビデオ、コンポジットビデオのいずれの端子からも出力することができます。

OFF:変換しません。入力された信号は、入力端子と同じ種類の出力端子からのみ出力されます。

#### で注意へ

- ・変換された映像信号は、MONITOR OUT端子へのみ出力されます。外部機器を使って録画するときは、プレーヤーと同じ種類のビデオ接続(例:S VIDEOとS VIDEOなど)を行ってください。
- 「OFF」に設定すると、オンスクリーン画面は表示されません(19638ページ)。

- お手持ちのビデオデッキを本機に接続しているとき、 コンポジットビデオ信号またはSビデオ信号をコンポーネント信号に変換すると、ビデオデッキの種類によっては画質が劣化する場合があります。
- •「OFF」に設定した場合でも、セットメニューを表示させるときは、各信号が上位変換されて出力されます。
- ・特殊な信号を出力する機器と接続した場合、映像が正しく出力されなかったり、「ON」に設定しても入力信号が変換されない場合があります。このような場合は、「OFF」に設定してください。

#### ■ OSD SHIFT

オンスクリーン表示を表示する上下位置を調節します

**可変範囲:** -5 (上方) ~+5 (下方)

初期設定: 0

#### **■** GRAY BACK

映像信号が入力されていない場合のオンスクリーン 表示の設定をします。

選択項目: AUTO、OFF

初期設定: AUTO

AUTO:映像信号が入力されていない場合は、グレーの背景を表示して、オンスクリーン画面を表示します。

**OFF**:映像信号が入力されていない場合は、オンスクリーン画面を表示しません。

#### で注意

入力された映像信号や、テレビの映像信号方式(NTSC / PAL)によっては、オンスクリーン画面が乱れる場合があります。そのような場合は、「OFF」に設定してください。

# 変更した設定値を保護する (MEMORY GUARD)

変更した設定値を保護します。「ON」に設定すると、 誤操作による設定値の変更を防ぐことができます。 (MANUAL SETUP→OPTION MENU→ MEMORY GUARD)

B)MEMORY GUARD

DOFF ON

[<1/->
[<1/->
[ENTER]:Return

選択項目: OFF、ON 初期設定: OFF

「ON」に設定すると、以下の設定が保護されます。

- ・ 音場プログラムパラメーターの設定
- 「MEMORY GUARD」以外のセットメニューの 設定
- 各スピーカーの音量レベル

#### ご注意

「ON」に設定すると、ほかのセットメニューは呼び出せません。

# 音場プログラムパラメーターを 初期化する(PARAM. INI)


変更した音場プログラムパラメーター (187116 ページ) を、初期設定に戻します。

この機能を使って音声プログラムパラメーターを初期化すると、そのプログラム内のサブプログラムの設定もすべて初期化されます。

(MANUAL SETUP→OPTION MENU→PARAM. INI)

設定が変更されている音場プログラムは、プログラム名の前に\*(アスタリスク)が表示されます。リモコンの音場プログラムキーで、パラメーターを初期設定に戻したい音場プログラムを選んでください。

選んだ音場プログラムのパラメーターが初期設定に 戻ります。



#### で注意

- 1度初期化すると、初期化前の状態には戻せません。 誤って初期化してしまったときのために、パラメー ターを変更したときは記録しておいてください。
- サブプログラムごとに、初期設定に戻すことはできません。
- セットメニュー「MEMORY GUARD」を「ON」に設定している場合は、初期設定に戻すことはできません。

# マルチゾーンを設定する (MULTI ZONE SET)

リアパネルのFRONT SPEAKERS B端子に接続したスピーカーの設置場所を設定します。 (MANUAL SETUP→OPTION MENU→ MULTI ZONE SET)

#### D)MULTI ZONE SET

→ SP B·····FRONT ZONE2 AMP···EXT

> [<]/[>]:Select [ENTER]:Return

#### ■ SP B

リアパネルのFRONT SPEAKERS B端子に接続したスピーカー(スピーカー B)を、メインリスニングルームで使うか、別の部屋で使うかを設定します。

選択項目: FRONT、ZONE B

初期設定: FRONT

FRONT: メインリスニングルームでお使いになるときの設定です。リモコンの SPEAKERS キーまたは本体の SPEAKERS A / B スイッチでスピーカー A と B を使い分けてください。

**ZONE B**: 別の部屋でお使いになるときの設定です。スピーカー A の出力をオフ、スピーカー B の出力をオンにすると、メインルームに設置しているすべてのスピーカーから、音が出なくなります。

#### ※ ヒント

- ・ ZONE Bに設定してお使いの場合、本機のPHONES 端子にヘッドホンを差し込むと、ヘッドホンとスピー カー Bの両方から音声が出力されます。
- ZONE Bに設定して、スピーカー Aをオフ、スピーカー Bをオンにした場合、音場プログラムを選んで音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ DSPモードでの再生になります。

#### ■ ZONE2 AMP

ゾーン2への音声出力に使用するアンプを設定します。

選択項目: INT、EXT

初期設定: EXT

INT: 本機の内部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの PRESENCE/ZONE2 スピーカー端子に接続したスピーカーをゾーン2用のスーピーカーとして使う場合に選択します。

EXT:外部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの ZONE2 OUT 端子に、ゾーン2で使うアンプを接続するときに使います。

# 本機の設定を変更する(ADVANCED SETUP)


ADVANCED SETUPにより、本機の設定を初期設定に戻したり、リモコンIDを変更することができます。

#### ご注意

- ADVANCED SETUPの操作をしているあいだは、本機から音が出なくなります。
- ADVANCED SETUPの操作をはじめると、本体のMASTER ON / OFFスイッチ、STRAIGHT / EFFECT キー、 PROGRAM セレクター以外は機能しません。

# ADVANCED SETUPの操作 手順

本体フロントパネルで操作します。



MASTER ON / OFF スイッチを押して、 本機の電源をオフにする。



**2** STRAIGHT / EFFECT キーを押しながら、もう 1 度 MASTER ON / OFF スイッチを押す。

本機の電源がオンになり、フロントパネルディスプレイに ADVANCED SETUP のメニューが表示されます。



を押しながら



**3** PROGRAM セレクターを回して設定した いメニューを選ぶ。

詳しくは右記の「ADVANCED SETUPの メニューと項目」をご覧ください。



**4** STRAIGHT / EFFECTキーを繰り返し押して、設定したい項目を選ぶ。



**5** MASTER ON / OFFスイッチを押す。

電源がオフになり、手順3~4で設定した内容が記憶されます。



手順5を行うと、ADVANCED SETUPの手順は終了します。

電源をオンにすると、選んだ設定が有効になります。

# ADVANCED SETUPの メニューと項目

必要に応じて初期設定を変更してください。

### ■ PRESET (初期設定に戻す)

変更したセットメニューの設定や音場プログラムパラメーター、登録(プリセット)されたFM / AM 放送局などをすべて初期設定に戻すことができます。詳しくは、「すべての設定を初期設定に戻す」(呼等93 ページ) をご覧ください。

#### で注意

ADVANCED SETUPの設定は初期設定に戻りません。

### ■ REMOTE AMP (アンプ用リモコン ID)

本体のアンプ用リモコンIDをリモコンのアンプライブラリーコードの設定に合わせて切り替えます。

**選択項目**: ID1、ID2 初期設定: ID1

**ID1**:アンプライブラリーコードが「00001」に

設定されているときに選びます。

ID2:アンプライブラリーコードが「00002」に

設定されているときに選びます。

### ■ REMOTE TUN (チューナー用リモコン ID)

本体のチューナー用リモコンIDをリモコンのチューナーライブラリーコードの設定に合わせて切り替えます。

**選択項目**: ID1、ID2 **初期設定**: ID1

**ID1**:チューナーライブラリーコードが 「81916」に設定されているときに選びます。

ID2: チューナーライブラリーコードが [81917] に設定されているときに選びます。


#### で注意

リモコンのライブラリーコードの設定もあわせてご確認ください。詳しくは、「ライブラリーコードを変更する」( 🕬 102 ページ ) をご覧ください。

# すべての設定を初期設定に戻す

変更したセットメニューの設定や音場プログラムパラメーター、登録(プリセット)されたFM / AM 放送局などをすべて初期設定に戻すことができます。

本体フロントパネルで操作します。



1 本機の電源をオフにする。



**2** STRAIGHT / EFFECT キーを押しながら、MASTER ON / OFFスイッチを押す。

本機の電源がオンになり、フロントパネルディスプレイに ADVANCED SETUP のメニューが表示されます。

STRAIGHT



を押しながら



**3** PROGRAM セレクターを回して、 PRESET を選ぶ。



4 STRAIGHT / EFFECTキーを押して、 PRESET - CANCELまたはPRESET -RESETを選ぶ。



CANCEL:初期設定に戻しません。

RESET: すべての設定を初期設定に戻します。

**5** MASTER ON / OFFスイッチを押す。




「CANCEL」を選んだ場合は初期設定に戻らずに、本機の電源はそのままオフになります。 「RESET」を選んだ場合は、すべての設定が初期設定に戻り、本機の電源はオフになります。

# リモコンのはたらき

リモコンコードを設定することにより、本機のリモコンで DVD プレーヤーや CD プレーヤー、テレビなど、本機以外の AV 機器を操作できます。

### 本機を操作する


リモコンで本機を操作したいときは、操作機器選択スイッチをAMPにセットします。本機の操作に使うキーは、下図の白色で示した部分です。



- 操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、本機のアンプ機能を操作できます。
- ②操作機器選択スイッチを AMP にセットしたときに、本機のアンプ機能を操作できます。

### テレビを操作する

本機に関係なくテレビのリモコンとして使う場合は、操作機器選択スイッチをTVにセットします。DTV/CBLまたはPHONOキーにテレビのリモコンコードを設定してください(I®96ページ)。両方のキーにリモコンコードを設定した場合は、DTV/CBLキーに設定したリモコンコードが優先されます。テレビの操作に使うキーは、下図の白色で示した部分です。



● 操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビを 操作するときに使用します。

TV POWER: テレビの電源を切り替えます。
TV VOL +/ -: テレビの音量を操作します。
TV CH +/ -: テレビのチャンネルを切り替えます。
TV MUTE: テレビの音量を一時的に消音します。
TV INPUT: テレビの入力を切り替えます。

② 操作機器選択スイッチを TV にセットしたときに、テレビを操作できます。各キーの操作内容については、95ページの表中の「テレビ」欄をご覧ください。

### 他の機器を操作する


リモコンで他の機器を操作したいときは、操作機器 選択スイッチをSOURCEにセットします。他の機 器の操作に使うキーは、右図の白色で示した部分で す。工場出荷時、CD、MD/CD-R、TUNER、DVD キーとブランクキー(空白のキー)にはヤマハリモ コンコードがあらかじめ設定されています。他社製 の機器を操作する場合は、リモコンコードを変更す る必要があります。また、上記以外の機器を操作す るには、あらたにリモコンコードを設定してくださ い (☞96ページ)。

#### で注意

- お使いの機器によっては、いくつかのキーが機能しな いことがあります。このような場合には、お使いの機 器に付属するリモコンをお使いください。
- お使いの機器によっては、キー操作と説明が一致しな いことがあります

#### ※ ヒント

ヤマハ製ドック (別売YDS-10など) にセットしたiPod の操作に関しては 「iPod を操作する」 (☞ 109 ページ) を ご覧ください。



機器リモコンのキー	DVD プレーヤー/ DVD レコーダー	ビデオデッキ	テレビ	LD プレーヤー	CD ブレーヤー	CD レコーダー/ MD レコーダー	チューナー
AV POWER	*1POWER	*1POWER	*2 (ビデオデッキ)POWER	*1 POWER	*1POWER	*1POWER	_
<b>2</b> 1∼9, 0, +10	数字キー	数字キー	数字キー	数字キー	数字キー	数字キー	登録局選択 (1 ~ 8)
3 TITLE	タイトルメニュー	_	_	_	_	_	バンド切り替え
◆ PRESET/CH ∧	選択(上へ)	チャンネル選択(+)	_	_	_	_	登録局 (1 ~ 8) 選択 (+)
PRESET/CH ✓	選択(下へ)	チャンネル選択 ( - )	_	_	_	-	登録局 (1 ~ 8) 選択 ( - )
>	選択(右へ)	_	_	_	_	_	プリセットグループ選択 (A→E)
<	選択(左へ)	_	_	_	_	_	プリセットグループ選択 (A←E)
ENTER	メニュー決定	_	_	_	_	_	_
6 RETURN	前の画面へ戻る	_	前の画面へ戻る	_	_	_	_
6 REC / DISC SKIP	*3(フレーヤー)ティスクスキッフ *4(レコーダー)録画	*4 録画	*2*4(ビデオデッキ)録画	-	*3 ディスクスキップ	*4 録音 (MD)	_
$\triangleright$	再生	再生	* <sup>2</sup> (ビデオデッキ)再生	再生	再生	再生	_
44	早戻し	巻き戻し	*2(ビデオデッキ)巻戻し	早戻し	早戻し	早戻し	_
$\triangleright \triangleright$	早送り	早送り	*2(ビデオデッキ)早送り	早送り	早送り	早送り	_
AUDIO	オーディオメニュー	オーディオメニュー	*2 オーディオメニュー	サウンドメニュー	_	_	_
00	一時停止	一時停止	*2(ビデオデッキ)一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	_
M	チャプタースキップ ( - )	チャプタースキップ ( - )	*2 チャプタースキップ(-)	スキップ(-)	スキップ(-)	スキップ(-)	_
DD	チャプタースキップ (+)	チャプタースキップ (+)	*2 チャプタースキップ(+)	スキップ (+)	スキップ(+)	スキップ(+)	_
	停止	停止	* <sup>2</sup> (ビデオデッキ)停止	停止	停止	停止	_
TO ENT.	タイトル/インデックス表示	決定	決定	チャプター/時間表示	インデックス表示	インデックス表示	_
8 MENU	メニュー	-	メニュー	-	-	_	-
O DISPLAY	ディスプレイ表示	ディスプレイ表示	ディスプレイ表示	ディスプレイ表示	ディスプレイ表示	ディスプレイ表示	_

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 機器に付属のリモコンに POWER キーがあるときのみ機能します。 \*<sup>2</sup> DVRにビデオデッキまたは DVD レコーダーのリモコンコードが設定されているときは、入力を切り替えなくてもビデオデッキまたは DVD レコーダーを操作

できます。
\*3 ディスクチェンジャー機能がある機器のみ、機能します。

<sup>\*4 2</sup>回続けてキーを押してください。

### 操作機器選択スイッチの役割

2つ以上の役割を持つキー(11ページ図の灰色部分のキー)の操作内容を切り替えます。

AMP SOURCE P 音場プログラムキーなど、本機のアンプ機能の操作主体で使う場合:「AMP」にセットします。

数字キーなど、他の機器の操作や本機のチューナー機能主体で使う場合:「SOURCE」にセットします。

#### 本機に関係なく、テレビのリモコンとして使う場合:

「TV」にセットします。


DTV/CBLまたは PHONOキーにテレビのリモコンコードを設定してください。両方のキーにリモコンコードを設定した場合は、DTV/CBLキーに設定したリモコンコードが優先されます。

# 本機のリモコンで他の機器を操作する

本機のリモコンで他の機器を操作するための設定について説明します。


# リモコンで操作する機器を設定 する

リモコンコードを設定することにより、本機のリモコンでほかのメーカーの機器を操作することができます。リモコンコードは各入力選択キーまたはブランクキーに設定することができます。



1 リモコンコードを設定したい入力選択キー またはブランクキーを押す。

例:DVDプレーヤーを本機のリモコンで操作 したい場合は、DVDキーを押します。



**2** CODE SETボタンを押す。

ボールペンなど先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMITインジケーターが2回 点滅します。




**3** 数字キーを押して、お使いになる機器のリモコンコード(5桁の数字)を入力する。

1 桁入力するごとにTRANSMIT インジケーターが 1 回点滅します。

5桁分が正しく入力された場合は、最後に TRANSMITインジケーターが 1回点滅します。

リモコンコードについては、「リモコンコードー 覧」をご覧ください(☞98 ページ)。



#### ※ ヒント

- ・ お使いの機器のメーカーによっては複数のリモコン コードが記載されています。正しく操作できるコード をお使いください。
- TRANSMIT インジケーターが素早く6回点滅した場合は、リモコンコードが正しく入力されていません。もう1度入力し直してください。

#### ご注意

- 手順3は、手順2の操作後30秒以内に操作してください。30秒以上経過するとリモコンコード設定が自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作し直してください。
- 付属のリモコンは、市販されているすべてのAV機器(ヤマハ製のAV機器を含む)のリモコンコードを内蔵しているわけではありませんので、お手持ちのAV機器を操作できない場合があります。いずれのリモコンコードでも操作ができない場合は、お使いの機器に付属のリモコンをお使いください。
- 1 つの入力選択キーに対して、リモコンコードは1つだけ設定できます。

### ■ 工場出荷時のリモコンコード設定

下表のように、CD、MD/CD-R、TUNER、DVD の入力選択キーとブランクキーには工場出荷時にあらかじめヤマハのリモコンコードが設定されています。詳しくは下記の表をご覧ください。

入力選択キー	ライブラリー	メーカー名	リモコンコード
CD	CD	YAMAHA	61907
MD/CD-R	MD	YAMAHA	70888
TUNER	TUNER	YAMAHA	81916
DVD	DVD	YAMAHA	40539
DTV/CBL	_		_
V-AUX	_	_	_
DVR	_	1	_
VCR	_	1	_
PHONO	_		_
ブランク	TAPE	YAMAHA	70524

#### ご注意

お使いのヤマハ製機器によっては、初期設定されているヤマハのリモコンコードでは、操作できない場合があります。 この場合は、ヤマハの別のリモコンコードをお試しください。

### リモコンコード一覧

本機のリモコンに内蔵されているリモコンコードは全世界対応です。下表は主に日本で流通しているメーカーのリモコンコードです。下表のメーカー製品であっても形式、年式によって使用できないものがあります。他社のリモコンコードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。この場合は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。

_	_	

TV メーカー名	リモコンコード
AIWA	21180
AKAI	20009, 20035, 20037, 20163, 20178, 20208, 20218, 20264, 20361, 20371, 20433, 20473, 20480, 20516, 20548, 20556, 20602, 20606, 20631, 20696, 20714, 20715, 20729, 20745, 20753, 21207
DAEWOO	20009, 20037, 20218, 20374, 20556, 20634, 20865, 20880, 21307, 21909
DENON	20145, 20511
FUJITSU	20009, 20683, 20853
FUNAI	20264, 20668
HITACHI	20037, 20105, 20108, 20109, 20145, 20163, 20178, 20225, 20473, 20480, 20481, 20492, 20516, 20548, 20578, 20634, 20744, 20797, 21037, 21149, 21194, 21576
JVC	20053, 20093, 20218, 20371, 20418, 20606, 20650, 20653, 20683, 20731
LG	20037, 20178, 20442, 20556, 20698, 20714, 20715, 20829, 21146, 21148, 21191
MARANTZ	20037, 20054, 20412, 20556, 20704
MITSUBISHI	20037, 20093, 20108, 20178, 20250, 20512, 20556, 21037
NATIONAL	20226
NEC	20009, 20053, 20156, 20170, 20374, 20455, 20587, 20704, 21704
PANASONIC	20037, 20163, 20226, 20250, 20361, 20367, 20516, 20548, 20650, 20853, 21210, 21310
PHILIPS	20009, 20037, 20054, 20200, 20361, 20374, 20556, 20772, 21756
PIONEER	20037, 20109, 20163, 20361, 20486, 20512, 20679, 20760
SAMSUNG	20009, 20037, 20060, 20163, 20178, 20208, 20264, 20370, 20482, 20556, 20587, 20618, 20644
SANSUI	20037, 20727, 20729, 20861
SANYO	20088, 20108, 20170, 20208, 20370, 20555, 20704, 20735
SHARP	20053, 20093, 20200, 20491, 20516, 21163, 21193
SONY	20000, 20037, 20053, 20093, 20145, 20156, 20170, 20250, 20353, 21100, 21505, 21751

TEAC	20009, 20037, 20170, 20178, 20264, 20412, 20418, 20455, 20512, 20668, 20698, 20712, 21037, 21149, 21755, 21909
TECHNICS	20250, 20556, 20650
TOSHIBA	20035, 20060, 20109, 20156, 20195, 20241, 20508, 20618, 20650, 20714, 20736, 21163, 21164, 21704
VICTOR	20053, 20653
YAMAHA	20650, 20769, 20797, 21405, 21406, 21407, 21576

#### ケーブル TV チューナー

メーカー名	リモコンコード
FUJITSU	11497
NEC	11496
PANASONIC	10375, 11488
PHILIPS	10817
PIONEER	11021, 11500
SAMSUNG	11060, 11666
SONY	11460
TOSHIBA	11509

#### BSデジタルチューナー

メーカー名	リモコンコード
AIWA	11514, 11515
DAEWOO	10713, 11111, 11296, 11743
HITACHI	11250, 11284, 11518, 11523, 11525
JVC	11507, 11531, 11532
KENWOOD	10853
LG	11075, 11226
MARANTZ	10200
NEC	11270, 11519
PANASONIC	10847, 11104, 11304, 11320, 11404, 11508, 11526, 11527, 11528
PHILIPS	10099, 10133, 10173, 10200, 10292, 10818, 10853, 10898, 11114, 11118, 11672
PIONEER	10292, 10329, 10352, 10853, 11308
SAMSUNG	10853, 11017, 11206, 11243, 11293, 11458, 11570
SANYO	11219
SHARP	10541, 11489, 11513, 11517
SONY	10282, 10292, 10639, 10847, 10853, 11524, 11558
TEAC	11225, 11227, 11251, 11322
TOSHIBA	11501, 11516, 11530

#### DVDプレーヤー

ロマレフレーヤー		
メーカー名	リモコンコード	
AIWA	40533, 40641	
AKAI	40766, 40770, 40788, 40790, 40898, 41115, 41233	
DAEWOO	40705, 40714, 40770, 40833, 40869, 40872	
DENON	40490, 40634, 41282, 41634	
FUNAI	40675, 40695	
HITACHI	40573, 40664, 40713	
JVC	40503, 40539, 40558, 40623, 40867	
KENWOOD	40490, 40534	
LG	40591, 40741, 40790, 40801, 40869	
MARANTZ	40539	
MITSUBISHI	40713, 41521	
NEC	40785, 40869	
ONKYO	40503, 40627, 40792	
PANASONIC	40490, 41282	
PHILIPS	40503, 40539, 40675	
PIONEER	40525, 40571, 41571	
SAMSUNG	40490, 40573, 40744, 41075	
SANSUI	40695, 40751, 40768	
SANYO	40670, 40695, 40713, 40873	
SHARP	40630, 40675, 40713, 41256	
SONY	40533, 40573, 40772, 40864, 41033, 41633	
TEAC	40516, 40571, 40695, 40741, 40759, 40768, 40790, 40809, 40833, 41006, 41197, 41483	
TECHNICS	40490	
TOSHIBA	40503, 40695	
YAMAHA	40490, 40539, 41282, 41543	

### DVDレコーダー

メーカー名	リモコンコード
DENON	50490
FUNAI	50675
HITACHI	51664
JVC	51164, 51275
LG	50741
MITSUBISHI	51403
NEC	51404
PANASONIC	50490, 51010, 51011
PHILIPS	50646, 51158, 51818
PIONEER	50631, 51475, 51476
SAMSUNG	50490
SHARP	50630, 50675, 51419, 51550, 51556
SONY	51033, 51069, 51070, 51433
TOSHIBA	51510
VICTOR	51275

#### ビデオデッキ

メーカー名   リモコンコード   AIWA   30000, 30032, 30037, 30307, 30348, 30352   AKAI   30041, 30106, 30240, 30315, 30348, 30352, 30642   DAEWOO   30045, 30278, 30352, 30637, 30642   DENON   30000, 30045   FUNAI   30000   HITACHI   30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240   JVC   30041, 30067, 30206, 31008, 31279   KENWOOD   30038, 30041, 30067   LG   30037, 30480   MARANTZ   30038, 30041, 30067   LG   30037, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642   NEC   30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278   PANASONIC   30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809   PHILIPS   30081   PIONEER   30042, 30067, 30081, 30162   SAMSUI   30045, 30240   SANSUI   30000, 30041, 30067, 30072, 30106   SANYO   30048, 30067, 30104, 30240   SHARP   30037, 30048   SHINTOM   30072, 30104   SONY   30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972   TEAC   30001, 30026   30026   30027, 30647, 30045, 30307, 30647, 30045, 30091, 30057   30041, 30045, 30091, 30057   30041, 30045, 30081, 30057   30041, 30045, 30081, 30057   30041, 30045, 30081, 30057   30041, 30045, 30081, 30057   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 30057   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 300567   30041, 30045, 30081, 300567   30081, 300567   300828, 31008, 31972   VICTOR   30041, 30067   30043, 30045, 30081, 300567   30081, 300567   300828, 31008, 31972   VICTOR   30041, 300667   30041, 300667   30041, 300667   30081, 300567   300828, 31008, 31972   VICTOR   30041, 300667   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30081, 300567   30	ピテオテッキ	
AKAI 30348, 30352  AKAI 30041, 30106, 30240, 30315, 30348, 30352, 30642  DAEWOO 30045, 30278, 30352, 30637, 30642  DENON 30042  FUJITSU 30000, 30045  FUNAI 30000  HITACHI 30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240  JVC 30041, 30067, 30206, 31008, 31279  KENWOOD 30038, 30041, 30067  LG 30037, 30480  MARANTZ 30038, 30081  MITSUBISHI 30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642  NEC 30037, 30038, 30041, 30067  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30667, 30081, 30162  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	メーカー名	リモコンコード
DAEWOO 30045, 30278, 30352, 30637, 30642 DENON 30042 FUJITSU 30000, 30045 FUNAI 30000 HITACHI 30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240  JVC 30041, 30067, 30206, 31008, 31279 KENWOOD 30038, 30041, 30067 LG 30037, 30480 MARANTZ 30038, 30041 MITSUBISHI 30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642  NEC 30037, 3038, 30041, 30067, 30081, 30480, 30278 PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809 PHILIPS 30081 PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162 SAMSUNG 30045, 30240 SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106 SANYO 30048, 30067, 30104, 30240 SHARP 30037, 30048 SHINTOM 30072, 30104 SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972 TEAC 30000, 30047, 300226 TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972 VICTOR 30041, 30067	AIWA	
DENON         30042           FUJITSU         30000, 30045           FUNAI         30000           HITACHI         30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240           JVC         30041, 30067, 30206, 31008, 31279           KENWOOD         30038, 30041, 30067           LG         30037, 30480           MARANTZ         30038, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30081, 30164, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUIG         30045, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30034, 30166, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30088, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	AKAI	30041, 30106, 30240, 30315, 30348, 30352, 30642
FUJITSU         30000, 30045           FUNAI         30000           HITACHI         30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240           JVC         30041, 30067, 30206, 31008, 31279           KENWOOD         30038, 30041, 30067           LG         30037, 30480           MARANTZ         30038, 30081           MITSUBISHI         30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30067, 30104, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUNG         30045, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30104, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30085, 31972           VICTOR         30041, 30067	DAEWOO	30045, 30278, 30352, 30637, 30642
FUNAI         30000           HITACHI         30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240           JVC         30041, 30067, 30206, 31008, 31279           KENWOOD         30038, 30041, 30067           LG         30037, 30480           MARANTZ         30038, 30081           MITSUBISHI         30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30067, 30104, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUI         30004, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 3008, 31972           VICTOR         30041, 30067	DENON	30042
HITACHI 30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240  JVC 30041, 30067, 30206, 31008, 31279  KENWOOD 30038, 30041, 30067  LG 30037, 30480  MARANTZ 30038, 30081  MITSUBISHI 30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642  NEC 30037, 30038, 30041, 30067, 30081, 30104, 30278  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	FUJITSU	30000, 30045
30081, 30166, 30240  JVC 30041, 30067, 30206, 31008, 31279  KENWOOD 30038, 30041, 30067  LG 30037, 30480  MARANTZ 30038, 30081  MITSUBISHI 30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642  NEC 30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	FUNAI	30000
KENWOOD         30038, 30041, 30067           LG         30037, 30480           MARANTZ         30038, 30081           MITSUBISHI         30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUI         30004, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30082, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	HITACHI	30000, 30037, 30041, 30042, 30081, 30166, 30240
LG 30037, 30480  MARANTZ 30038, 30081  MITSUBISHI 30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642  NEC 30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	JVC	30041, 30067, 30206, 31008, 31279
MARANTZ         30038, 30081           MITSUBISHI         30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30166, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30082, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	KENWOOD	30038, 30041, 30067
MITSUBISHI         30043, 30048, 30067, 30081, 30480, 30642           NEC         30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278           PANASONIC         30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809           PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUNG         30045, 30240           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30166, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	LG	30037, 30480
30480, 30642  NEC 30037, 30038, 30041, 30067, 30104, 30278  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	MARANTZ	30038, 30081
30104, 30278  PANASONIC 30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809  PHILIPS 30081  PIONEER 30042, 30067, 30081, 30162  SAMSUNG 30045, 30240  SANSUI 30000, 30041, 30067, 30072, 30106  SANYO 30048, 30067, 30104, 30240  SHARP 30037, 30048  SHINTOM 30072, 30104  SONY 30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	MITSUBISHI	
PHILIPS         30081           PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUNG         30045, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	NEC	
PIONEER         30042, 30067, 30081, 30162           SAMSUNG         30045, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	PANASONIC	30162, 30226, 30836, 31244, 31562, 31807, 31808, 31809
SAMSUNG         30045, 30240           SANSUI         30000, 30041, 30067, 30072, 30106           SANYO         30048, 30067, 30104, 30240           SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	PHILIPS	30081
SANSUI       30000, 30041, 30067, 30072, 30106         SANYO       30048, 30067, 30104, 30240         SHARP       30037, 30048         SHINTOM       30072, 30104         SONY       30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972         TEAC       30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642         TECHNICS       30081, 30162, 30226         TOSHIBA       30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972         VICTOR       30041, 30067	PIONEER	30042, 30067, 30081, 30162
SANYO       30048, 30067, 30104, 30240         SHARP       30037, 30048         SHINTOM       30072, 30104         SONY       30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972         TEAC       30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642         TECHNICS       30081, 30162, 30226         TOSHIBA       30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972         VICTOR       30041, 30067	SAMSUNG	30045, 30240
SHARP         30037, 30048           SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	SANSUI	30000, 30041, 30067, 30072, 30106
SHINTOM         30072, 30104           SONY         30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972           TEAC         30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642           TECHNICS         30081, 30162, 30226           TOSHIBA         30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972           VICTOR         30041, 30067	SANYO	30048, 30067, 30104, 30240
SONY       30000, 30032, 30033, 30034, 30106, 31032, 31636, 31972         TEAC       30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642         TECHNICS       30081, 30162, 30226         TOSHIBA       30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972         VICTOR       30041, 30067	SHARP	30037, 30048
30106, 31032, 31636, 31972  TEAC 30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642  TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	SHINTOM	30072, 30104
TECHNICS 30081, 30162, 30226  TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972  VICTOR 30041, 30067	SONY	
TOSHIBA 30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972 VICTOR 30041, 30067	TEAC	30000, 30037, 30041, 30278, 30307, 30637, 30642
30081, 30352, 30828, 31008, 31972 VICTOR 30041, 30067	TECHNICS	30081, 30162, 30226
	TOSHIBA	30041, 30042, 30043, 30045, 30081, 30352, 30828, 31008, 31972
YAMAHA 30038	VICTOR	30041, 30067
	YAMAHA	30038

### CDプレーヤー

メーカー名	リモコンコード
AIWA	60157
AKAI	60156, 60362, 60643
DENON	60003, 60034, 60626
HITACHI	60032
KENWOOD	60028, 60157, 60190, 60626
LG	71208
MARANTZ	60029, 60157, 60626
MITSUBISHI	60156
ONKYO	60101, 61327
PANASONIC	60029, 60303
PHILIPS	60157, 60626
PIONEER	60032, 60101
SAMSUNG	60524
SANSUI	60157, 60625
SANYO	60179
SHARP	60034
SONY	60000
TEAC	60362, 60393, 60625, 60643
TECHNICS	60029, 60207, 60303
TOSHIBA	60299, 60481
YAMAHA	60036, 61907

### CDレコーダー

メーカー名	リモコンコード
DENON	70626, 70766
JVC	71294
KENWOOD	70626
LG	71208
MARANTZ	70626
PHILIPS	70626
PIONEER	70192, 71087
SONY	70000
TEAC	70420
VICTOR	70072, 71294
YAMAHA	70888, 71292

### MDプレーヤー

メーカー名	リモコンコード
DENON	70873
KENWOOD	70681
PIONEER	71063
SHARP	70861, 71684
SONY	70490
TECHNICS	71078
YAMAHA	70490, 70888, 71909

### カセットデッキ

メーカー名	リモコンコード
AIWA	70029, 70197
AKAI	70189, 70283
DENON	70076
JVC	70244, 70273
KENWOOD	70070, 70205
MARANTZ	70029
MITSUBISHI	70189, 70283
ONKYO	70135, 70282
PANASONIC	70229
PHILIPS	70029, 70229
PIONEER	70027, 70220
SANSUI	70029
SHARP	70205, 70231
SONY	70170, 70243
TEAC	70283, 70289, 70308, 70309
TECHNICS	70229
VICTOR	70244, 70273
YAMAHA	70097, 70205, 70524

### LDプレーヤー

メーカー名	リモコンコード
AIWA	40203
DENON	40059
FUNAI	40203
HITACHI	40395
KENWOOD	40258
MARANTZ	40064, 40194
MITSUBISHI	40059
PANASONIC	40204
PHILIPS	40064, 40194
PIONEER	40059
SHARP	40001
SONY	40193, 40201
TECHNICS	40204
VICTOR	40245
YAMAHA	40217

### チューナー

メーカー名	リモコンコード
AIWA	80158, 80189
AKAI	80115, 80609
DENON	80004, 80273
JVC	80074
KENWOOD	80027, 80645
LG	80281
MARANTZ	80189
ONKYO	80103, 80119
PANASONIC	80309, 80518
PHILIPS	80189
PIONEER	80014
SANSUI	80189, 80609
SONY	80158
TEAC	80110, 80609
TECHNICS	80309, 80518, 81135
VICTOR	80074
YAMAHA	80293, 81908
	81916 (TUNER ID1), 81917 (TUNER ID2)

### その他の機器

メーカー名	リモコンコード
YAMAHA (iPod)	81981

# ライブラリーコードを 変更する

本機と本機以外のヤマハ製のアンプやチューナーを 同時にお使いの場合、初期設定のライブラリーコー ドのままリモコンを使うと、本機以外のアンプや チューナーも動作してしまう場合があります。 本機のみをリモコンで操作できるように、ライブラ リーコードの設定を変更することをおすすめします。

### ■ アンプライブラリーコードの設定

1 CODE SETボタンを押す。


ボールペンなどの先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMITインジケーターが2回 点滅します。



**2** 数字キーを押して「00001」または 「00002」を入力する。

1 桁入力するごとにTRANSMIT インジケーターが 1 回点滅します。

5桁分が正しく入力された場合は、最後にTRANSMITインジケーターが1回点滅して、ライブラリーコードの設定が変わります。正しく入力されなかった場合は、6回点滅します。



アンプライブラリー コード (リモコンの設定)	機能	アンプ用 リモコン ID (本体の設定)
00001 (初期設定)	通常のライブラ リーコードを使っ て本機を操作する。	ID1 (初期設定)
00002	別系統のライブラ リーコードを使っ て本機を操作する。	ID2

#### で注意

アドバンストセットアップメニューの「REMOTE AMP (アンプ用リモコンID) 」で、本体のアンプ用リモコンID もあわせて設定する必要があります(☞92 ページ)。

### ■ チューナーライブラリーコードの設定

**1** TUNERキーを押す。



**2** CODE SET ボタンを押す。


ボールペンなどの先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMITインジケーターが2回 点滅します。



**3** 数字キーを押して「81916」または [81917] を入力する。

1 桁入力するごとにTRANSMIT インジケーターが 1 回点滅します。

5桁分が正しく入力された場合は、最後にTRANSMITインジケーターが1回点滅して、ライブラリーコードの設定が変わります。正しく入力されなかった場合は、6回点滅します。



チューナー ライブラリーコード (リモコンの設定)	機能	チューナー用 リモコン ID (本体の設定)
81916 (初期設定)	通常のライブラ リーコードを使っ て本機を操作する。	ID1 (初期設定)
81917	別系統のライブラ リーコードを使っ て本機を操作する。	ID2

#### で注音

アドバンストセットアップメニューの「REMOTE TUN (チューナー用リモコンID)」で、本体のチューナー用リモ コンIDもあわせて設定する必要があります(☞92 ペー ジ)。

### リモコンを初期化する

設定したリモコンコードを取り消して、初期状態に 戻すことができます。

### 1 CODE SETボタンを押す。


ボールペンなどの先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMIT インジケーターが2回 点滅します。



## **2** 数字キーを押して、「9981」と入力する。

1 桁入力するごとにTRANSMIT インジケーターが 1 回点滅します。

4桁分が正しく入力された場合は、最後に TRANSMIT インジケーターが 1 回点滅し、す べてのリモコンコードが取り消されます。




#### ※ ヒント


- 上記の手順1のあとに30秒以内にキーを押さないと、 操作は取り消されます。この場合はもう1度手順1か らやり直してください。
- ・ 設定したリモコンコードを入力ごとに初期化したい場合は、「リモコンで操作する機器を設定する」の手順3で「9980」と入力します。

# デジタル信号/アナログ信号を切り替える(入力モード切り替え)

本機は、さまざまな種類の入力端子を装備しています。入力モードを切り替えることにより、入力信号のアナログ/デジタルの優先順位を設定したり、DTSなどの特定の信号に固定することができます。




 本体のINPUTセレクターを回して入力 ソースを選ぶ。 またはリモコンの入力選択キーを押す。



2 本体のINPUT MODEキーを繰り返し押して入力モードを選ぶ。

通常はAUTOを選択します。



**AUTO**:アナログ信号よりデジタル信号(\*)が優先して選ばれます。

\* ドルビーデジタル、DTS、AAC信号のいずれかが入力 されると、自動的に最適なデコーダーに切り換わりま す。

**DTS**: DTS 信号に固定されます。DTS 信号以外の信号が入力されても再生されません。

AAC: AAC 信号に固定されます。AAC 信号以外の信号が入力されても再生されません。

ANALOG: アナログ信号に固定されます。デジタル信号が同時に入力されても再生されません。

#### ※ ヒント

セットメニュー「INPUT MODE」の設定で、本機の電源を入れたときに、前回使っていた入力モードをそのまま使うか、AUTOに戻すかを設定できます(『87ページ)。

### ■ デジタル信号のサンプリング周波数に ついて


本機のデジタル入力端子は、サンプリング周波数 96kHzまでのデジタル信号に対応しています。 48kHzを超えるデジタル信号に HiFi DSP および CINEMA DSP 音場プログラムの音場効果を付加す る場合、またはナイトリスニングモードを適用する 場合、サンプリング周波数は 48kHz以下に変換されます。

#### ■ DTS CD / DTS LD の再生について

- DTS CD、DTS LDを再生しているときは、入 カモードをDTS に設定してください。
- プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量可変などの処理がされている場合は、本機とプレーヤーをデジタル接続してもDTS音声は再生されません。

# スピーカーの音量を調節する

再生音を聴きながら、各スピーカーの音量を調節します。




- 1 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 アンプモードにする。
- 2 リモコンのLEVELキーを繰り返し押して、 調節したいスピーカーを選ぶ。 または本体のA/B/C/D/E (NEXT) キー を繰り返し押す。

リモコンのLEVELキーを 1 度押したあとは、 ヘ/マキーを使って選ぶこともできます。



表示	スピーカー
FRONT L	フロントL
CENTER	センター
FRONT R	フロントR
SUR.R	サラウンドR
SUR.B L	サラウンドバック L
SUR.B R	サラウンドバック R
SUR.L	サラウンドL
SWFR	サブウーファー
PRNS L	プレゼンス L
PRNS R	プレゼンス R




#### ※ ヒント

セットメニュー「SPEAKER SET」の「SUR. B L/R SP」を「LRGx1」または「SMLx1」に設定した場合、「SUR.B R」および「SUR.B L」は表示されません。かわりに「SUR.B」と表示され、1 台のみの調節になります(19865 ページ)。

**3** リモコンのくまたは>キーを押して、スピーカーの音量を調節する。または本体のLEVEL - / +キーを押す。

音量の調節範囲は、-10~+10dBです。



#### ※ ヒント

- 「AUTO SETUP」(IS 40 ページ) やセットメニュー 「SPEAKER LEVEL」(IS 81 ページ) で調節された 音量は無効になります。
- MULTI CH INPUT端子に接続した機器を再生しているときは、独立して音量を調節できます。

#### で注意


- セットメニュー「SPEAKER SET」で「NONE」に設定されているスピーカーの音量は調節できません(呼78ページ)。
- セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」を「FRNT」に設定している場合、サブウー ファーの調節はできません(1879ページ)。

# 一定時間後に自動的にスタンバイにする(スリープタイマー)


設定した時間が経過すると、自動的にスタンバイになるように設定します。聴きながら、または録音しながらおやすみになりたいときなどに便利です。スリープタイマーが作動すると、本機背面のACアウトレット (瓜) 7 ページ) に接続した機器の電源も切れます。

# スリープタイマーを設定する

リモコンで操作します。



1 リモコンの入力選択キーまたは本体の INPUTセレクターで入力(ソース)を選 んで、再生をはじめる。



リモコン

2 リモコンのSLEEPキーを繰り返し押して、スタンバイになるまでの時間を選ぶ。



SLEEPキーを押すごとに、下記のように時間が切り替わります。その間はSLEEPインジケーターが点滅します。





SLEEPインジケーターが点灯に変わると、スリープタイマーの時間設定が完了し、ディスプレイは音場プログラム表示に戻ります。



### スリープタイマーを解除する

「SLEEP OFF」の表示が出るまで、SLEEP キーを繰り返し押します。

SLEEP インジケーターが消灯し、「SLEEP OFF」が数秒間表示されたあと、音場プログラムの表示に戻ります。




#### ※ ヒント

以下の操作をすると、スリープタイマーは解除されます。

- リモコンのSTANDBYキーを押す
- 本体のMAIN ZONE ON/OFFスイッチを押す
- 本体のMASTER ON / OFFスイッチを押す
- 電源コードを抜く

# 入力信号情報を表示する


入力信号のフォーマット、チャンネル数やサンプリング周波数などの情報を表示させることができます。




- 1 本機の電源を入れる。
- 2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 アンプモードを選ぶ。



**3** SET MENUキーを押す。




**4** ✓キーを押して、SIGNAL INFOを選ぶ。



### **5** ENTERキーを押す。

入力信号の情報が表示されます。



#### ※ ヒント

入力信号の情報は、フロントパネルディスプレイでも表示 させることができます。

- ] 本機の電源を入れる。
- 2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、アンプ モードにする。
- 3 リモコンの入力選択キーを押して、情報を見たい入力を選ぶ。
- 4 リモコンのSTRAIGHT / EFFECTキーを押す。
- 5 リモコンのへまたは、キーを押す。

#### **FORMAT**

入力信号の種類をあらわします。

表示	フォーマット
Analo9	アナログ
PCM	PCM
DolbaD	ドルビーデジタル
DTS	DTS
AAC	AAC
Unknown Digital	不明な信号

#### SAMPLING

入力信号のサンプリング周波数(デジタル信号入力時のみ)です。サンプリング周波数が不明の場合は、「---| と表示されます。

#### CHANNEL

入力信号の音声チャンネル数(ドルビーデジタル/DTS/AAC入力時のみ)です。例えば、「3/2/0.1」と表示された場合は、「フロント3チャンネル/サラウンド2チャンネル/LFEO.1チャンネル」を示しています。また、二カ国語放送などの主+副の2チャンネル音声は「1+1」と表示されます。

#### **BITRATE**


入力信号の 1 秒あたりのデータ量=ビットレート(ドルビーデジタル/DTS/AAC入力時のみ)をあらわします。


#### **FLAG**

入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 識別信号=フラグ(ドルビーデジタル/DTS/PCM のみ)をあらわします。

# 外部機器で録音/録画する

本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。






1 本機と本機に接続されているすべての機器の電源を入れる。



**2** リモコンの入力選択キー、または本体の INPUT セレクターで録音/録画したい入力 (ソース) を選ぶ。





リモコン

3 録音/録画する音声や映像を再生する。

再生する機器の取扱説明書をご覧ください。 FM / AM 放送を録音したいときは、放送局を 選局します(啄49 ページ)。

4 録音/録画を開始する。

録音/録画する機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ※ ヒント

・ 録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」「試し録画」をしてください。

録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行います。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- 本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/ 録画できません。
- 入力ソースの出力端子からは、信号は出力されません (例: DVR入力端子へ入力された信号は、DVR出力端 子から出力されません)。
- ・ 本機のDSP処理による音場効果は、録音できません。
- ・ 録音中に以下の操作を行っても、録音される音声には 影響しません。
  - 音量を調節する。
  - 音質を調節する(TONE CONTROL機能)。
  - -スピーカーレベルを変更する。
  - 音場プログラムを変更する。
- MULTI CH INPUT端子に入力された信号は、録音できません。
- アナログ音声出力端子から、アナログで録音する場合は、録音したい入力ソースをアナログで接続します。
   また、光デジタル出力端子から、デジタルで録音する場合は、録音したい入力ソースをデジタルで接続します。
- ・ Sビデオ入力端子に入力されたSビデオ信号は、Sビデオ出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端子に入力されたコンポジットビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ録画できます。ビデオコンバージョン機能は作動しません。
- あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、 著作権者に無断で使用することはできません。
- コピー防止機能のあるビデオを再生すると、画像が乱れる場合があります。

### ■ DTS CD / DTS DVD 音声の録音 / 再生について

DTS信号はデジタルビットストリームで伝送されるため、DTS信号をデジタル録音したものをデコーダーを通さずに再生するとノイズだけが再生されます。

- DTS CDまたは DTS DVD の音声をデジタル録音したものを再生する場合は、デコーダーを通して再生してください。
- DTS CDの音声を録音する場合は、DTS デコー ダー内蔵の DVD プレーヤーからアナログで録音 することをおすすめします。

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

## iPod<sup>®</sup>の再生を楽しむ

リアパネルのDOCK 端子にヤマハ製ドック(別売 YDS-10 など)を接続し、iPod(クリックホイール、nano、mini)をセットすることでiPodに保存された音楽や映像を楽しむことができます。iPodの操作は、iPod本体で行うほかに、本機のリモコンで操作したり、OSD 画面を見ながら操作することもできます。ヤマハ製ドックの接続については、「ヤマハ製ドックを接続する」(1834 ページ)をご覧ください。

#### ※ ヒント


- ・ 本機の電源がオンのときは、ヤマハ製ドック(別売YDS-10など)にセットしたiPodは自動的に充電されます。
- コンプレストミュージックエンハンサーモードで、よりダイナミックな再生音を楽しめます(ISB 69ページ)。

#### ご注意

iPodの種類やソフトウェアのバージョンにより、一部の機能が使えない場合があります。

## リモコンに iPod 操作用のコード を設定する

リモコンでiPodを操作するための設定をします。



1 リモコンの V-AUX キーを押す。




**2** CODE SETボタンを押す。

ボールペンなど先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMITインジケーターが2回 点滅します。




**3** 数字キーを押して、「81981」を入力する。



TRANSMIT インジケーターが素早く6回点滅した場合は、数字が正しく入力されていません。もう1度入力し直してください。

## iPodを操作する

リモコンでiPodを操作したいときは、操作機器選択スイッチをSOURCEにセットします。iPodの操作に使うキーは、下図の白色で示した部分です。



- ヤマハ製ドックにセットした iPod を入力選択します。
- 2上/下のメニューにカーソルを移動します。
- 3 巻き戻し/早送りします(長押し)。
- 4 一時停止します。
- ⑤ 再生中の曲の先頭または次の曲の先頭にスキップします(2回押すと、前の曲の先頭にスキップします)。
- 6 1 つ前の表示に戻ります。
- ⑦選択したメニューに入ります。
- ❸ OSD モードに入ったり、終了したりします。
- ●再生します。

## 

iPodをヤマハ製ドック(別売YDS-10など)にセットすると、ノーマルモードに入ります。ノーマルモードでは、OSDを表示させずに、以下の基本的な操作をすることができます。

- 再生
- 停止
- 巻戻し
- 早送り
- ・スキップ
- ・メニュー画面の操作

#### ※ ヒント

iPod本体でも基本的な操作をすることができます。


## OSDモードで操作する

OSDに表示されるメニュー画面を見ながら、基本的な操作をしたり、お好みに合わせて設定を変更することができます。また、コンテンツの情報を見たり、本機の動作状況などを確認することもできます。 操作にはリモコンを使用します。


#### ご注意

- 映像系のファイルは OSD モードで選択できません。 ノーマルモードで再生してください。
- ・本機が認識できない文字は「\_」(アンダーバー)と表示されます。

## **1** DISPLAYキーを押す。




**2** へまたは シキーを繰り返し押して、設定したいメニューを選ぶ。



## **3** ENTERキーを押す。

選択したメニューに入ります。



選択項目: Playlists (プレイリスト) Artists (アーティスト) Albums (アルバム) Songs (曲名) Genres (ジャンル) Composers (作曲者)

Setup (設定)

- Playlists → Songs
- Artists → Albums → Songs
- Albums → Songs
- Songs
- Genres → Artists → Albums → Songs
- Composers → Albums → Songs
- Setup→Shuffle、Repeat、Onscreen、FL Scroll

#### ■ Shuffle

曲やアルバムの順番をランダムに再生します。

選択項目: Off、Songs、Albums

Off: ランダム再牛しません。

Songs: 曲の順番をランダムに再生します。

Albums:アルバムの順番をランダムに再生しま

す。

#### ※ ヒント

「Songs」または「Albums」を選択しているときは、 OSD画面右上に「S」が反転表示されます。

#### ■ Repeat

曲やアルバムを繰り返し(リピート)再生します。

選択項目: Off、One、All

Off:リピート再生しません。

One: 選んだ曲をリピート再生します。

All:すべての曲をリピート再生します。

#### ※ ヒント

「One」または「AII」を選択しているときは、OSD画面右上に「R」が反転表示されます。

#### ■ Onscreen

iPodを操作したときに、OSDを表示する時間を設定します。

選択項目: Always、5s、10s

初期設定: Always

Always: iPod を選択しているときは常に表示し

ます。

**5s**:5 秒間表示します。 **10s**:10 秒間表示します。

#### ■ FL Scroll

コンテンツの情報などがフロントパネルディスプレイに表示されるときに、14文字を超える場合の表示方法を設定します。

選択項目: Cont、Once

初期設定: Cont

Cont: すべての文字をスクロールしながら表示し

ます。

Once: 最初の文字から 14 文字目までを 1 度に表

示します。

**4** OSDモードを終了するときは、DISPLAY キーを押す。

### ■ iPod 接続時のメッセージについて

本機に接続したヤマハ製ドック(別売YDS-10など)にiPodをセットしたときに、フロントパネルディスプレイに表示されるメッセージの一覧です。

メッセージ	内容
Loadin9	iPod との接続を確認中です。 iPod から曲リストを取得中です。
Connect error	iPod が正しく接続されていません。 iPod との通信に問題が発生しています。
Unknown iPod	本機に対応していない種類の iPod が接続されています。
iPod connected	iPod がヤマハ製ドックに正しく接続されました。
Disconnected	iPod がヤマハ製ドックから取り外されました。
Unable to Play	何らかの原因で再生できません。

## マルチゾーン機能

本機を使って、本機を設置した部屋(メインルーム)とほかの部屋(ゾーン2)で、異なるソースを楽しむことができます。たとえば、メインルームでDVDを見ているときに、ゾーン2ではCDを聴くことができます。


### ゾーン2との接続

外部アンプを使う場合はゾーン2用アンプを、内部アンプを使う場合はゾーン2用スピーカーを接続します。 マルチゾーン機能を使うには、以下の機器が必要です。


- ・ 赤外線リモコン信号受信機 (ゾーン2に設置します。)
- 赤外線リモコン信号送信機 (メインゾーンに設置します。)
- ・アンプとスピーカー (ゾーン2に設置します。)

#### ※ ヒント

- ・ 本機をマルチゾーンでお使いになるときには、お買上げ店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご相談 されることをおすすめします。
- 本機のREMOTE OUT 端子に直接接続することができるヤマハ製品をお持ちの場合は、赤外線リモコン信号送信機は必要ありません。また、6台までのヤマハ製品を下図のように接続できます。




#### ■ ゾーン2の設置・接続例



#### ■ ゾーン2用アンプを接続する

本機のZONE 2 AUDIO OUTPUT端子を、外部アンプのアナログ音声入力端子に接続します。

セットメニュー「MALTI ZONE SET」の「ZONE2 AMP | を「EXT | に設定してください。(1899 1 ページ)




#### で注意

- メインルームで本機を使用していないときは、メイン ゾーンの電源をオフにしてください。ゾーン2の音量 および音質は、ゾーン2に設置したアンプで調節して ください。
- 本機のZONE 2 AUDIO OUTPUT端子からは、本機のアナログ音声入力端子へ接続した機器の音声のみ出力されます。
- ゾーン2でDTS-CDを再生しないでください。ノイズ が出力されることがあります。

#### ■ ゾーン2用スピーカーを接続する

ゾーン2用スピーカーをPRESENCE / ZONE2端子に直接接続します。セットメニュー「MALTI ZONE SET」の「ZONE2 AMP」を「INT」に設定してください。(『愛91 ページ)

赤外線リモコン信号送信機



#### 安全上のご注意

本機の PRESENCE/ZONE2 端子に、スピーカーセレクターを接続しないでください。また、同端子の各チャンネルに 2 本以上のスピーカーを接続しないでください。インピーダンスが低下して本機が故障する原因になります。

この取扱説明書をよく読み、正しく接続してください。この際、すべてのチャンネルのインピーダンス下限値を必ず守ってください。インピーダンス下限値は、本機のリアパネルに表示されています。

## ゾーン2を操作する


フロントパネルスイッチとリモコンキーで、下記の操作をすることができます。リモコンキーで操作するには、リモコンをゾーン2操作用に設定する必要があります。詳しくは「リモコンを設定する」をご覧ください。

- 入力ソースの選択
- チューナーモード時の選局

〈本機の内部アンプを使用する場合のみ〉

- ・ 音量の調節
- ・ 音声ミュート

#### ■ フロントパネルでの操作



## **1** MASTER ON / OFF スイッチが ON になっていることを確認する。

OFF になっている場合は、スイッチを押して ONにしてください。



## **2** ZONE 2 ON/OFFスイッチを押す。

ゾーン2の電源がオンになります。フロントパネルディスプレイにZONE2インジケーターが点灯します。



## **3** ZONE CONTROL キーを押す。

フロントパネルディスプレイにZONE2インジケーターが点滅します。点滅している間は、 ゾーン2を操作できます。このとき、フロントパネルディスプレイにはゾーン2の情報が表示されます。



#### ※ ヒント

ZONE2インジケーターが点滅していないときは、 メインゾーンを操作できます。このとき、フロント パネルディスプレイにはメインゾーンの情報が表示 されます。

#### ご注意

手順3~4の操作は、ZONE CONTROL キーを押してから5秒以内に行ってください。そのままにしておくと設定が自動的に中止されます。この場合は、もういちどZONE CONTROL キーを押して、操作しなおしてください。

## 4 INPUTセレクターを回して、入力ソースを選ぶ。



#### \*\*\*・ヒント

セットメニュー「MALTI ZONE SET」の「ZONE2 AMP」を「INT」に設定し、本機の内部アンプを使って ゾーン2での再生をお楽しみの場合は、音量の調節、音量 ミュートを操作できます。

## **5** ZONE 2 ON/OFFスイッチを押す。

ゾーン2の電源がスタンバイになります。

#### ■ リモコンを設定する


リモコンをゾーン2用に設定すると、ゾーン2から リモコンを使って入力ソースを選択したり、メイン ルームに設置した機器を操作することができます。

## **1** CODE SETボタンを押す。

ボールペンなどの先の細いもので押します。 リモコンのTRANSMITインジケーターが2回 点滅します。



## **2** 数字キーを押して「9992」を入力する。




#### ■ リモコンでの操作

リモコンは通常の状態ではメインゾーン操作モードになっていて、TRANSMIT インジケーターは消灯しています。ゾーン2を操作するには、リモコンをゾーン2操作モードに切り替えて使います。ゾーン2操作モードに切り替わると、TRANSMIT インジケーターが点灯します。

#### メインゾーンの電源がオンのとき

## **1-a** POWERキーを押しながら ☆☆ キーを押す。


リモコンがゾーン2操作モードに切り替わり、 TRANSMITインジケーターが点灯します。



#### メインゾーンの電源がオフのとき

## **1-b** STANDBY キーを押しながら ☆☆ キーを押す。

リモコンがゾーン2操作モード切り替わり、 TRANSMITインジケーターが点灯します。




## **2** POWERキーを押す。

ゾーン2の電源がオンになります。



**3** 入力選択キーを押して、ゾーン2で聴きたい入力ソースを選ぶ。



#### ※ ヒント

リモコンでは、ゾーン2の電源オン/オフの切り替え、 入力ソースの選択、音声ミュートを操作できます。また、 セットメニュー「MALTI ZONE SET」の「ZONE2 AMP」を「INT」に設定し、本機の内部アンプを使って ゾーン2での再生をお楽しみの場合は、音量の調節も操作 できます。その他の機能を操作すると、メインゾーンが動 作します。

#### で注意

ゾーン2操作用以外のキーを押すか、リモコンを操作してから約10秒経過するとTRANSMITインジケーターが消灯し、メインゾーンの操作モードに戻ります。

### **4** STANDBYキーを押す。

ゾーン2の電源がスタンバイになります。




## 音場プログラムパラメーターを変更する

各音場プログラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけますが、音場プログラムの一部のパラメーターを変更することにより、ソースやリスニングルームの音響にあわせて音場プログラムをアレンジできます。

#### ご注意

セットメニュー「MEMORY GUARD」を「ON」に設定 しているとパラメーターを変更できません。変更する前に 「OFF」に設定してください(☞90 ページ)。

リモコンで操作します。



- 1 本機とテレビの電源を入れる。
- **2** テレビの映像入力を切り替えて、本機の映像に合わせる。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


#### ※ ヒント

例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。

**3** 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 アンプモードを選ぶ。



**4** 音場プログラムキーを押して、音場プログラムを選ぶ。



右上の OSD 表示へ


#### プログラム番号 プログラム名



#### ご注意


ピュアダイレクトモードはパラメーターを変更できません。(\*\*\*67 ページ)

**5** へまたは マキーを押して、変更したいパラメーターを選ぶ。



**6** くまたは > キーを押して、設定値を変更する。

くキーを押すと設定値が小さくなり、>キーを押すと設定値が大きくなります。



#### \*ドヒント

パラメーターを初期設定に戻したいときは、初期設定値でいったん表示が止まるまでくまたは>キーを押し続けます。

**7** ほかの音場プログラムのパラメーターを変更する場合は、手順4~6を繰り返す。

## パラメーターを初期設定に戻す

セットメニュー「PARAM. INI」で、音場プログラムごとにすべてのパラメーターを初期設定に戻すことができます (1880 ページ)。

## 音場プログラムパラメーターガイド

音場プログラムごとに DSP 処理の構造が違います。以下のパラメーターはすべての音場プログラムで設定できるわけではありません。

#### ■ DSP LEVEL(エフェクト量の調節)


エフェクト量(音場効果のかかり具合)を微調節するパラメーターです。視聴環境にあわせて、直接音のレベルを確認しながら音場効果のかかり具合を変更できます。

**可変範囲:** -6~+3dB

#### ■ INIT. DLY (遅延時間の調節)

直接音から初期反射音が始まるまでの時間(遅延時間)を調節するパラメーターです。初期反射音の遅れは、音源と反射面との距離によって決まります。つまり、遅延時間を短くすると、音源が壁面に近づいた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源は壁面から離れた感じになります。DELAYを調節することにより、ソースの原音から周りの壁までの距離感、空間の大きさ感、音像のできかた等が調節できます。通常はリスニングルームの大きさに比例させて設定します。

**可変範囲:** 1 ~ 99ms



#### **■ DIALG.LIFT**(セリフの位置調節)

会話など、中央に定位する音の、定位位置(上下方向)を調節するパラメーターです。値を大きくすると上方に定位します。

**可変範囲:** ○ ~ 5

#### ご注意

セットメニュー「PRIORITY」をSBchに設定して、6.1 チャンネルまたは 7.1 チャンネルで再生しているときは、プレゼンス成分がフロントL/Rスピーカーに振り分けられて出力されるため、DIALG. LIFTパラメーターを調節しても効果はありません。

#### ■ DIRECT (2チャンネルソースのデコード設定)

「AUTO」に設定すると、本機のデコーダーをバイパスして2チャンネルアナログソースが出力されます。

ナイトリスニングモードが「OFF」の状態で、音色の調節 (TONE CONTROL)で「BASS」および「TREBLE」が「OdB」に設定されている場合のみ、有効になります。

選択項目: AUTO / OFF

初期設定: AUTO


#### で注意

- ドルビーデジタル、DTS、またはAACのマルチチャンネル信号が入力されると2チャンネル(フロントL/R スピーカー)に振り分けられます。
- 以下の場合はフロントL/Rスピーカーの低音はサブ ウーファーから出ます。
  - セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」が「BOTH」に設定されているとき。
  - セットメニュー「SPEAKER SET」の「FRONT SP」が「SMALL」に設定されていて、「LFE/BASS OUT」が「SWFR」に設定されているとき。

#### ■ ROOM SIZE (空間の大きさ調節)

空間の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど広い空間(部屋)になり、値を小さくするほど狭い空間になります。音が反射を繰り返すとき、壁と壁の間が広い大きなホールほど、反射音と反射音の時間的な間隔が長くなります。このことから、反射音同士の時間間隔を調節すれば、広がり感を変えることができるということになります。1.0で実測値そのまま、2.0にすると、1辺の長さが倍の空間になります。


**可変範囲:** 0.1 ∼ 2.0



#### ■ LIVENESS (反響量の調節)

初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。 値を大きくするほど、ライブな(反響が多い)音場 になり、値を小さくするほどデッドな(反響が少な い)音場になります。実際のホールでのライブ感/ デッド感は、反射面の吸音特性によって決定され、 反射音の減衰が早ければデッドに、遅ければライブ に感じられます。

可変範囲: 0 ~ 10



#### ■ P.INIT.DLY (プレゼンス音場の遅延時間の調節)

直接音が出てから、プレゼンス音場が発生するまで の時間を調節するパラメーターです。値を大きくす るほど、プレゼンス音場が遅れて発生します。

**可変範囲**: 1 ~ 99ms

#### ■ P.ROOM SIZE (プレゼンス音場の空間の大きさ調節)

プレゼンス音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、プレゼンス反射音同士の時間間隔が長くなり、ソースに含まれる音楽や効果成分に広がり感が出てきます。

**可変範囲:** 0.1 ~ 2.0

#### ■ S.INIT.DLY (サラウンド音場の遅延時間の調節)

直接音が出てから、サラウンド音場が発生するまで の時間を調節するパラメーターです。値を大きくす るほど、サラウンド音場が遅れて発生します。

**可変範囲**: 1 ~ 49ms

#### ■ S.ROOM SIZE (サラウンド音場の空間の大きさ調節)

サラウンド音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドの音場空間 が広がります。

**可変範囲:** 0.1 ∼ 2.0

#### **■** S. LIVENESS

#### (サラウンド音場の反響量の調節)

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンド音場の響きが強くなります。

可変範囲: 0 ~ 10

#### ■ SB INI.DLY

#### (サラウンドバック音場の遅延時間の調節)

直接音が出てから、サラウンドバック音場が発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバック音場が遅れて発生します。

6.1 または 7.1 チャンネルで再生しているときのみ 有効です。

**可変範囲**: 1 ~ 49ms

#### ■ SB RM SIZE

#### (サラウンドバック音場の空間の大きさ調節)

サラウンドバック音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバックの音場空間が広がります。

6.1 または 7.1 チャンネルで再生しているときのみ 有効です。

可変範囲: 0.1~2.0

#### ■ SB LIVENES

#### (サラウンドバック音場の反響量の調節)

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバック音場の響きが強くなります。


6.1 または 7.1 チャンネルで再生しているときのみ 有効です。

可変範囲: 0 ~ 10

#### ■ REV. TIME (残響時間の調節)

後部残響音が減衰していく時間を調節するパラメーターです。約1kHzの残響音が60dB減衰するのにかかる時間を基準にしています。値を小さくするほど、残響音が早く減衰します。REV. TIMEを調節することにより、反響が少なめのソースやリスニングルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆に反響が多めのソースやリスニングルームには、短い残響時間を設定して自然な残響音となるように調節することができます。


#### **可変範囲:**1.0~5.0s



#### ■ REV. DLY (残響音の遅延時間の調節)

残響音が発生し始めるまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほど、残響音が初期 反射音より遅れて発生するようになります。同じ REV. TIME でも、REV. DLY を長くしていくと大きな空間の残響感になります。


#### **可変範囲:** 0~250ms



#### ■ REV. LEVEL (残響音の強さ調節)

後部残響音のレベルを調節するパラメーターです。 値を大きくするほど後部残響音のレベルが大きくな り、余韻が強く感じられます。

可変範囲: 0 ~ 100%



#### ■ CT LEVEL(センターチャンネルの音量調節)

7ch Stereo プログラムでの、センターチャンネルの音量を調節します。

可変範囲: 0 ~ 100%

#### ■ SL LEVEL (サラウンドLチャンネルの音量調節)

7ch Stereo プログラムでの、サラウンドLチャンネルの音量を調節します。

可変範囲: 0 ~ 100%

#### ■ SR LEVEL (サラウンドRチャンネルの音量調節)

7ch Stereo プログラムでの、サラウンドRチャンネルの音量を調節します。

可変範囲: 0 ~ 100%

#### ■ SB LEVEL (サラウンドバックチャンネルの音量調節)

7ch Stereo プログラムでの、サラウンドバック チャンネルの音量を調節します。

可変範囲: 0 ∼ 100%

以下のパラメーター(PANORAMA、 DIMENSION、CT WIDTH、C. IMAGE)は、 SUR. STANDARDが音場プログラムに選ばれて いるときのみ設定することができます。

#### ■ PANORAMA

#### (フロント音場の広がり感の調節)

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC IIx Music プログラムでの、フロント音場の広がり感を調節するパラメーターです。フロントL/Rの音声を左右に大きく回り込ませることで、サラウンド音場につながるような広がり感を得ることができます。

選択項目: ON / OFF

初期設定: OFF

#### ■ DIMENSION(フロント音場とサラウンド音場の レベル差の調節)

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC IIx Music プログラムでの、フロント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再生するソフトによって生じる、フロントとサラウンドのレベル差を調節して、好みのバランスにすることができます。 - (マイナス)にするとサラウンド側、+ (プラス)にするとフロント側が強くなります。

**可変範囲:** - 3 ~ STD (標準) ~ + 3

初期設定: STD

#### ■ CENTER WIDTH (センター音声の広がりの調節)

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC IIx Music プログラムでの、センター音声の左右への 広がりを調節するパラメーターです。センターから の音声を、好みに合わせて左右に振り分けることが できます。 O にするとセンターのみ、7 にするとフロントL/Rのみからセンター音声が出力されます。

**可変範囲**: 0~7 **初期設定**: 3

#### ■ C. IMAGE(フロント音場の広がり感の調節)

DTS Neo:6 Music プログラムでの、フロント音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を小さくするとフロント音場の広がりが大きくなり、大きくすると狭く(センターへの定位が強く)なります。

可変範囲: 0.0 ~ 1.0

初期設定: 0.3

## 故障かな?と思ったら

で使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しない、または下記以外で異常が認められた場合は、本機の電源をオフにし、電源プラグを抜いて、お買上店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。

## 全般

症状	原因	対策	参照ページ
電源を入れてもすぐに 切れてしまう、または MAIN ZONE ON/OFF	電源コードがしっかり接続されていない。	電源コードをACコンセントにしっかりと差し込んでください。	37
スイッチ(または POWERキー)を押し ても電源が入らない	スピーカーコードがショートした状態で電源を 入れたため、保護回路により電源が切れた。	すべてのスピーカーケーブルが本機とスピー カーに正しく接続されているか確認してくだ さい。	18
	内部マイコンが外部電気ショック(落雷また は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ りフリーズしている。	ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう1度差し込んでください。	_
	MASTER ON / OFFスイッチがOFFになっている。	ONにしてください。	37
使用中に突然電源が切 れる	スリープタイマーが作動した。	電源を入れて、ソースを再生しなおしてください。	_
	機器内部の温度が上昇したため、保護回路が 働き電源が切れた。	温度が下がるのを待って(約1時間程度)、 電源を入れなおしてください。	_
オンスクリーン表示が 出ない	オンスクリーン表示の設定が「OFF」になっている。	フル表示またはショート表示に設定してくだ さい。	39
	セットメニュー「DISPLAY SET」の「GRAY BACK」が「OFF」に設定されている。	映像信号が入力されていないときは、表示されません。常に表示させる場合は、「AUTO」に設定してください。	89
	セットメニュー「DISPLAY SET」の「VIDEO CONV.」が「OFF」に設定されている。	「ON」に設定してください。	89
音声が出ない	再生機器がしっかり接続されていない。	接続を確認してください。接続に問題が無いときはケーブルに不具合がある場合があります。	23~34
	(ドルビーデジタルまたは AACの音声が出な い場合)入力モードが「DTS」または 「ANALOG」に設定されている。	「AUTO」に設定してください。	104
	再生したい入力ソースが正しく選ばれていない。	本体のINPUTセレクターやリモコンの入力 選択キー、本体のMULTI CH INPUTキー (またはリモコンのMULTI CH INキー)で、 再生したい入力ソースを正しく選んでください。	47
	スピーカーがしっかり接続されていない。	接続を確認してください。	18
	音を出すフロントスピーカーが、正しく選ばれていない。	リモコンのSPEAKERSキーまたは本体の SPEAKERS A / Bスイッチで、フロントス ピーカーを正しく選んでください。	47
	音量が小さい。	音量を大きくしてください。	52
	消音されている。	リモコンのMUTEキーを押して(または本体のVOLUMEコントローラーを回して)消音を解除し、音量を調節してください。	52
	DTS信号でコード化されたソースを再生しているのに、入力モードが「ANALOG」に設定されている。	入力モードを「AUTO」か「DTS」に設定 してください。	104
	CD-ROMなど、本機で再生できない信号が入 力されている。	本機で再生可能な信号のソースを再生してく ださい。	_

症状	原因	対策	参照ページ
画像が出ない	本機と接続している外部機器が同じ種類の映 像端子で接続されていない。	ビデオコンバージョン機能をオンにしてくだ さい。	89
画像が乱れる	ビデオデッキの種類によっては、映像信号を 変換すると画像が乱れる場合があります。		_
	特殊な信号を出す機器と接続し、セットメニュー「DISPLAY SET」の「VIDEO CONV.」を「ON」に設定している。	「OFF」に設定し、同じ種類の接続方法で映像端子を接続してください。	89
音声が突然出なくなる	ショートが起きたなどで、保護回路が機能した。	スピーカーケーブルの接続を確認して、電源 を入れ直してください。	18
	スリープタイマーが機能した。	電源を入れて、ソースを再生し直してください。	_
	消音された。	リモコンのMUTEキーを押して(または本体のVOLUMEコントローラーを回して)消音を解除し、音量を調節してください。	52
片側のチャンネルの音 声がほとんど出ない	再生機器やスピーカーがしっかり接続されて いない。	接続を確認してください。接続に問題が無いときはケーブルに不具合がある場合があります。	18~34
	セットメニューのスピーカーの音量のバラン スが適切に設定されていない。	セットメニュー「SPEAKER LEVEL」で音 量のバランスを設定し直してください。	81
音がセンタースピー カーのみから出る	シネマ DSP プログラムでモノラル音声を再生すると、音の信号はすべてセンタースピーカーへ送られるため、フロントスピーカーやサラウンドスピーカーから音はでません。		_
エフェクトスピーカー (センター、サラウンド	音場効果をかけずに再生している。	STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場 効果をかけて再生してください。	70
L / R、サラウンドバッ   クL / R)から音声が出   ない	再生するソースと音場プログラムの組み合わせによっては、音が出ないチャンネルがあります。	ほかの音場プログラムをお試しください。	59 ~ 66
センタースピーカーか ら音声が出ない	センタースピーカーの音量が小さい。	センタースピーカーの音量を調節してください。	105
	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「CENTER SP」を「NONE」に設定してい る。	お使いのセンタースピーカーに合わせて、 「LRG」または「SML」に設定してくださ い。	78
	HiFi DSP音場プログラム(7ch Stereo以外)を選んでいる。	ほかの音場プログラムをお試しください。	59 ~ 66
サラウンドL/Rス ピーカーから音声が出	サラウンドL/Rスピーカーの音量が小さい。	サラウンドL/Rスピーカーの音量を調節してください。	105
ない	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「SUR. L/R SP」を「NONE」に設定してい る。	お使いのサラウンドL/Rスピーカーに合わせて、「LRG」または「SML」に設定してください。	78
	ストレートデコードモードでモノラルソース を再生している。	STRAIGHT / EFFECTキーを押して、音場効果をかけて再生してください。	70
サラウンドバックL/R スピーカーから音声が 出ない	サラウンドバックL/Rスピーカーの音量が 小さい。	サラウンドバックL/Rスピーカーの音量を 調節してください。	105
出ない	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「SUR. L/R SP」を「NONE」に設定してい る。	「SUR. L/R SP」を「NONE」に設定すると、自動的に「SUR. B L/R SP」も「NONE」に設定されます。「SUR. L/R SP」を「LRG」または「SML」に設定してください。	78
	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「SUR. B L/R SP」を「NONE」に設定して いる。	お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせて、「LRG」または「SML」に設定してください。	79

症状	原因	対策	参照ページ
サブウーファーから音 声が出ない	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「LFE/BASS OUT」を「FRNT」に設定した まま、ドルビーデジタル、DTS および AAC 信号を再生している。	「SWFR」または「BOTH」に設定してください。	79
	セットメニュー「SPEAKER SET」の 「LFE/BASS OUT」を「SWFR」または 「FRNT」に設定したまま、2チャンネル信号 を再生している。	「BOTH」に設定してください。	79
	再生しているソースにLFEや低音信号が含まれていない。		_
ドルビーデジタルまた は DTS ソフトの再生が できない(本機のディ	接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル出力」および「ドルビーデジタルまたはDTS」に設定されていない。	お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧のう え、正しく設定してください。	_
スプレイのドルビーデ ジタルまたはDTSイン ジケーターが点灯しな い)	入力モードを「ANALOG」に設定している。	入力モードを「AUTO」または「DTS」に 設定してください。	104
低音の再生不良	セットメニュー「SPEAKER SET」の「CROSSOVER」が正しく設定されていない。	お使いのスピーカーシステムに合わせて、正 しく設定してください。	80
	セットメニュー「SPEAKER SET」の設定が 実際のスピーカーシステムの構成と一致して いない。	お使いのスピーカーシステムに合わせて、各 スピーカーを正しく設定してください。	78
ハム音が出る	ケーブルがしっかり接続されていない。	ケーブルをしっかり差し込んでください。接続に問題が無いときはケーブルに不具合がある場合があります。	23~34
音量を上げることができない、または音が歪んでいる	本機の出力端子に接続された機器の電源が入っていない。	AVアンプという製品ジャンルの特性上、出力端子に接続している機器の電源が切れている場合に、再生音が歪んだり、音量が下がったりすることがあります。本機に接続しているすべての機器の電源を入れてください。	_
有線放送などでエフェ クトチャンネル(セン ター、サラウンドL/ R)の音がノイズにな る。	あらかじめソースにサラウンド効果がかかっ ている。	本機でサラウンド効果をかけないで再生して ください。	-
サラウンドと音場効果 をかけた音を録音でき ない	サラウンドと音場効果をかけた音は録音でき ません。		_
本機のデジタル出力端 子に接続した録音機器 で録音ができない	再生機器が本機のデジタル入力端子に接続されていない。	再生機器を本機のデジタル入力端子に接続してください。	23~34
	録音機器によっては、ドルビーデジタル、 DTS および AAC などのデジタルデータを録 音できません。		_
本機のアナログ音声出 力端子に接続した録音 機器で録音できない	再生機器が本機のアナログ入力端子に接続されていない。	再生機器を本機のアナログ入力端子に接続してください。	23 ~ 34
音場プログラムパラ メーターやセットメ ニューの設定値を変更 できない	セットメニュー「MEMORY GUARD」を 「ON」に設定している。	「OFF」に設定してください。	90
セットメニューなどの 設定内容が消えている	1 週間以上電源コンセントを抜いていたり、 外部タイマーが切れたままになっている。	1週間以上電源コンセントを抜いたままにしておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまうことがあります。もう1度設定しなおしてください。	_

症状	原因	対策	参照ページ
本機が正常に動作しな い	内部マイコンが外部電気ショック(落雷また は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ りフリーズしている。	AC コンセントから電源プラグを抜き、約 30秒後にもう 1 度差し込んでください。	_
フロントパネルディス プレイに「CHECK SP WIRES」と表示される	スピーカーケーブルがショートを起こしてい る。	すべてのスピーカーコードが正しく接続され ているか確認してください。	18
本機に接続している機 器にヘッドホンを接続 して聴くと、音が歪む	本機の電源がスタンバイになっている。	本機の電源を入れてください。	37
デジタル機器や高周波 機器からの雑音を受け ている	本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 が近すぎる。	本機とそれらの機器を離して設置してくださ い。	_
画像が乱れる	再生している映像ソフトにコピー防止機能が ついている。		_
本機の電源が突然スタ ンバイになる	本機内部が高温になったため、加熱防止回路 が機能した。	本機の電源がスタンバイのまま約 1 時間置いて、温度が低くなってから電源を入れ直してお使いください。	37

## FM / AM 放送の受信

	症状	原因	対策	参照ページ
	ステレオ放送に	放送局から離れた地域で受信しているか、ア	アンテナの接続を確認してください。	36
	なると雑音が多 く聞きづらい	ンテナ入力が弱い。	屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 変えてください。	_
			マニュアル選局をしてください。	50
FM	FM 専用アンテナ を使用している が、音が歪むな ど受信感度が悪 い	マルチパス(多重反射)などの妨害電波を受けている。	アンテナの高さや方向、設置場所を変えてください。	36
	オート選局がで きない	放送局から離れた地域で受信しているか、ア ンテナ入力が弱い。	屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 変えてみてください。	_
			マニュアル選局をしてください。	50
	プリセット選局 ができない	ブリセット (メモリー) が消えている。	1週間以上電源コンセントを抜いたままにしておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまうことがあります。もう1度プリセットしてください。	71 ~ 72
	オート選局がで きない	電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完全。	AMループアンテナの方向を変えてください。	36
			マニュアル選局をしてください。	50
АМ	「ジー」、「ザー」、 「ガリガリ」など の雑音が入る	空電や雷による雑音、または蛍光灯、モーター、サーモスタット付きの電気器具の雑音を拾っている。	AM屋外アンテナを張り、アースを完全に取ると減少しますが、完全に除去するのは困難です。	_
	「ブンブン」、 「ヒューヒュー」 などの雑音が入 る	本機の近くでテレビを使用している。	本機とテレビを離して設置してください。	_

## リモコン

症状	原因	対策	参照ページ
リモコンで操作できない	リモコン操作範囲から外れている。	本体のリモコン受光窓から6m以内、30° 以内の範囲で操作してください。	15
	操作機器選択スイッチで「SOURCE」または「TV」を選んでいる。	「AMP」を選んでください。	96
	リモコンのライブラリーコードと本機のリモ コンIDが一致していない。	ライブラリーコードまたはリモコンIDの設 定を変えてください。	92、 102
	受光窓に日光や照明(インバーター蛍光灯や ストロボライトなど)が当たっている。	照明、または本体の向きを変えてください。	_
	乾電池が消耗している。	乾電池をすべて交換してください。	15
外部機器がリモコンで操 作できない	操作する機器が選ばれていない。	入力選択キーを押して、操作したい機器を選 んでください。	52
	操作機器選択スイッチで「AMP」を選んでいる。	「SOURCE」または「TV」を選んでください。	96
	リモコンコードが正しく設定されていない。	リモコンコードを設定し直すか、同じメーカーのコードの中から別のコードを設定してください。	96
	リモコンコードを正しく設定しても、メーカーまたは機器によっては操作できない場合があります。	リモコンコードを設定しても操作できない機 器は、その機器に付属のリモコンをお使いく ださい。	_

## 用語/技術解説

## 音声フォーマット編

#### ■ ドルビーサラウンド

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音響効果のために、フロントL/Rチャンネル(ステレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネル(モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声)の、アナログ4チャンネル方式を採用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭くなっています。

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。 本機に内蔵のドルビープロロジックデコーダーは、 各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、 音の移動感や方向性を強調して、より正確なデジタ ル処理を行います。

#### ■ ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャンネル音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネル(フロントL/R、センター)と、サラウンド2チャンネル(サラウンドL/R)、低音域専用のLFEチャンネルの合計5.1チャンネルで構成されます。サラウンド2チャンネルがステレオで収録されているため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲の環境音がより明確になります。全帯域の5チャンネルの幅広いダイナミックレンジと正確な音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を再現できます。

本機では、モノラル音声から5.1 チャンネルスピーカーシステムまでお好みの視聴環境を選ぶことができます。

#### ■ ドルビーデジタルサラウンドEX

本機は5.1 チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネルを加えて6.1 チャンネル再生を可能にする、ドルビーデジタルサラウンドEX ソフト対応のドルビーデジタル EX デコーダーを内蔵しています(サラウンドバックチャンネルはサラウンドLとサラウンド B チャンネルから作られます)。

ドルビーデジタルサラウンドEXで録音された映画のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。この追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び回ったりといった動きのあるシーンで、よりダイナミックでリアルな動作音をお楽しみいただけます。

#### ■ ドルビープロロジック ||

ドルビープロロジックIIはドルビープロロジックを改良した方式で、ドルビーサラウンド方式のソフトに多く採用されています。2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ったまま5.1チャンネル音声に変換します。映画用のMovieモードと、音楽などのステレオソース用のMusicモード、ゲーム用のGameモードが用意されています。従来の2チャンネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録された古い映画も、5.1チャンネルの迫力ある音声で楽しめます。

#### ■ ドルビープロロジック IIx

ドルビープロロジックの最新技術です。2チャンネルで記録された音声はもちろん、マルチチャンネルで記録された音声をも信号処理し、自然な7.1 チャンネル音声をフルレンジで再生します。映画用のMovie モード(2チャンネル信号入力時のみ)、音楽用のMusic モード、ゲーム用の Game モードが用意されています。

#### ■ AAC (アドバンスト・オーディオ・コーディング)

MPEG-2オーディオ規格の1つで、BS/地上波デジタル放送で採用されています。モノラル音声から最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記録、伝送できます。

本機はAACデコーダーを搭載しているので、BS/地上波デジタルチューナーで受信した番組の5.1チャンネル音声をデコード(復号)して再生できます。

#### ■ DTS(デジタル・シアター・システムズ) デジタルサラウンド

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に取って代わる5.1 チャンネル方式のデジタルサウンドトラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に急速に普及しています。ご家庭でも音の奥行きや自然な空間表現を楽しめるように開発したものが、本機で採用している DTS システムです。

極めて劣化が少なく、クリアな音質の6チャンネル(フロントL/R、センター、サラウンドL/Rチャンネル、サブウーファー用LFEO.1 チャンネルを加えた5.1 チャンネル)で構成されています。

#### ■ DTS-ES

本機は5.1 チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネルを加えて6.1 チャンネル再生を可能にする、DTS-ES デコーダーを内蔵しています。5.1 チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンドバックチャンネル信号を再生する、ディスクリート方式と、サラウンドL/Rチャンネル信号からサラウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、マトリクス方式の2つの方式に対応しています。DTS-ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。

#### ■ DTS Neo:6

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを含めた6チャンネルで再生できます。再生するソースに合わせて、音楽用のMusic モードと、映画用のCinema モードが用意されています。すべてのチャンネルを全帯域で再生できるだけでなく、ディスクリート方式で記録されたソースのようなチャンネルの分離感を体感できます。

#### ■ DTS 96 / 24

DTS 96 / 24は DVD ビデオのマルチチャンネルサウンドを高音質で再生します。従来の DTS デコーダーとも互換性があるため、 DTS 96 / 24 に対応していない機器では、通常の DTS サラウンドとして楽しむことができます。 「96」はサンプリング周波数の 96kHz(従来の 48kHz から倍増)、 「24」は量子化ビット数 24 ビットを示します。 広い周波数帯域、ダイナミックレンジで、 DVD ビデオの音楽や映画音声を 5.1 チャンネルで楽しむことができます。

## 音場プログラム編

#### ■ サイレントシネマ

ヘッドホンでマルチスピーカーによる音場プログラムを擬似的に再現するための、ヤマハ独自のシステムです。

音場プログラムごとにヘッドホン用の設定値が用意されているため、自然で立体感あふれる音場プログラムをヘッドホンでもお楽しみいただけます。

## ■ シネマDSP(デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー)

ドルビーサラウンドやDTSのシステムは、本来映画館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。

ヤマハシネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自の音場技術を応用することで、ドルビープロロジックやドルビーデジタル、DTS のシステムと組み合わせて音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のような視聴体験を実現します。

#### ■ バーチャルシネマ DSP

サラウンドL/Rスピーカーを設置していなくとも、仮想的にサラウンドL/Rスピーカーの音場を再現することで、音場プログラムを楽しめます。 センタースピーカーを設置できない場合でも、フロ

センタースピーカーを設置できない場合でも、フロントL/Rスピーカーだけで、バーチャルシネマDSPをお楽しみいただけます。

### 音声編

#### ■ サンプリング周波数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1 秒間にサンプリング(信号の大きさを数値に置き換えること)を行う回数をサンプリング周波数といいます。

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決まり、サンプリング周波数が高いほど再生可能な音域が広がることになります。

#### ■ 量子化ビット数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 大きさを数値化するときのきめ細かさを量子化ビット数といいます。

音量の差を表わすダイナミックレンジは「量子化ビット数」で決まり、量子化ビット数が大きいほど音の大きさの変化をきめ細かく再現できることになります。

#### ■ ITU-R

電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気通信連合(ITU=International

Telecommunication Union)の無線通信部門 (ITU-Radiocommunication Sector) で、無線 通信に関する国際規格を広く策定している国際機関です。リスニングルームにおけるスピーカーの配置についてもITU-Rによって勧告されています。

#### ■ LFE (低域効果音) 0.1 チャンネル

音声成分の帯域が20~120Hzの、低音域専用チャンネルです。

ドルビーデジタルとDTS、AACで、全帯域用の5 チャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強す るために使用されます。音声の帯域が低域のみに制 限されているので、0.1 と表現されます。

#### ■ PCM (リニアPCM)

MP3形式やATRAC形式のようにアナログ音声信号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音・伝送する方式です。

「PCM」は、パルス・コード・モジュレーションの略で、デジタル信号をパルスの符号にして変調記録するという意味です。

音楽CDや、DVDオーディオの録音方法などで採用されています。PCM方式では、非常に短く区切った単位時間あたりの信号の大きさを数値に置き換える(サンプリング)手法を用いています。

### 映像編

#### ■ コンポジットビデオ信号

輝度を表すY信号と、色を表すC信号をひとつの映像信号としてまとめて伝送する方式です。テレビのNTSC信号などが採用しています。

#### ■ コンポーネントビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すPB/CB信号(青色差信号)およびPR/CR信号(赤色差信号)の3系統に分けて伝送する方式です。それぞれの信号を独立して伝送するため画質の劣化が少なく、色をより忠実に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表わす信号を引いているので、色差信号とも呼ばれます。

この方式をお使いになるためには、コンポーネントビデオ入力端子のあるモニター(テレビ)を本機に接続してください。

#### ■ D端子

最新のAV機器間での映像信号の伝送に用いられる端子で、コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報)を、1本の専用ケーブルで接続できます。

その性能に応じてランクがD 1 からD 5 に分けられています。本機には D4 ビデオ端子が装備されており、D1 から D4 の規格に対応しています。

#### ■ Sビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すC信号に分けて伝送する方式です。S ビデオ端子で接続すると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。

## 主な仕様

オーディオ部
定格出力(6Ω、0.09% THD)
フロント、センター、サラウンド、サラウンド バック(20Hz ~ 20kHz)100W 実用最大出力(EIAJ、6Ω、1kHz、10% THD) フロント、センター、サラウンド、 サラウンドバック140W
ダイナミックパワー(IHF)
6 / 4 / 2Ω140 / 170 / 215W ダンピングファクター(20Hz ~ 20kHz) フロントL / R120以上
入力感度/インピーダンス CD 他200mV / 47kΩ
MULTI CH INPUT200mV / 47kΩ 最大許容入力(1kHz、0.5% THD)
CD 他 (EFFECT ON)2.3V 以上 出力電圧/インピーダンス
REC OUT200mV / 1.2kΩ PRE OUT2V / 1.2kΩ SUBWOOFER4V / 1.7kΩ ZONE2 OUT200mV / 1.2kΩ ヘッドホン出力/インピーダンス
150mV / 100Ω
周波数特性 CD 他-フロントL/R 10Hz ~ 100kHz、- 3dB
全高調波歪率 PHONO(MM)— REC OUT 0.02% 以下 CD 他-フロント SP OUT(50W、8Ω)
S / N比(IHF-A ネットワーク、入力ショート) PHONO(MM) — REC OUT80dB以上 CD 他(250mV 入力) — フロント SP OUT
100dB以上
残留ノイズ(IHF-A ネットワーク)
フロント SP OUT150μV 以下 チャンネルセパレーション
フロント SP OUT150μV 以下
フロント SP OUT

コンポーネントビデオ信号レベル
Y
ビデオ最大許容入力(VIDEO CONV. OFF) 
S / N比(VIDEO CONV. OFF)50dB以上 周波数带域(MONITOR OUT)
同放奴帝域(MONITON OUT) CONPONENT VIDEO、D4 VIDEO(VIDEO
CONV. OFF)5Hz $\sim$ 60kHz. $-$ 3dB
FMチューナー部
受信周波数76.0MHz~90.0MHz
実用感度(IHF)1.0μV(11.2dBf)
S/N比 (IHF)
モノ/ステレオ76dB/70dB
歪率(1kHz) モノ/ステレオ0.2%/ 0.3%
モノ/ スプレオ
周波数特性20Hz ~ 15kHz、+ 0.5 / - 2dB
AM チューナー部
受信周波数531kHz~1611kHz
実用感度300 $\mu$ V $/$ m
総合
電源電圧AC100V、50 / 60Hz
消費電力
待機時消費電力
AC アウトレット(電源スイッチ連動× 2) 合計 100W
435 × 171 × 421mm
質量12.3kg
3
※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更す

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本機は「JIS C 61000-3-2」適合品です。 JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁 両立性第 3-2 部:限度値ー高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、 商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 計・製造した製品です。



#### 音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまい

ます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを で使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむ もの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

## 蒸引

### あ行

アンテナ 36 オートプリセット 71 オート選局 50 音場プラグラム 53、58~66 音場プログラムパラメーター 117~120

### か行

後部残響音 58 コンプレストミュージックエンハンサー 69 コンポーネントビデオ信号 128 コンポジットビデオ信号 128

### さ行

サイレントシネマ 56 サンプリング周波数 58、128 初期反射音 58 ストレートデコード 70 スピーカー端子 19 スリープタイマー 106 セットメニュー 76~91

#### た行

ダイナミックレンジ 84 直接音 58 ディスプレイ 13~14 同軸デジタル端子 21 ドック 34 ドルビーデジタル 54、126 ドルビーデジタル EX 54、126 ドルビープロロジック 55、126 ドルビープロロジック II 55、126 ドルビープロロジック II 54、55、126

## な行

ナイトリスニングモード 68 ノーマルサラウンドプログラム 62

### は行

バーチャルシネマ DSP 57、127 バックグラウンドビデオ機能 70 光デジタル端子 21 ピュアダイレクト 67 ビットレート 107 ビデオコンバージョン機能 23 フラグ 107 プリセット選局 73

#### ま行

マニュアルプリセット 72 マニュアル選局 50 マルチゾーン 112

### ら行

リモコンコード 94~101 量子化ビット数 128

### A-Z

AAC 54、126 ADVANCED SETUP 92 AM ループアンテナ 36 CINEMA DSP 音場プログラム 60~61 DTS 54 DTS Neo: 6 55, 127 DTS 96 / 24 127 DTS-ES 54, 127 DTS (デジタル・シアター・システムズ) 126 D4 ビデオ端子 22 D 端子 128 FM 簡易アンテナ 36 HiFi DSP 音場プログラム 59 LFE (低域効果音) 128 PCM (UITPPCM) 128 S ビデオ信号 128 Sビデオ端子 22

### 数字

2 チャンネルステレオ 67

## ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。 サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

#### ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

#### ■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 にしてください。

http://www.yamaha.co.jp/audio/

#### ■ AVお客様ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通) 2570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。 TEL (053) 460-3409

FAX (053)460-3459 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

受付日:月~土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く) 受付時間: 10:00~12:00、13:00~18:00

#### ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

#### ■ ヤマハ電気音響製品修理受付センター

ナビダイヤル (全国共通) **20570-01-2808** 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

#### FAX (053) 463-1127

受付日:月~土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く) 受付時間:月~金曜日9:00~19:00 土曜日9:00~17:30

#### 修理お持ち込み窓口

受付日:月~金曜日(祝日および弊社の休業日を除く) 受付時間:9:00~17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内 FAX (011)512-6109

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F FAX (03)5762-2125

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内 FAX (053)462-9244

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビルディング2F FAX (06)6330-5535

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4 FAX (092)472-2137

\*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

#### ● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

#### 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 書をご覧ください。

#### ● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて 修理いたします。

#### ● 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、

一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する

部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### ● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ▶ 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせ ください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。 ※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

#### ■ スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン グの差による音色の違いが出る場合があります。

#### ● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使 用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品修 理受付センターへご相談ください。

#### 摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、 ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載して おります。

#### 永年ご使用の製品の点検を!



#### こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



#### すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1





# DSP-AX759

# 簡易接続ガイド


本機および接続するすべての機器の電源コードがACコンセント に接続されていないことを確認してください。

## **耳順** スピーカーの設置場所を決める


右図を参考に各スピーカーを配置してください。 ※ 詳しくは取扱説明書の16ページをご覧ください。

## **耳順2** スピーカーケーブルを接続する


- 1. スピーカーケーブル先端部の絶縁部を10mmくらいはがす。
- 2. 芯線をしっかりとよじる。




芯線をしっかりとよじらな いとショート(短絡)の原因 になります。



4. スピーカー端子のわきの隙間にスピーカー ケーブルの芯線を差し込む。







スピーカーケーブルは端子の隙間に、しっかりと差し込 みます。プラス(+)とマイナス(-)がショート(短絡)して いたり、絶縁部分(ビニール)まで差し込むと、故障や音 が出ないなどの原因になります。

5. スピーカー端子を右に回して、締め付ける。

接続する。

で本機の光デジタル入力(DVD)端子に接続する。

- ※ 端子の向きに注意して接続してください。
- ※ 最良の画質でお楽しみいただくためにも、なるべく高品位な端子を使って接続してく ださい。端子による画質の違いについては、右図内の「映像端子による画質の違い」を
- ※ ビデオコンバージョン機能により、DVDプレーヤーとテレビの端子が違う場合でも、

## 目順日 DVD を再生する


※ 取扱説明書の46~48ページをご覧ください。DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせ

# DVD プレーヤーを接続する

音声出力

 $\bigcirc$ 

手順 4



手順3

DVDプレーヤーを接続して、デジタルソースを楽しむための基本的な接続のしかたを 説明します。

> 映像端子による画質の違い 接続する端子によって画像の質が異なります。

<画質> <端子の種類>

できるだけ画質の良い端子を使って接続することをおすすめします。

① 最良 コンポーネントビデオ端子

プレゼンススピーカー


0

D 端子 ③良い Sビデオ端子

4 通常 ビデオ端子


(右)

0



DVDプレーヤー

テレビ



3.ゆるめる

6. サブウーファーはサブウーファー用ピンケーブルで本機と

## **目順日** 音声ケーブルを接続する

DVDプレーヤーの光デジタル出力端子を光ファイバーケーブル


- ※ 同軸デジタル接続やアナログ接続することもできます。

## **耳順4** 映像ケーブルを接続する

映像端子は、図にあるすべての端子を接続する必要はありません。お使いになるDVDプ レーヤーとテレビの端子をご確認のうえ、両方に共通する端子を使って接続してくださ い。

- ご覧ください。
- ※ テレビに複数の端子を使って接続した場合には、テレビ側で入力の選択を行ってくだ
- 映像をお楽しみいただけます。詳しくは裏面の「ビデオ信号の変換について」をご覧く

てご覧ください。



Printed in Malaysia ← WG73730-1 © 2006 YAMAHA CORPORATION All rights reserved


DVDプレーヤー

D1/D2/D3/D4


# さまざまな機器を接続する

## ゲーム機の接続

本機の DVD 端子に接続します。




## 本機前面からの接続



※ ゲーム機にSビデオやD端子、コンポーネントビデオ端子がある場合には、SビデオやD端子ケーブ ル、コンポーネントビデオケーブルで接続すると、ビデオ端子よりも高画質な映像を再生できます。

## ヤマハ製ドックとiPodの接続


本機の DOCK 端子にヤマハ製ドック (YDS-10 など) を接続し、iPod をセットします。



- ※ ヤマハ製ドックは別売です。
- ※ ヤマハ製ドックにセットしたiPodの再生を楽しむには、本機のINPUTセレクターまたはリモコンの 入力選択キーで「V-AUX」を選択します。


## 録画機器/再生機器の接続

録画・再生用の DVD レコーダーは DVR 端子に接続します。 再生用ビデオデッキは VCR 端子に接続します。




- \*\* DVDレコーダー(録画・再生用)の音声・映像を楽しむためには、本機のINPUTセレクターまた はリモコンの入力選択キーで「DVR」を選択します。ビデオデッキ(再生用)の音声・映像を楽しむ ためには、本機のINPUTセレクターまたはリモコンの入力選択キーで「VCR」を選択します。
- ※ 録画する場合は、同じ種類のビデオ接続(例:SビデオとSビデオなど)を行ってください。
- ※ テレビ、DVDレコーダー、ビデオデッキにSビデオ端子がない場合は、ビデオ端子で接続してく
- ※ DVDレコーダーの音声をデジタルで楽しみたいときは、DVDレコーダーを同軸ケーブルまたは 光ファイバーケーブルで接続します。詳しくは取扱説明書の27ページをご覧ください。

## BSチューナー、ケーブルテレビの接続



- ※ BSチューナー、ケーブルテレビの音声・映像を楽しむためには、本機のINPUTセレ クターまたはリモコンの入力選択キーで「DTV/CBL」を選択します。
- ※ BSチューナー、ケーブルテレビにD端子がない場合は、Sビデオ端子またはビデオ 端子で接続してください。


## テレビの音声の接続




※ テレビの音声を楽しむためには、本機のINPUTセレク ターまたはリモコンの入力選択キーで「DTV/CBL」を選択 します。

## MDレコーダーの接続

## デジタル音声の録音/再生



## アナログ音声の録音/再生



# ビデオ信号の変換について

入力されたビデオ信号は、Sビデオ信号およびコンポーネントビデオ信号 に変換され、S ビデオ / コンポーネントビデオ /D4 ビデオ(MONITOR OUT) 端子にも出力されます。また、Sビデオ信号は、コンポーネントビ デオ信号に変換され、コンポーネントビデオ /D4 ビデオ (MONITOR OUT) 端子にも出力されます。

- セットメニュー「DISPLAY SET」の「VIDEO CONV.」が 「OFF」のときの信号の流れです。
- ⇒ ......... セットメニュー [DISPLAY SET] の [VIDEO CONV.] が 「ON」のときのみ変換されます。 ※取扱説明書の89ページをご覧ください。
- ※ 本機のD4入力端子とコンポーネントビデオ入力端子は同時に使用しないでくだ さい(出力端子は可)。
- ※ ビデオ信号を変換しても画質は向上しません。

